

DOOGEE

USER MANUAL

THANKS FOR CHOOSING DOOGEE
PRODUCTS

USER GUIDE



SCAN THE QR CODE
FOR MORE FUNCTION
INFORMATION

Model: Anymoving M1 Pro

Safety and Product Information

Please read this manual first to ensure safe and correct use.

The company reserves the right to modify the contents of this statement without prior notice. Under normal circumstances, some functions may vary under specific software versions.

The product needs to be charged for more than 2 hours before use. Please avoid charging for a long time in an unmanned environment.

Please automatically attach the magnetic charging cable to the charging port of the bracelet.

Please use a charging head with input voltage: 5V/1A or 5V/2A and the original charging cable provided by the manufacturer.

Before using the product, please download the login application to your phone. You can set your personal information before using the bracelet.

The data of this product is for reference only for health management.

Please do not use it as medical data. If you find any abnormal physical data, you should seek medical examination.

The watch is waterproof to 5ATM.

You can use it normally in daily life scenes such as washing hands and raining. Do not put the watch in hot water, do not press or dive underwater, and do not expose the watch to corrosive liquids to avoid damaging the watch.

Disposal and recycling information

Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Consumers are legally obliged to return electrical and electronic equipment at the end of their useful life to public collection points or points of sale established for this purpose. The specific details are regulated by national law in the respective countries. By recycling, reusing materials or otherwise utilizing your old equipment, you are making an important contribution to protecting the environment.

Safety and operating instructions

- This device has a built-in rechargeable battery. The battery life may shorten as it approaches the end of its useful life. In any case, do not attempt to replace the battery yourself, as you may end up damaging the device or battery, posing a safety hazard to subsequent use.
- Do not tamper with the battery terminals, as this may cause the battery to leak, overheat, explode, or catch fire.
- Do not puncture or disassemble the device, as this may damage the battery and cause battery fluid to leak, which may irritate your skin if it comes into contact with the fluid. A damaged battery may also easily overheat or cause a fire.

- Do not place the device near a fire source or expose it to excessive heat, as this may cause the battery to explode, posing a safety hazard.
- Please only use approved chargers and cables designed for this device. Unapproved chargers and cables may damage the device and pose a safety hazard to the user.
- If the device emits an unpleasant odor or a burning smell, stop using it immediately.

This device can be used in an ambient temperature range of -20°C to 55°C. Using the device outside the specified temperature range may damage the device. Do not use the device in a sauna or steam room.

- Do not use household cleaners to clean this device. Use a soap-free cleaner instead.
- This device is waterproof (5ATM). Please follow the following tips to safely maintain this device:
 1. Ensure that this device is not exposed to seawater or used in deep water.
 2. Do not expose the device to high-pressure water flow.
 3. If the device comes into contact with water, wipe it clean with a soft, clean cloth.
 4. Allow the device to air dry.
 5. If the device stops working after contact with water, even if you follow the above steps, do not open it. Go to an authorized service center to check the device.

Medical device interference

This device contains components that may cause interference when worn with medical devices such as pacemakers and other magnetically sensitive devices. If you plan to use a medical device, consult your physician before use. Also, if your physician approves the device to be worn with a medical device, ensure that the device is always kept a sufficient distance from the medical device.

Hearing Loss

Prolonged exposure to high volume levels may cause permanent hearing loss. When using the device, ensure that the volume is maintained at an optimal level.

Choking Hazard

This device is not a toy and contains small components that may present a choking hazard. Therefore, this device is not suitable for use with or leaving unsupervised around young children or pets.

Skin irritation hazard

In certain circumstances, prolonged use or contact with this device may cause skin irritation or allergies in some users. To reduce the possibility of irritation, keep the device clean and dry. If you experience soreness, tingling, numbness, burning or stiffness anywhere on your skin while or after using your watch, stop using it immediately.

WEEE

In accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE-2012/19/EU), this product must not be disposed of in normal household waste. Instead, it should be returned to the place of purchase or handed in to a public recycling collection point. Ensuring that this product is disposed of correctly will help prevent potential negative consequences for the environment and human health that could otherwise occur from improper handling of this product. Please contact your local authorities or the nearest collection point for more details. Improper disposal of this type of waste may result in fines depending on national regulations.

Customer Support

If you experience any problems with your watch, you may be able to resolve the problem by restarting it.

Note: Disassembling the device will void the warranty

Note: Immersion in liquid will void the warranty

Documentation and Help

Need help or more information? Please scan the QR code. You can also visit the Doogee Fit APP to view the FAQ



Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Informations sur la sécurité et le produit

Veuillez d'abord lire ce manuel pour garantir une utilisation sûre et correcte.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de cette déclaration sans préavis. En temps normal, certaines fonctionnalités peuvent varier selon les versions logicielles. Le produit doit être chargé pendant plus de 2 heures avant utilisation. Évitez de le charger trop longtemps dans un environnement sans surveillance.

Veuillez connecter automatiquement le câble de charge magnétique au port de charge du bracelet.

Veuillez utiliser une tête de charge avec une tension d'entrée : 5 V/1 A ou 5 V/2 A et le câble de charge d'origine fourni par le fabricant.

Avant d'utiliser le produit, veuillez télécharger l'application de connexion sur votre téléphone. Vous pouvez configurer vos informations personnelles avant d'utiliser le bracelet.

Les données de ce produit sont fournies à titre indicatif uniquement pour la gestion de votre santé.

Veuillez ne pas les utiliser comme données médicales. Si vous constatez des anomalies physiques, consultez un médecin.

La montre est étanche jusqu'à 5ATM.

Vous pouvez l'utiliser normalement au quotidien, comme pour vous laver les mains ou sous la pluie. Ne plongez pas la montre dans l'eau chaude, ne l'immergez pas et ne l'exposez pas à des liquides corrosifs pour éviter de l'endommager.

Informations sur l'élimination et le recyclage

Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de rapporter leurs équipements électriques et électroniques en fin de vie aux points de collecte publics ou aux points de vente prévus à cet effet. Les modalités sont régies par la législation nationale de chaque pays. En recyclant, en réutilisant des matériaux ou en valorisant vos anciens équipements, vous contribuez grandement à la protection de l'environnement.

Consignes de sécurité et d'utilisation

Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Son autonomie peut diminuer à l'approche de sa fin de vie. Dans tous les cas, n'essayez pas de remplacer la batterie vous-même, car vous risqueriez d'endommager l'appareil ou la batterie, ce qui présenterait un risque pour la sécurité lors des utilisations ultérieures.

Ne touchez pas aux bornes de la batterie : cela pourrait provoquer une fuite, une surchauffe, une explosion ou un incendie. Ne percez pas et ne démontez pas l'appareil, car cela pourrait endommager la batterie et provoquer une fuite de liquide, ce qui pourrait irriter votre peau en cas de contact avec le liquide. Une batterie endommagée peut également facilement surchauffer ou provoquer un incendie.

Ne placez pas l'appareil près d'une source de feu et ne l'exposez pas à une chaleur excessive, car cela pourrait provoquer une explosion de la batterie, ce qui présenterait un risque pour la sécurité

· Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués pour cet appareil. Les chargeurs et câbles non homologués peuvent endommager l'appareil et présenter un risque pour la sécurité de l'utilisateur.

Si l'appareil dégage une odeur désagréable ou une odeur de brûlé, cessez immédiatement de l'utiliser.

Cet appareil peut être utilisé à une température ambiante comprise entre -20 °C et 55 °C. Une utilisation en dehors de cette plage de température peut l'endommager. Ne l'utilisez pas dans un sauna ou un hammam.

· N'utilisez pas de produits d'entretien ménager pour nettoyer cet appareil. Utilisez plutôt un nettoyant sans savon.

· Cet appareil est étanche (5 ATM). Veuillez suivre les conseils suivants pour entretenir cet appareil en toute sécurité :

1. Assurez-vous que cet appareil n'est pas exposé à l'eau de mer ou utilisé en eau profonde.
 2. N'exposez pas l'appareil à un jet d'eau à haute pression.
 3. Si l'appareil entre en contact avec de l'eau, essuyez-le avec un chiffon doux et propre.
 4. Laissez l'appareil sécher à l'air libre.
 5. Si l'appareil cesse de fonctionner après un contact avec l'eau, même en suivant les étapes ci-dessus, ne l'ouvrez pas.
- Rendez-vous dans un centre de service agréé pour le faire vérifier.

Interférences avec les appareils médicaux

Cet appareil contient des composants susceptibles de provoquer des interférences lorsqu'il est porté avec des dispositifs médicaux tels que des stimulateurs cardiaques et autres dispositifs magnétiques sensibles. Si vous prévoyez d'utiliser un dispositif médical, consultez votre médecin avant utilisation. De plus, si votre médecin autorise le port de l'appareil avec un dispositif médical, assurez-vous qu'il est toujours à une distance suffisante de ce dernier.

Perte auditive

une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut entraîner une perte auditive permanente. Lors de l'utilisation de l'appareil, assurez-vous de maintenir le volume à un niveau optimal.

Risque d'étouffement

Cet appareil n'est pas un jouet et contient de petits composants pouvant présenter un risque d'étouffement. Par conséquent, il ne doit pas être utilisé avec de jeunes enfants ou des animaux domestiques, ni laissé sans surveillance à proximité.

Risque d'irritation cutanée

Dans certaines circonstances, une utilisation prolongée ou un contact avec cet appareil peut provoquer une irritation cutanée ou des allergies chez certains utilisateurs. Pour réduire le risque d'irritation, gardez l'appareil propre et sec. Si vous ressentez une douleur, des picotements, un engourdissement, une brûlure ou une raideur sur toute partie de votre peau pendant ou après l'utilisation de votre montre, cessez immédiatement de l'utiliser.

DEEE

Conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE-2012/19/UE), ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit plutôt être rapporté au lieu d'achat ou déposé dans un point de collecte public de recyclage. Une mise au rebut correcte de ce produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient résulter d'une mauvaise manipulation de ce produit. Veuillez contacter vos autorités locales ou le point de collecte le plus proche pour plus d'informations. Une mauvaise mise au rebut de ce type de déchet peut entraîner des amendes selon la réglementation nationale.

Service client

Si vous rencontrez des problèmes avec votre montre, vous pourrez peut-être résoudre le problème en la redémarrant.

Remarque : le démontage de l'appareil annulera la garantie

Remarque : l'immersion dans un liquide annulera la garantie

Documentation et aide

Besoin d'aide ou d'informations supplémentaires ? Veuillez scanner le code QR. Vous pouvez également consulter la FAQ sur l'application Doogee Fit.



Sicherheits- und Produktinformationen

Bitte lesen Sie zuerst dieses Handbuch, um eine sichere und korrekte Verwendung zu gewährleisten.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Erklärung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Unter normalen Umständen können einige Funktionen je nach Softwareversion variieren.

Das Produkt muss vor der Verwendung länger als 2 Stunden aufgeladen werden. Bitte vermeiden Sie längeres Aufladen in einer unbemannten Umgebung.

Bitte schließen Sie das magnetische Ladekabel automatisch an den Ladeanschluss des Armbands an.

Bitte verwenden Sie einen Ladekopf mit der Eingangsspannung: 5 V/1 A oder 5 V/2 A und das vom Hersteller mitgelieferte Original-Ladekabel.

Laden Sie vor der Verwendung des Produkts die Anmeldeanwendung auf Ihr Telefon herunter. Sie können Ihre persönlichen Daten vor der Verwendung des Armbands festlegen.

Die Daten dieses Produkts dienen nur als Referenz für das Gesundheitsmanagement.

Bitte verwenden Sie diese Daten nicht als medizinische Daten. Wenn Sie auffällige körperliche Daten feststellen, sollten Sie sich ärztlich untersuchen lassen.

Die Uhr ist bis 5 ATM wasserdicht.

Sie können die Uhr im Alltag wie beim Händewaschen oder im Regen verwenden. Legen Sie die Uhr nicht in heißes Wasser, drücken Sie sie nicht unter Wasser und tauchen Sie nicht unter Wasser. Setzen Sie die Uhr keinen ätzenden Flüssigkeiten aus, um Schäden an der Uhr zu vermeiden.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer an öffentlichen Sammelstellen oder dafür eingerichteten Verkaufsstellen zurückzugeben. Die genauen Einzelheiten regelt das nationale Recht der jeweiligen Länder. Durch das Recycling, die stoffliche Wiederverwendung oder die anderweitige Verwertung Ihrer Altgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Sicherheits- und Bedienungshinweise

Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Die Lebensdauer des Akkus kann sich gegen Ende seiner Nutzungsdauer verkürzen. Versuchen Sie auf keinen Fall, den Akku selbst auszutauschen, da Sie dadurch das Gerät oder den Akku beschädigen und eine Sicherheitsgefahr für die spätere Verwendung darstellen könnten. Manipulieren Sie nicht die Akkupole, da dies zum Auslaufen, Überhitzen, Explodieren oder Feuern des Akkus führen kann. Durchstechen oder zerlegen Sie das Gerät nicht, da dies den Akku beschädigen und zum Austreten von Batterieflüssigkeit führen kann, was zu Hautreizungen führen kann, wenn diese mit der Flüssigkeit in Berührung kommt. Ein beschädigter Akku kann außerdem leicht überhitzen oder einen Brand verursachen.

Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuerquellen und setzen Sie es keiner übermäßigen Hitze aus, da dies zur Explosion des Akkus führen und eine Sicherheitsgefahr darstellen kann

· Verwenden Sie nur für dieses Gerät zugelassene Ladegeräte und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte und Kabel können das Gerät beschädigen und eine Sicherheitsgefahr für den Benutzer darstellen.

Wenn das Gerät einen unangenehmen Geruch oder Brandgeruch abgibt, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Das Gerät ist in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C einsetzbar. Die Verwendung außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs kann zu Schäden am Gerät führen. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Sauna oder einem Dampfbad.

· Verwenden Sie zur Reinigung dieses Geräts keine Haushaltsreiniger. Verwenden Sie stattdessen einen seifenfreien Reiniger.

· Dieses Gerät ist wasserdicht (5 ATM). Bitte beachten Sie die folgenden Tipps zur sicheren Wartung dieses Geräts:

1. Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät nicht mit Meerwasser in Berührung kommt oder in tiefem Wasser verwendet wird.
2. Setzen Sie das Gerät keinem Hochdruckwasserstrahl aus.
3. Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, wischen Sie es mit einem weichen, sauberen Tuch sauber.
4. Lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen.
5. Wenn das Gerät nach Kontakt mit Wasser nicht mehr funktioniert, öffnen Sie es nicht, auch wenn Sie die oben genannten Schritte befolgen. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, um das Gerät überprüfen zu lassen.

Störungen des medizinischen Geräts

Dieses Gerät enthält Komponenten, die beim Tragen zusammen mit medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und anderen magnetempfindlichen Geräten Störungen verursachen können. Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden möchten, konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt. Auch wenn Ihr Arzt das Tragen zusammen mit einem medizinischen Gerät genehmigt, achten Sie darauf, dass das Gerät stets in ausreichendem Abstand zum medizinischen Gerät getragen wird.

Hörverlust

Längerer Kontakt mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass die Lautstärke stets optimal ist.

Erstickungsgefahr

Dieses Gerät ist kein Spielzeug und enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Daher ist dieses Gerät nicht für die Verwendung mit kleinen Kindern oder Haustieren geeignet oder für den unbeaufsichtigten Gebrauch in deren Nähe.

Gefahr von Hautreizungen

Unter bestimmten Umständen kann längerer Gebrauch oder Kontakt mit diesem Gerät bei manchen Benutzern Hautreizungen oder Allergien auslösen. Um die Möglichkeit von Reizungen zu verringern, halten Sie das Gerät sauber und trocken. Wenn während oder nach der Verwendung Ihrer Uhr Schmerzen, Kribbeln, Taubheitsgefühle, Brennen oder Steifheit auf Ihrer Haut auftreten, beenden Sie die Verwendung sofort.

WEEE

Gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-2012/19/EU) darf dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen sollte es dort zurückgegeben oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für Recycling abgegeben werden. Durch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Handhabung dieses Produkts entstehen könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann je nach nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

Kundendienst

Falls Probleme mit Ihrer Uhr auftreten, können Sie diese möglicherweise beheben, indem Sie sie neu starten.

Hinweis: Durch die Demontage des Geräts erlischt die Garantie.

Hinweis: Durch das Eintauchen in Flüssigkeit erlischt die Garantie.

Dokumentation und Hilfe

Benötigen Sie Hilfe oder weitere Informationen? Scannen Sie den QR-Code. Besuchen Sie auch die Doogee Fit App, um die FAQ anzuzeigen.



Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Leggere prima questo manuale per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto della presente informativa senza preavviso. In circostanze normali, alcune funzioni potrebbero variare a seconda delle versioni specifiche del software.

Il prodotto deve essere caricato per più di 2 ore prima dell'uso. Evitare di caricarlo per lunghi periodi in un ambiente non presidiato.

Collegare automaticamente il cavo di ricarica magnetico alla porta di ricarica del braccialetto.

Utilizzare una testina di ricarica con tensione di ingresso: 5 V/1 A o 5 V/2 A e il cavo di ricarica originale fornito dal produttore.

Prima di utilizzare il prodotto, scaricare l'applicazione di accesso sul telefono. È possibile impostare le proprie informazioni personali prima di utilizzare il braccialetto.

I dati di questo prodotto sono solo di riferimento per la gestione della salute.

Si prega di non utilizzarli come dati medici. Se si riscontrano dati fisici anomali, è necessario sottoporsi a visita medica.

L'orologio è impermeabile fino a 5 ATM.

È possibile utilizzarlo normalmente in situazioni di vita quotidiana, come lavarsi le mani o sotto la pioggia. Non immergere l'orologio in acqua calda, non premere o immergere sott'acqua e non esporlo a liquidi corrosivi per evitare di danneggiarlo.

Informazioni su smaltimento e riciclaggio

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a restituire le apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita presso i punti di raccolta pubblici o i punti vendita appositamente istituiti. I dettagli specifici sono regolati dalle leggi nazionali dei rispettivi Paesi. Riciclando, riutilizzando i materiali o riutilizzando in altro modo le vostre vecchie apparecchiature, contribuite in modo significativo alla tutela dell'ambiente.

Istruzioni di sicurezza e d'uso

- Questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata. La durata della batteria potrebbe ridursi con l'avvicinarsi della fine del suo ciclo di vita utile. In ogni caso, non tentare di sostituire la batteria autonomamente, poiché si potrebbe danneggiare il dispositivo o la batteria, rappresentando un rischio per la sicurezza durante l'uso successivo.
- Non manomettere i terminali della batteria, poiché ciò potrebbe causare perdite, surriscaldamento, esplosione o incendio.
- Non forare o smontare il dispositivo, poiché ciò potrebbe danneggiare la batteria e causare la fuoriuscita del liquido, che potrebbe irritare la pelle in caso di contatto con il liquido. Una batteria danneggiata potrebbe anche surriscaldarsi facilmente o causare un incendio.

- Non posizionare il dispositivo vicino a una fonte di calore o esporlo a calore eccessivo, poiché ciò potrebbe causare l'esplosione della batteria, rappresentando un rischio per la sicurezza

- Utilizzare solo caricabatterie e cavi approvati progettati per questo dispositivo. Caricabatterie e cavi non approvati possono danneggiare il dispositivo e rappresentare un rischio per la sicurezza dell'utente.

- Se il dispositivo emette un odore sgradevole o un odore di bruciato, interromperne immediatamente l'uso.

Questo dispositivo può essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra -20 °C e 55 °C. L'utilizzo del dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il dispositivo in una sauna o in un bagno turco.

- Non utilizzare detergenti per la casa per pulire questo dispositivo. Utilizzare invece un detergente senza sapone.

- Questo dispositivo è impermeabile (5 ATM). Seguire i seguenti suggerimenti per una manutenzione sicura di questo dispositivo:

1. Assicurarsi che questo dispositivo non venga esposto all'acqua di mare o utilizzato in acque profonde.

2. Non esporre il dispositivo a flussi d'acqua ad alta pressione.

3. Se il dispositivo entra in contatto con l'acqua, pulirlo con un panno morbido e pulito.

4. Lasciare asciugare il dispositivo all'aria.

5. Se il dispositivo smette di funzionare dopo il contatto con l'acqua, anche se si seguono i passaggi precedenti, non aprirlo. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per far controllare il dispositivo.

Interferenze con dispositivi medici

Questo dispositivo contiene componenti che possono causare interferenze se indossato con dispositivi medici come pacemaker e altri dispositivi sensibili ai campi magnetici. Se si prevede di utilizzare un dispositivo medico, consultare il medico prima dell'uso. Inoltre, se il medico approva l'uso del dispositivo con un dispositivo medico, assicurarsi che il dispositivo sia sempre tenuto a una distanza sufficiente dal dispositivo medico.

Perdita dell'udito

l'esposizione prolungata a livelli di volume elevati può causare la perdita permanente dell'udito. Quando si utilizza il dispositivo, assicurarsi che il volume sia mantenuto a un livello ottimale.

Pericolo di soffocamento

Questo dispositivo non è un giocattolo e contiene piccoli componenti che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento. Pertanto, non è adatto all'uso con bambini piccoli o animali domestici o a essere lasciato incustodito in loro presenza.

Pericolo di irritazione cutanea

In determinate circostanze, l'uso prolungato o il contatto con questo dispositivo può causare irritazioni cutanee o allergie in alcuni utenti. Per ridurre il rischio di irritazioni, mantenere il dispositivo pulito e asciutto. Se si avvertono indolenzimento, formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità in qualsiasi parte della pelle durante o dopo l'utilizzo dell'orologio, interromperne immediatamente l'uso.

RAEE

In conformità con la Direttiva UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE-2012/19/UE), questo prodotto non deve essere smaltito tra i normali rifiuti domestici. Deve invece essere restituito al punto vendita in cui è stato acquistato o consegnato a un punto di raccolta pubblico per il riciclaggio. Assicurarsi che questo prodotto venga smaltito correttamente contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero altrimenti derivare da un utilizzo improprio di questo prodotto. Contattare le autorità locali o il punto di raccolta più vicino per maggiori dettagli. Lo smaltimento improprio di questo tipo di rifiuti può comportare sanzioni a seconda delle normative nazionali.

Assistenza clienti

In caso di problemi con l'orologio, è possibile risolverli riavviandolo.

Nota: lo smontaggio del dispositivo invaliderà la garanzia.

Nota: l'immersione in liquidi invaliderà la garanzia.

Documentazione e assistenza

Hai bisogno di aiuto o di maggiori informazioni? Scansiona il codice QR. Puoi anche visitare l'APP Doogee Fit per visualizzare le FAQ.



Información de seguridad y del producto

Lea este manual primero para garantizar un uso seguro y correcto.

La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de esta declaración sin previo aviso. En circunstancias normales, algunas funciones pueden variar según la versión del software. El producto debe cargarse durante más de 2 horas antes de su uso. Evite cargarlo durante periodos prolongados en un entorno sin personal.

Conecte automáticamente el cable de carga magnético al puerto de carga de la pulsera.

Utilice un cabezal de carga con voltaje de entrada: 5 V/1 A o 5 V/2 A y el cable de carga original proporcionado por el fabricante.

Antes de usar el producto, descargue la aplicación de inicio de sesión en su teléfono. Puede configurar su información personal antes de usar la pulsera.

Los datos de este producto son solo de referencia para el control de la salud.

No lo utilice como información médica. Si encuentra alguna anomalía física, consulte a un médico.

El reloj es resistente al agua hasta 5 ATM.

Puede usarlo con normalidad en situaciones cotidianas, como lavarse las manos o bajo la lluvia. No lo sumerja en agua caliente, no lo presione ni lo sumerja, ni lo exponga a líquidos corrosivos para evitar dañarlo.

Información sobre eliminación y reciclaje

Los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Los consumidores están obligados por ley a devolver los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los puntos de recogida públicos o puntos de venta establecidos para tal fin. Los detalles específicos están regulados por la legislación nacional de cada país. Al reciclar, reutilizar materiales o utilizar de cualquier otra forma sus equipos antiguos, contribuye significativamente a la protección del medio ambiente.

Instrucciones de seguridad y funcionamiento

Este dispositivo tiene una batería recargable integrada. La vida útil de la batería puede acortarse a medida que se acerca al final de su vida útil. En cualquier caso, no intente reemplazar la batería usted mismo, ya que podría dañar el dispositivo o la batería, lo que representa un riesgo para la seguridad durante su uso posterior.

No manipule los terminales de la batería, ya que esto puede causar fugas, sobrecalentamiento, explosión o incendio. No perforo ni desarme el dispositivo, ya que esto puede dañar la batería y causar fugas de líquido, lo que puede irritar su piel si entra en contacto con el líquido. Una batería dañada también puede sobrecalentarse o provocar un incendio fácilmente.

No coloque el dispositivo cerca de una fuente de fuego ni lo exponga a calor excesivo, ya que esto puede causar que la batería explote, lo que representa un riesgo para la seguridad. Utilice únicamente cargadores y cables aprobados y diseñados para este dispositivo. Los cargadores y cables no aprobados pueden dañar el dispositivo y representar un riesgo para la seguridad del usuario.

Si el dispositivo emite un olor desagradable o a quemado, deje de usarlo inmediatamente.

Este dispositivo puede utilizarse en un rango de temperatura ambiente de -20 °C a 55 °C. Usarlo fuera del rango de temperatura especificado podría dañarlo. No lo utilice en saunas ni baños de vapor.

No utilice limpiadores domésticos para limpiar este dispositivo. Utilice un limpiador sin jabón.

Este dispositivo es resistente al agua (5 ATM). Siga estos consejos para un mantenimiento seguro:

1. Asegúrese de que este dispositivo no esté expuesto al agua de mar ni se utilice en aguas profundas.
2. No exponga el dispositivo a un flujo de agua a alta presión.
3. Si el dispositivo entra en contacto con agua, límpielo con un paño suave y limpio.
4. Deje que el dispositivo se seque al aire.
5. Si el dispositivo deja de funcionar tras el contacto con el agua, incluso siguiendo los pasos anteriores, no lo abra. Acuda a un centro de servicio autorizado para que lo revisen.

Interferencia con dispositivos médicos

Este dispositivo contiene componentes que pueden causar interferencias al usarlo con dispositivos médicos como marcapasos y otros dispositivos sensibles al magnetismo. Si planea usar un dispositivo médico, consulte a su médico antes de usarlo. Además, si su médico aprueba el uso del dispositivo con un dispositivo médico, asegúrese de mantenerlo siempre a una distancia adecuada del dispositivo.

Pérdida auditiva

La exposición prolongada a niveles de volumen altos puede causar pérdida auditiva permanente. Al usar el dispositivo, asegúrese de mantener el volumen a un nivel óptimo.

Peligro de asfixia

Este dispositivo no es un juguete y contiene componentes pequeños que pueden representar un peligro de asfixia. Por lo tanto, no es apto para su uso con niños pequeños o mascotas ni para dejarlo sin supervisión cerca de ellos.

Peligro de irritación cutánea

En determinadas circunstancias, el uso prolongado o el contacto con este dispositivo puede causar irritación cutánea o alergias en algunos usuarios. Para reducir la posibilidad de irritación, mantenga el dispositivo limpio y seco. Si experimenta dolor, hormigueo, entumecimiento, ardor o rigidez en cualquier parte de la piel durante o después de usar el reloj, deje de usarlo inmediatamente.

RAEE

De acuerdo con la Directiva de la UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE-2012/19/UE), este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal. En su lugar, debe devolverse al punto de compra o entregarse en un punto de recogida de reciclaje público. Garantizar que este producto se desecha correctamente ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que, de lo contrario, podrían ocurrir por la manipulación inadecuada de este producto. Póngase en contacto con sus autoridades locales o el punto de recogida más cercano para obtener más detalles. La eliminación incorrecta de este tipo de residuo puede resultar en multas según las regulaciones nacionales.

Atención al cliente

Si experimenta algún problema con su reloj, es posible que pueda resolverlo reiniciándolo.

Nota: Desmontar el dispositivo anulará la garantía.

Nota: La inmersión en líquido anulará la garantía.

Documentación y ayuda

¿Necesitas ayuda o más información? Escanea el código QR. También puedes visitar la app Doogee Fit para consultar las preguntas frecuentes.



Информация о безопасности и продукте

Пожалуйста, сначала прочтите это руководство, чтобы обеспечить безопасное и правильное использование. Компания оставляет за собой право изменять содержание настоящего заявления без предварительного уведомления. В обычных условиях некоторые функции могут отличаться в зависимости от версии программного обеспечения. Перед использованием устройство необходимо заряжать более 2 часов. Избегайте длительной зарядки в безлюдном месте.

Пожалуйста, автоматически подключите магнитный зарядный кабель к зарядному порту браслета. Используйте зарядное устройство с входным напряжением 5 В/1 А или 5 В/2 А и оригинальный зарядный кабель, предоставленный производителем.

Перед использованием устройства, пожалуйста, загрузите приложение для входа на свой телефон. Вы можете указать свои личные данные перед использованием браслета. Данные устройства предназначены только для справки и контроля состояния здоровья.

Пожалуйста, не используйте эти данные в качестве медицинских. При обнаружении каких-либо отклонений в физических данных следует обратиться к врачу.

Часы водонепроницаемы до 5 АТМ.

Вы можете использовать часы в обычных повседневных ситуациях, например, во время мытья рук или во время дождя. Не погружайте часы в горячую воду, не надавливайте на них и не ныряйте под воду, а также не подвергайте их воздействию едких жидкостей во избежание повреждения.

Информация об утилизации и переработке

Электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Потребители обязаны по закону возвращать электрическое и электронное оборудование по окончании срока его службы в общественные пункты сбора или пункты продажи, предназначенные для этой цели. Конкретные условия регулируются национальным законодательством соответствующих стран. Перерабатывая, повторно используя материалы или иным образом утилизируя старое оборудование, вы вносите важный вклад в защиту окружающей среды.

Инструкции по технике безопасности и эксплуатации

- Это устройство имеет встроенную перезаряжаемую батарею. Срок службы батареи может сокращаться по мере приближения к концу срока службы. В любом случае, не пытайтесь заменить батарею самостоятельно, так как вы можете повредить устройство или батарею, что представляет угрозу безопасности для последующего использования.
- Не вмешивайтесь в работу с клеммами батареи, так как это может привести к протечке, перегреву, взрыву или возгоранию батареи.
- Не прокалывайте и не разбирайте устройство, так как это может повредить батарею и вызвать утечку жидкости из батареи, которая может вызвать раздражение кожи при контакте с жидкостью. Поврежденная батарея также может легко перегреться или стать причиной пожара.

- Не размещайте устройство рядом с источником огня и не подвергайте его чрезмерному нагреванию, так как это может привести к взрыву батареи, что представляет угрозу безопасности

- Пожалуйста, используйте только одобренные зарядные устройства и кабели, предназначенные для этого устройства. Неодобренные зарядные устройства и кабели могут повредить устройство и представлять угрозу безопасности пользователя.

- Если устройство издает неприятный запах или запах гари, немедленно прекратите его использование.

Данное устройство можно использовать при температуре окружающей среды от -20°C до 55°C. Использование устройства вне указанного диапазона температур может привести к его повреждению. Не используйте устройство в сауне или паровой бане.

- Не используйте бытовые чистящие средства для чистки этого устройства. Используйте чистящее средство без мыла.

- Устройство водонепроницаемо (5 атм). Для безопасного ухода за устройством следуйте следующим советам:

1. Убедитесь, что устройство не подвергается воздействию морской воды и не используется на большой глубине.

2. Не подвергайте устройство воздействию струи воды под высоким давлением.

3. Если на устройство попала вода, протрите его мягкой чистой тканью.

4. Дайте устройству высохнуть на воздухе.

5. Если устройство перестало работать после контакта с водой, даже если вы выполнили все вышеперечисленные действия, не вскрывайте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки устройства.

Помехи в работе медицинского оборудования

Это устройство содержит компоненты, которые могут создавать помехи при использовании с медицинскими устройствами, такими как кардиостимуляторы и другие устройства, чувствительные к магнитному полю. Если вы планируете использовать медицинское устройство, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Кроме того, если ваш врач одобрит использование устройства с медицинским устройством, убедитесь, что устройство всегда находится на достаточном расстоянии от него.

Потеря слуха

Длительное воздействие высокой громкости может привести к необратимой потере слуха. При использовании устройства убедитесь, что громкость поддерживается на оптимальном уровне.

Опасность удушья

Это устройство не является игрушкой и содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность удушья. Поэтому устройство не подходит для использования или оставления без присмотра в присутствии маленьких детей или домашних животных.

Опасность раздражения кожи

При определенных обстоятельствах длительное использование или контакт с этим устройством может вызвать раздражение кожи или аллергию у некоторых пользователей. Чтобы уменьшить вероятность раздражения, держите устройство чистым и сухим. Если вы испытываете болезненные ощущения, покалывание, онемение, жжение или скованность на любом участке кожи во время или после использования часов, немедленно прекратите их использование.

WEEE

В соответствии с Директивой ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE-2012/19/EU), это изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует вернуть по месту покупки или сдать в общественный пункт сбора вторсырья. Обеспечение правильной утилизации этого изделия поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы возникнуть из-за неправильного обращения с этим изделием. Для получения более подробной информации обратитесь в местные органы власти или в ближайший пункт сбора. Неправильная утилизация этого типа отходов может привести к штрафам в зависимости от национального законодательства.

Служба поддержки клиентов

Если у вас возникли какие-либо проблемы с вашими часами, вы можете решить их, перезагрузив их.

Примечание: Разборка устройства аннулирует гарантию.

Примечание: Погружение в жидкость аннулирует гарантию.

Документация и помощь

Нужна помощь или дополнительная информация?

Отсканируйте QR-код. Вы также можете посетить приложение Doogee Fit, чтобы ознакомиться с часто задаваемыми вопросами.



安全性と製品情報

安全で正しい使用を確保するために、まずこのマニュアルをお読みください。

当社は、本声明の内容を予告なく変更する権利を留保します。通常、特定のソフトウェアバージョンでは一部の機能が異なる場合があります。

ご使用前に2時間以上充電してください。無人環境での長時間充電は避けてください。

磁気充電ケーブルをプレスレットの充電ポートに自動的に取り付けてください。

入力電圧が5V/1Aまたは5V/2Aの充電ヘッドと、メーカー純正の充電ケーブルを使用してください。

本製品をご使用になる前に、スマートフォンにログインアプリをダウンロードしてください。プレスレットをご使用になる前に、個人情報を設定できます。

本製品のデータは健康管理の参考情報としてのみ使用されます。

医療データとして使用しないでください。身体データに異常が見られた場合は、医師の診察を受けてください。

この時計は5ATMまでの防水性能を備えています。

手洗いや雨天時など、日常生活の様々な場面で通常通りご使用いただけます。時計を損傷する恐れがありますので、熱湯に入れたり、水中に押し込んだり、潜ったり、腐食性液体にさらしたりしないでください。

廃棄・リサイクルに関する情報

電気電子機器は家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。消費者は、使用済み電気電子機器を公共の回収拠点または専用の販売拠点に返却する法的義務があります。具体的な内容は、各国の国内法で定められています。古い機器をリサイクル、再利用、その他の方法で有効活用することで、環境保護に大きく貢献できます。

安全および操作に関する注意事項

- ・ 本製品には充電式バッテリーが内蔵されています。バッテリーの寿命は、耐用年数に近づくにつれて短くなる場合があります。バッテリーの交換はご自身で行わないでください。デバイスやバッテリーが損傷し、その後の使用に安全上の問題が生じる可能性があります。
- ・ バッテリーの端子を改造しないでください。バッテリーの液漏れ、過熱、爆発、発火の原因となる可能性があります。
- ・ 本製品に穴を開けたり、分解したりしないでください。バッテリーが損傷し、バッテリー液が漏れる原因となる可能性があります。液漏れしたバッテリーが皮膚に触れると、炎症を起こす可能性があります。また、損傷したバッテリーは過熱しやすく、火災の原因となる可能性があります。

・本製品を火気の近くに置いたり、過度の熱にさらしたりしないでください。バッテリーが爆発し、安全上の問題が生じる可能性があります

・本製品用に設計された承認済みの充電器とケーブルのみを使用してください。承認されていない充電器とケーブルを使用すると、デバイスが損傷し、ユーザーの安全上の問題が生じる可能性があります。

・本製品から不快な臭いや焦げた臭いがする場合は、直ちに使用を中止してください。

本製品は-20℃～55℃の周囲温度範囲で使用できます。指定された温度範囲外での使用は、本製品が損傷する恐れがあります。サウナやスチームルームでは使用しないでください。

・本製品のお手入れには家庭用洗剤を使用しないでください。石鹼を含まない洗剤をご使用ください。

・本製品は防水仕様（5ATM）です。本製品を安全にお使いいただくために、以下の点にご注意ください。1

・本製品を海水にさらしたり、深海で使用したりしないでください。

2. 装置を高圧の水流にさらさないでください。

3. デバイスが水に触れた場合は、柔らかく清潔な布で拭いてください。

4. デバイスを自然乾燥させます。

5. 上記の手順を実行しても、水に接触した後に機器が動作しなくなった場合は、機器を開けないでください。認定サービスセンターに機器の点検を依頼してください。

医療機器の干渉

本製品には、ペースメーカーなどの医療機器や磁気に敏感な機器と併用すると干渉を引き起こす可能性のある部品が含まれています。医療機器をご使用になる場合は、ご使用前に医師にご相談ください。また、医師が本製品を医療機器との併用を許可している場合は、本製品を医療機器から常に十分な距離を保つようにしてください。

難聴

大音量で長時間使用すると、永久的な難聴を引き起こす可能性があります。本製品を使用する際は、音量が最適なレベルに保たれていることを確認してください。

窒息の危険性

本製品は玩具ではなく、窒息の危険を伴う小さな部品が含まれています。そのため、小さなお子様やペットと一緒に使用したり、お子様のそばに放置したりすることは避けてください。

皮膚刺激の危険性

特定の状況下では、本製品を長時間使用したり接触させたりすることで、一部のユーザーに皮膚の炎症やアレルギーを引き起こす可能性があります。炎症の可能性を減らすために、本製品を清潔で乾燥した状態に保ってください。時計の使用または使用後に皮膚のどこかに痛み、チクチク感、しびれ、灼熱感、または硬直を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

WEEE

EU電気電子機器廃棄物指令（WEEE-2012/19/EU）に従い、本製品は通常の家庭ごみとして廃棄しないでください。購入場所に返却するか、公共のリサイクル収集場所に持ち込む必要があります。本製品が正しく廃棄されることを確実にすることで、不適切な取り扱いによって発生する可能性のある環境や人の健康への悪影響を防ぐことができます。詳しくは、地方自治体または最寄りの収集場所にお問い合わせください。この種の廃棄物を不適切に廃棄すると、国の規制に応じて罰金が科せられる場合があります。

カスタマーサポート

時計に問題が発生した場合は、再起動することで問題を解決できる場合があります。

注意: デバイスを分解すると保証が無効になります

注意: 液体に浸すと保証が無効になります

ドキュメントとヘルプ

ヘルプや詳細情報が必要な場合は、QRコードをスキャンしてください。Doogee FitアプリでFAQもご覧いただけます。



معلومات السلامة والمنتج

يرجى قراءة هذا الدليل قبل الاستخدام لضمان الاستخدام الآمن والصحيح.

• تحتفظ شركتنا بالحق في تعديل مستويات هذا البيان دون إشعار مسبق. في الظروف

العادية، قد تختلف بعض الوظائف في بعض إصدارات البرامج.

• اشحن المنتج لمدة ساعتين على الأقل قبل الاستخدام. تجنب الشحن في بيئة غير مراقبة

لفترات طويلة.

• اترك كابل الشحن المغناطيسي يلتصق تلقائيًا بمنفذ شحن سوار المعصم.

• استخدم شاحنًا بجهد دخل 5 فولت/1 أمبير أو 5 فولت/2 أمبير وكابل الشحن الأصلي

المقدم من الشركة المصنعة.

• قبل استخدام المنتج، نزل تطبيق تسجيل الدخول على هاتفك. يمكنك ضبط معلوماتك

الشخصية قبل استخدام سوار المعصم.

• بيانات المنتج هذه هي للإشارة إلى إدارة الصحة فقط.

• لا تستخدمها كبيانات طبية. إذا وجدت أي بيانات جسدية غير طبيعية، فيجب عليك

إجراء فحص طبي.

• الساعة مقاومة للماء حتى 5ATM.

يمكنك استخدامها بشكل طبيعي في المواقف اليومية، مثل غسل اليدين وتحت المطر. لا

تغمر الساعة في الماء الساخن، ولا تقم بأي عمليات تحت الماء مثل الضغط أو الغوص، ولا

تعرض الساعة للسوائل المسببة للتآكل لتجنب التلف.

معلومات التخلص وإعادة التدوير

لا يجوز التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مع النفايات المنزلية. يُلزم القانون المستهلكين بإعادة هذه الأجهزة عند انتهاء عمرها الافتراضي إلى نقطة تجميع عامة أو نقطة بيع مُخصصة لهذا الغرض. تُنظم القوانين الوطنية في كل دولة تفاصيل هذه العملية. بإعادة تدوير أو إعادة استخدام المواد أو الاستفادة من أجهزكم القديمة، تُساهمون مساهمة قيّمة في حماية البيئة.

تعليمات السلامة والتشغيل

يحتوي هذا الجهاز على بطارية قابلة لإعادة الشحن. قد يقل عمر البطارية مع اقترابها من نهاية عمرها الافتراضي. لا تحاول استبدال البطارية بنفسك، فقد تتلف الجهاز أو البطارية، مما يشكل خطرًا على السلامة.

لا تعبث بأطراف البطارية، فقد يتسبب ذلك في تسريب أو ارتفاع درجة الحرارة أو انفجار أو حريق.

لا تثقب الجهاز أو تفكه، فقد يتسبب ذلك في تلف البطارية وتسرب سائل البطارية، مما قد يُهيج بشرتك عند تعرضه للسائل. كما أن البطارية التالفة قد تكون عرضة لارتفاع درجة الحرارة أو الحريق.

لا تضع الجهاز بالقرب من النار أو تعرضه لحرارة عالية، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار البطارية، مما يشكل خطرًا على السلامة.

استخدم فقط الشواحن والكابلات المعتمدة والمصممة خصيصًا لهذا الجهاز. قد تؤدي الشواحن والكابلات غير المعتمدة إلى إتلاف الجهاز وتشكل خطرًا على سلامة المستخدم.

في حال صدور رائحة كريهة أو احتراق من الجهاز، توقف عن استخدامه فورًا.

يمكن استخدام هذا الجهاز في درجة حرارة محيطية تتراوح بين -20 درجة مئوية و55 درجة مئوية. قد يؤدي استخدامه خارج نطاق درجة الحرارة المحدد إلى إتلافه. لا تستخدمه في الساونا أو غرفة البخار.

لا تستخدم المنظفات المنزلية لتنظيف هذا الجهاز، بل استخدم منظفًا خاليًا من الصابون.

هذا الجهاز مقاوم للماء (تصنيف 5ATM). يُرجى اتباع النصائح التالية للصيانة الآمنة:

1. تأكد من عدم تعرض الجهاز لمياه البحر أو استخدامه في المياه العميقة.

2. لا تعرض الجهاز لمياه عالية الضغط.

تدخل الأجهزة الطبية

يحتوي هذا الجهاز على مكونات قد تُسبب تداخلاً عند ارتدائه مع الأجهزة الطبية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وغيرها من الأجهزة الحساسة للمغناطيس. إذا كنت تخطط لاستخدام جهاز طبي، فاستشر طبيبك قبل الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، إذا وافق طبيبك على استخدام هذا الجهاز مع جهاز طبي، فتأكد من إبعاده دائماً عن الجهاز الطبي بمسافة كافية.

فقدان السمع

قد يؤدي التعرض المطول لمستويات صوت عالية إلى تلف دائم في السمع. عند استخدام الجهاز، تأكد من ضبط مستوى الصوت على المستوى الأمثل.

خطر الاختناق

هذا الجهاز ليس لعبة، ويحتوي على مكونات صغيرة قد تُسبب خطر الاختناق. لذلك، لا يُناسب استخدامه مع الأطفال الصغار أو الحيوانات الأليفة أو بالقرب منهم، ويجب عدم تركه دون إشراف.

خطر تهيج الجلد

في بعض الحالات، قد يُسبب الاستخدام المطوّل أو التلامس مع هذا الجهاز تهيجًا أو حساسيةً جلدية لدى بعض المستخدمين. لتقليل احتمالية التهيج، حافظ على نظافة الجهاز وجفافه. إذا شعرت بألم أو وخز أو خدر أو حرقّة أو تصلب في أي منطقة من بشرتك أثناء استخدام ساعتك أو بعدها، فتوقف عن استخدامها فورًا.

نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE-EU/19/2012)، لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية. بل يجب إعادته إلى مكان الشراء أو تسليمه إلى نقطة تجميع عامة لإعادة التدوير. بالتخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان التي قد تنتج عن سوء التعامل معه. يُرجى التواصل مع السلطات المحلية أو أقرب نقطة تجميع لمزيد من التفاصيل. قد يؤدي التخلص غير السليم من هذا النوع من النفايات إلى غرامات بموجب اللوائح الوطنية.

دعم العملاء

إذا واجهت أي مشاكل في ساعتك، يمكنك حلها بإعادة تشغيلها.

ملاحظة: تفكيك الجهاز يُبطل الضمان.

ملاحظة: غمرها في سائل يُبطل الضمان.

التوثيق والمساعدة

هل تحتاج إلى مساعدة أو مزيد من المعلومات؟ يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة. يمكنك أيضًا زيارة تطبيق Doogee Fit للاطلاع على الأسئلة الشائعة.





www.doogee.com

Made in China

This product can be used in
all EU member states.

This user manual is for reference only.
The specific functions and product
pictures may be slightly different from
the actual ones. Please prevail in kind.



DOOGEE