


Projektor Magcubic HY300PRO+



Skrócona instrukcja obsługi




Uwaga

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.


1. Projektor nie jest odporny na kurz ani wodę.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy narażać projektora na działanie deszczu i mgły.
3. Należy używać oryginalnego zasilacza. Projektor powinien pracować przy zasilaniu o określonej mocy znamionowej.
4. Gdy projektor pracuje, nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw, ponieważ silne światło może oślepić i spowodować lekki ból. Dzieci powinny korzystać z projektora pod nadzorem osób dorosłych.
5. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych projektora. Przegrzanie skróci żywotność projektora i spowoduje zagrożenie.
6. Należy regularnie czyścić otwory wentylacyjne projektora, ponieważ kurz może spowodować nieprawidłowe działanie układu chłodzenia.
7. Nie należy używać projektora w środowisku tłustym, wilgotnym, zakurzonym lub zadymionym; olej lub chemikalia mogą spowodować nieprawidłowe działanie.
8. Podczas codziennego użytkowania należy obchodzić się z urządzeniem ostrożnie.
9. Należy odłączyć zasilanie, jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas.
10. Osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji zabrania się demontażu projektora w celu przeprowadzenia testów lub konserwacji.

Wygląd produktu

Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Treść instrukcji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.




Elementy i funkcje pilota




Sklep z aplikacjami

W App Store aplikacje można zainstalować jednym kliknięciem i korzystać z nich od razu po instalacji. Nasza firma również wprowadza aplikacje na rynek, umożliwiając użytkownikom łatwe i wygodne ich pobieranie oraz korzystanie z nich.




Ustawienia projekcji

Ustawienia – Ustawienia projektora; wejdź, aby skonfigurować tryb projekcji, tryb instalacji, skalowanie cyfrowe oraz ręczną korekcję trapezową.



Ustawienia sieciowe

Ustawienia – Ustawienia sieciowe – Ustawienia Wi-Fi, włącz Wi-Fi, wybierz odpowiednią sieć Wi-Fi i wprowadź hasło, aby połączyć się z Internetem.




Ustawienia BT

Ustawienia – Ustawienia BT, BT „Wł.”, kliknij „Odśwież urządzenia” i wybierz urządzenie, z którym chcesz się sparować.



Ustawienia językowe

Ustawienia – Ustawienia języka: wejdź, aby skonfigurować język i wybrać metodę wprowadzania tekstu.




Ustawianie daty i godziny

Ustawienia – Ustawienia daty i godziny: przejdź do opcji Data, Godzina i wybierz format 24-godzinny.




Inne ustawienia

Ustawienia – Inne ustawienia; naciśnij, aby przejść do trybu zasilania, wyłączania po upływie określonego czasu oraz przywrócenia ustawień fabrycznych.




Wygaszacz ekranu

Ustawienia – Inne ustawienia – Wygaszacz ekranu, Ustawienie czasu wygaszacza ekranu (Projektor przejdzie w tryb wygaszacza ekranu o ustawionej godzinie, jeśli nie będzie wykonywano żadnych czynności ani nie będzie odtwarzany żaden materiał; tryb wygaszacza ekranu można wyłączyć, naciskając przycisk zasilania).




Ustawienia audio

Ustawienia – Ustawienia dźwięku; naciśnij, aby wyregulować głośność..



HDMI™ Sygnał


Po podłączeniu projektora do innego urządzenia wyjściowego wybierz opcję „HDMI Audio/Video”.



Ekran bezprzewodowy

Upewnij się, że urządzenia z systemem Android (telefon, tablet itp.) znajdują się w tej samej lokalnej sieci Wi-Fi co te urządzenia Czynności na urządzeniach:

Ekran główny - Aplikacje - ScreenCast - Otwórz usługę ScreenCast
- Włącz funkcję lustrzanego odbicia ekranu telefonu - Połącz.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

* Prosimy o zwrócenie uwagi na ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji projektora. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami, aby uniknąć problemów. Przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa wydłuży żywotność projektora.

* W sprawie instalacji i napraw należy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem; nie należy używać uszkodzonych przewodów, akcesoriów ani innych urządzeń peryferyjnych.

* Projektor należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych, wybuchowych, silnych zakłóceń elektromagnetycznych (duże stacje radarowe, elektrownie, podstacje) itp. Silne światło otoczenia (unikać bezpośredniego światła słonecznego) itp.

* Nie zakrywać otworów wentylacyjnych projektora.

* Proszę używać oryginalnego zasilacza.

* Zapewnić odpowiednią wentylację i upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte, aby uniknąć przegrzania projektora

* Podczas pracy projektora nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw, ponieważ silne światło może oślepić i spowodować lekki ból.

* Nie należy zginać ani przeciągać przewodu zasilającego.

* Nie należy umieszczać przewodu zasilającego pod projektorem ani żadnymi ciężkimi przedmiotami.

* Nie należy zakrywać przewodu zasilającego innymi miękkimi materiałami.

* Nie należy podgrzewać przewodu zasilającego.

* Należy unikać dotykania zasilacza mokrymi rękami.

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Upewnij się, że projektor jest podłączony do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia. Użycie nieodpowiednich adapterów lub kabli może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przeñośne ekrany projekcyjne powinny być ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu. Uchwyt lub stojak muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas przenoszenia projektorów lub ekranów należy unikać wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić obiektyw, matrycę projektora lub mechanizm rozkładania ekranu.

Ryzyko przegrzewania:

- Upewnij się, że projektor jest używany w miejscu z odpowiednią wentylacją. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół projektora w celu prawidłowego chłodzenia.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Projektory emitują intensywny wiązkę światła, która może być niebezpieczna dla wzroku, szczególnie dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie patrzą bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia.
- Przeñośne ekrany projekcyjne, zwłaszcza większe modele, mogą być niestabilne. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu stojaków lub prób składania i rozkładania ekranów, ponieważ może to prowadzić do ich przewrócenia i urazów.
- Aksesoria do projektorów, takie jak piloty, adaptery czy złączki, zawierają małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj te elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas korzystania z projektora lub ekranu upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się dzieci lub uszkodzeniu urządzeń.
- Projektory i ekrany nie są zabawkami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru na obsługę urządzeń, które wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i ostrożności.
- Upewnij się, że projektor stoi na stabilnej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu strąceniu.

Kompatybilność:

- Upewnij się, że urządzenia takie jak komputery, laptopy czy odtwarzacze są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez projektor (np. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Dopasuj rozdzielczość i proporcje obrazu projektora do ekranu projekcyjnego (np. 16:9 lub 4:3), aby uniknąć zniekształceń.

Zagrożenie dla środowiska:

- Zużyte projektory, ekrany oraz akcesoria powinny być odpowiednio utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Korzystaj z projektora w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Ustaw projektor w zalecanej odległości od ekranu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi produktu.
- Dostosuj jasność, kontrast i ostrość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych i wielkości projekcji.
- Używaj ekranów zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Upewnij się, że projektor ma odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Unikaj zakrywania tych otworów, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie korzystaj z projektora przez długi czas bez przerwy. W przypadku intensywnego użytkowania zrób przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść obiektyw projektora oraz powierzchnię ekranu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.
- Przechowuj projektory i ekrany w suchym, chłodnym miejscu. Chroń je przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas przenoszenia korzystaj z dedykowanych pokrowców lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz projektor i ekran dostosowane do swoich potrzeb, takich jak prezentacje biznesowe, kino domowe czy gry. Zwróć uwagę na parametry, takie jak jasność (lumeny) i rozdzielczość.
- Jeśli projektor obsługuje funkcję smart, takie jak aplikacje streamingowe, upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z tymi funkcjami.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, trudności w wyświetlaniu obrazu czy problemy z zasilaniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać projektora ani ekranu. Tylko autoryzowany serwis zapewni zgodność z warunkami gwarancji.
- Sprawdź stan kabli, złącz oraz lampy projektora. W razie zużycia wymieniaj je na oryginalne części producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO.,LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Projektor Magcubic HY300PRO + jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/magcubic>

Adres producenta:Office: 13A10, Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, Longhua District, Shenzhen

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Dane producenta: "HENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO.,LTD
Office: 13A10, Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, Longhua District,
Shenzhen

Producent odpowiedzialny w EU:
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main
E-CrossStu@web.de