





Projektor Magcubic L018
Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Nie należy wprowadzać żadnych zmian ani ustawiać parametrów, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli nieprzestrzeganie instrukcji spowoduje uszkodzenie fizyczne, utratę danych lub inne szkody, gwarancja nie będzie miała zastosowania.

1. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Na urządzeniu nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
2. Nie należy umieszczać tego urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak obrusy lub dywany, ponieważ może to stwarzać zagrożenie pożarowe.
3. Nie należy umieszczać tego urządzenia w miejscach narażonych na nadmierne zapylenie i zabrudzenia ani w pobliżu urządzeń generujących silne pole magnetyczne.
4. Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy blokować ani zatykać otworów wentylacyjnych.
5. Nigdy nie należy umieszczać tego urządzenia w zamkniętej przestrzeni. Należy zawsze pozostawić wystarczającą ilość miejsca wokół urządzenia, aby zapewnić wentylację.
6. Chroń to urządzenie przed nadmierną ekspozycją na bezpośrednie światło słoneczne, ciepło, duże wahania temperatury i wilgoć. Unikaj ekstremalnych temperatur.
7. Gdy urządzenie działa przez dłuższy czas, jego powierzchnia może się nagrzewać. Natychmiast je wyłącz i odłącz ładowarkę. Wznówić działanie po ostygnięciu urządzenia.
8. Zawsze obchodź się z tym urządzeniem ostrożnie. Unikaj dotykania soczewki. Nie pozwalaj dzieciom na obsługę urządzenia bez nadzoru.
9. Używaj wyłącznie osprzętu lub akcesoriów określonych przez producenta.
10. Unikaj silnych wibracji, ponieważ mogą one uszkodzić elementy wewnętrzne.


Zawartość opakowania




Projektor × 1



Pilot zdalnego sterowania × 1
(Baterie nie wchodzą w skład zestawu)




Kabel zasilający × 1



Instrukcja obsługi projektora × 1

Przegląd produktu



Wskazówki:

1. Niewyraźny obraz


Przejdź do Ustawienia – Wyświetlacz – Automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych – Włącz automatyczną korekcję zniekształceń trapezowych lub wybierz tryb ręcznej korekcji, aby wyregulować obraz.

Naciśnij przycisk ostrości na pilocie, aby uzyskać najlepszą ostrość.

2. Otwór montażowy

Dzięki konstrukcji z jednym otworem montażowym o podwójnym zastosowaniu projektor jest kompatybilny ze standardowym statywem fotograficznym oraz statywem do projektorów z gwintem 1/4 cala.


Pilot zdalnego sterowania




Uwaga:

1. Nie zanurzaj pilota w wodzie.
2. Nie umieszczaj pilota w pobliżu ognia ani w wilgotnych lub gorących miejscach.
3. Nie używaj w pilocie jednocześnie starych i nowych baterii.
4. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć ich wycieku.
5. Skieruj pilota w stronę odbiornika podczerwieni.
6. Używaj pilota w odległości do 6 metrów i pod kątem 30 stopni.

Rozpoczęcie użytkowania



Podłącz kabel zasilający do projektora.
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć projektor.




Aby ustawić ręczne ogniskowanie, naciśnij przycisk „Focus” na pilocie.


Wskazówki:

Upewnij się, że projektor jest ustawiony równolegle do ekranu projekcyjnego.


Sposób czyszczenia




1. Przygotuj śrubokręt i odkręć śruby.



2. Wyczyść projektor za pomocą wacika.




3. Po wyczyszczeniu załóż ponownie dolną pokrywę.




Ustawienia sieciowe

⚙️ Ustawienia – Sieć – Włącz Wi-Fi > Włącz Wi-Fi. Wybierz sieć i wpisz hasło, aby się z nią połączyć.



Ustawienia Bluetooth


⚙️ Ustawienia – Bluetooth – Włącz Bluetooth > Wybierz opcję Odśwież, aby wyszukać i sparować urządzenie, z którym chcesz się połączyć.



Ustawienia wyświetlacza


⚙️ Ustawienia – Wyświetlacz > Ustaw jasność i kolory, korekcję zniekształceń trapezowych, ostrość, inteligentne rozpoznawanie, skalowanie ekranu, tryb projekcji.

Uwaga: Bez wbudowanego aparatu urządzenie nie posiada funkcji automatycznego ustawiania ostrości, rozpoznawania przeszkód ani rozpoznawania ekranu. Proszę ustawić ostrość, naciskając przycisk ostrości na pilocie. Ponadto urządzenie obsługuje automatyczną korekcję zniekształceń trapezowych w pionie.



Skalowanie ekranu

⚙️ Ustawienia – Wyświetlacz – Skalowanie ekranu > Obsługa dostosowywania proporcji ekranu do konkretnego zastosowania.



Tryb projekcji

⚙️ Ustawienia – Wyświetlacz – Tryb projekcji > Wybierz odpowiedni tryb w zależności od sytuacji. Dostępne są cztery tryby: < Projekcja przednia, Projekcja tylna z przodu, Projekcja przednia na sufit, Projekcja tylna na sufit >.




Ustawienia audio

⚙️ Ustawienia – Dźwięk > Włącz efekty dźwiękowe, aby włączyć sygnał dźwiękowy pilota.



Sygnał wejściowy

⚙️ Ustawienia – Sygnał wejściowy >
Przełącz na źródło sygnału HDMI.



Ustawienia ogólne

⚙️ Ustawienia – Ogólne > Sprawdź nazwę urządzenia, ustaw opcję ukrywania menu i tryb urządzenia, włącz lub wyłącz głośnik Bluetooth, sprawdź ustawienia aplikacji.



Kopiowanie ekranu

Kliknij opcję „Aplikacje” na stronie głównej - Znajdź i kliknij „ScreenCast”
- Udostępnij ekran swojego urządzenia na tym projektorze, korzystając z jednej z dostępnych metod wyświetlania.

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Upewnij się, że projektor jest podłączony do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia. Użycie nieodpowiednich adapterów lub kabli może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przeñośne ekrany projekcyjne powinny być ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu. Uchwyt lub stojak muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas przenoszenia projektorów lub ekranów należy unikać wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić obiektyw, matrycę projektora lub mechanizm rozkładania ekranu.

Ryzyko przegrzewania:

- Upewnij się, że projektor jest używany w miejscu z odpowiednią wentylacją. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół projektora w celu prawidłowego chłodzenia.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Projektory emitują intensywny wiązkę światła, która może być niebezpieczna dla wzroku, szczególnie dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie patrzą bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia.
- Przeñośne ekrany projekcyjne, zwłaszcza większe modele, mogą być niestabilne. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu stojaków lub prób składania i rozkładania ekranów, ponieważ może to prowadzić do ich przewrócenia i urazów.
- Aksesoria do projektorów, takie jak piloty, adaptery czy złączki, zawierają małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj te elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas korzystania z projektora lub ekranu upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się dzieci lub uszkodzeniu urządzeń.
- Projektory i ekrany nie są zabawkami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru na obsługę urządzeń, które wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i ostrożności.
- Upewnij się, że projektor stoi na stabilnej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu strąceniu.

Kompatybilność:

- Upewnij się, że urządzenia takie jak komputery, laptopy czy odtwarzacze są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez projektor (np. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Dopasuj rozdzielczość i proporcje obrazu projektora do ekranu projekcyjnego (np. 16:9 lub 4:3), aby uniknąć zniekształceń.

Zagrożenie dla środowiska:

- Zużyte projektory, ekrany oraz akcesoria powinny być odpowiednio utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Korzystaj z projektora w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Ustaw projektor w zalecanej odległości od ekranu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi produktu.
- Dostosuj jasność, kontrast i ostrość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych i wielkości projekcji.
- Używaj ekranów zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Upewnij się, że projektor ma odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Unikaj zakrywania tych otworów, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie korzystaj z projektora przez długi czas bez przerwy. W przypadku intensywnego użytkowania zrób przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść obiektyw projektora oraz powierzchnię ekranu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.
- Przechowuj projektory i ekrany w suchym, chłodnym miejscu. Chroń je przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas przenoszenia korzystaj z dedykowanych pokrowców lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz projektor i ekran dostosowane do swoich potrzeb, takich jak prezentacje biznesowe, kino domowe czy gry. Zwróć uwagę na parametry, takie jak jasność (lumeny) i rozdzielczość.
- Jeśli projektor obsługuje funkcję smart, takie jak aplikacje streamingowe, upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z tymi funkcjami.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, trudności w wyświetlaniu obrazu czy problemy z zasilaniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać projektora ani ekranu. Tylko autoryzowany serwis zapewni zgodność z warunkami gwarancji.
- Sprawdź stan kabli, złącz oraz lampy projektora. W razie zużycia wymieniaj je na oryginalne części producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO.,LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Projektor Magcubic L018 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/magcubic>

Adres producenta:Office: 13A10, Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, Longhua District, Shenzhen

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Dane producenta: "HENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO.,LTD
Office: 13A10, Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, Longhua District,
Shenzhen

Producent odpowiedzialny w EU:
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main
E-CrossStu@web.de