


Trymer / Maszynka do strzyżenia dla zwierząt

Model: RFC-676


Instrukcja obsługi



Instrukcje bezpieczeństwa

- 1.Przeczytaj przed użyciem: Przed użyciem produktu przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi.
- 2.Bezpieczeństwo elektryczne: Upewnij się, że napięcie wskazane na etykiecie znamionowej odpowiada posiadanemu gniazdku elektrycznemu. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach, aby uniknąć porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być suche.
- 3.Nadzór: To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- 4.Regularne kontrole: Należy okresowo sprawdzać, czy maszynka do strzyżenia nie jest uszkodzona. Jeśli urządzenie lub przewód zasilający wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, nie należy ich używać. Należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy lub wymiany.
- 5.Regularna konserwacja: Przed przystąpieniem do czyszczenia, wymiany akcesoriów lub jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć maszynkę do strzyżenia od źródła zasilania. Ostrza należy utrzymywać czystości i dobrze naoliwione, aby uniknąć przegrzania i zapewnić optymalną wydajność. zapewnić optymalną wydajność. W razie potrzeby wymieniaj ostrza.
OSTRZEŻENIE: Ostrza tnące mogą się nagrzewać po dłuższym użytkowaniu.
- 6.Przechowywanie: Po użyciu odłącz i przechowuj maszynkę do strzyżenia suchym miejscu, z dala od zwierząt i dzieci. od zwierząt domowych i dzieci.
- 7.Obługa: Należy unikać dotykania ostrzy bezpośrednio palcami. Zawsze zawsze wyłączać urządzenie, gdy nie jest używane.
- 8.Używanie zgodnie z przeznaczeniem: Te maszynki do strzyżenia są przeznaczone wyłącznie do przycinania sierści zwierząt domowych. Nie należy używać ich do innych celów.
- 9.Utylizacja: Maszynkę do strzyżenia i jej akcesoria należy utylizować zgodnie lokalnymi przepisami przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Wygląd produktu i akcesoria



Pędzelek



Środek smarujący



Podstawa ładowująca



Kabel USB do ładowania



Ostłona zabezpieczająca

Wygląd produktu i akcesoria


Grzebień ze stali nierdzewnej




Czerwony - 3 mm
(1/8 in)



Niebieski - 10 mm
(3/8 in)



Żółty - 16 mm
(5/8 in)



Fioletowy-25mm
(1 in)




Uaktualniona instrukcja obsługi grzebienia:

Grzebień jest wykonany ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość. Wygodne i mocne dopasowanie. Niezakłócona, gładka końcówka jest bezpieczniejsza niż w przypadku innych grzebieni. Grzebień oznaczony kolorami zapewniają szybkie odniesienie wizualne

- (1) Czerwony- długość cięcia 3 mm 1/8": Idealny do dokładnego cięcia, a jednocześnie delikatny dla skóry zwierzęcia.
- (2) Ciemnoniebieski 10 mm 3/8" Długość cięcia: Idealna długość cięcia dla bardziej miękkiego, bardziej mieszanego wykończenia.
- (3) Żółty 16 mm 5/8" Długość cięcia: Idealna długość cięcia, gdy pożądana jest dłuższa sierść. Świetnie nadaje się do strzyżenia ciała, pozostawiając pełniejszą długość.
- (4) Jasnoniebieski- długość cięcia 25 mm: Idealna długość cięcia, gdy pożądana jest dłuższa sierść. Idealny do podwójnej i puszystej sierści, pozostawiając dłuższe naturalne wykończenie.




Zasady użytkowania

1. Naciśnij przycisk zasilania, wyświetlacz zaświeci się.
2. Precyzyjna regulacja ostrza. Wyreguluj ostrze, obracając dźwignię stożka do przodu.
3. Funkcja blokady podróżnej
Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 3 sekundy, produkt zostanie zablokowany, a czerwony wskaźnik będzie migać przez 3 sekundy;
Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 3 sekundy, a czerwony wskaźnik będzie migać przez 3 sekundy, produkt zostanie włączony.
4. Czyszczenie i konserwacja
Co 60 minut użytkowania na wyświetlaczu miga symbol butelki z olejem, wskazując konieczność dodania oleju smarującego.





5. Jak zainstalować grzebień

- (1) Przesuń szczelinę grzebień w dół, aż zaczepi się o ostrze.
- (2) Lekko odłam zacisk grzebień na zewnątrz.
- (3) Lekko dociśnij grzebień, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.



6. Wyjmowanie grzebień:

- (1) Złam napięcie grzebień na zewnątrz, aby oddzielić grzebień od ostrzy.
- (2) Przesuń grzebień do góry, aby go wyjąć.




Uwaga:


Prosimy o nieużywanie nadmiernej siły, która może spowodować pęknięcie zatrzasku grzebień.

Zasady użytkowania


1. Aby zapewnić normalne działanie ostrza, nie należy demontować głowicy tnącej!
2. Do czyszczenia ostrza można użyć odpowiedniego pędzelka, aby delikatnie zmieść nadmiar włosów.
3. Ostrze można myć pod kranem.
4. Po wypłukaniu należy wytrzeć suchą ściereczką.
5. Nanieść odpowiedni olej smarujący na ostrze.
6. Po zakończeniu konserwacji założyć osłonę zabezpieczającą na głowicę tnącą w celu jej ochrony.




1




2




3



4



5




6

Metody korzystania z wtyczki

1. Wyłącz urządzenie, podłącz kabel USB do zasilacza 5V/1A (stacjonarnego/mobilnego i innych zasilaczy z interfejsem USB) w celu naładowania (wskaźnik ładowania zaświeci się).

2. Wyświetlacz pokaże stan ładowania. Po pełnym naładowaniu, wystarczy odłączyć kabel ładujący.



Wyświetlacz LCD



Wyświetlacz procentowy akumulatora (0%-100%)

Dioda miga, gdy poziom naładowania jest niższy niż 5%.



Lewa
strona

Prawa
strona

Wskazanie dodania olejku (z lewej strony)
Gdy świeci się kontrolka, należy nasmarować ostrze.

Ikona ładowania (prawa strona)
Kontrolka ładowania będzie migać, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 15%.
Należy wówczas natychmiast naładować urządzenie.



**Użytkowanie podczas ładowania jest możliwe
(Przed ładowaniem należy wyłączyć urządzenie)**

Instrukcje dotyczące ładowania

Przed pierwszym użyciem należy ładować maszynkę przez około 3 godziny. Po 3-4-krotnym pełnym naładowaniu i rozładowaniu pojemność akumulatora osiągnie najlepszy stan.

Specyfikacje	Nazwa produktu: Trymer / Maszynka do strzyżenia dla zwierząt	Model: RFC-676
	Napięcie: 3,7 V	Pojemność akumulatora: 2000mAh
	Wyjście: 5W-1A	Moc: 10W
	Czas ładowania: 3 godziny	Czas pracy: 4 godziny

2. Najlepsza temperatura otoczenia do ładowania wynosi od 5° do 40°C.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produkt nagrzewa się podczas użytkowania	Brudne lub zablokowane akcesoria	Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej
Produkt nie działa	Uszkodzony akumulator	Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej
	Inna	Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej

Pytania i odpowiedzi

P: Czy są jakieś zalecenia przed użyciem maszynki do strzyżenia?

O1: Zaleca się najpierw umyć i osuszyć zwierzę.

O2: Zaleca się, aby jeśli sierść jest zbyt długa, najpierw przyciąć ją nożyczkami i grzebieniem.

O3: Zaleca się, aby przed i po użyciu elektrycznej maszynki do strzyżenia sierści nanieść odrobinę oleju na głowicę tnącą w celu smarowania i konserwacji.

P: Co oznacza rozmiar grzebienia? Jak go używać?

O: Rozmiar można wybrać w zależności od potrzeb związanych z utrzymaniem sierści zwierzęcia.

P: Czy ta maszynka do strzyżenia zwierząt może być używana na pyszczkach zwierząt? Ile decybeli wynosi hałas?

O: Nie zaleca się stosowania na pysku, poziom hałasu jest utrzymywany w granicach 55 dB.

P: Czy można go używać podczas ładowania? Jaki jest czas ładowania oraz czas pracy produktu?

O: Może być używany podczas ładowania. Trzy godziny- czasu ładowania, cztery godziny- czasu pracy.

P: Czy maszynkę do strzyżenia można myć?

Produkt można myć pod bieżącą wodą, wodoodporność na poziomie IPX7.

P: Czy ostrze się nagrzewa?

O: Po 30 minutach pracy temperatura głowicy tnącej wynosi około 36°C (96,8°F), co mieści się w dopuszczalnym zakresie somatosensorycznym.

P: Co powinienem zrobić, jeśli nie można naładować lub włączyć akumulatora?

O1: Możesz skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej tak szybko, jak to możliwe.

O2: Jeśli maszynka do strzyżenia nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się jej ładowanie co najmniej raz na trzy miesiące, aby zapewnić żywotność akumulatora.

Skontaktuj się z nami

- ✉ support@oneisall.com
- ☎ +1 877-522-8578 (US) **Mon-Fri** 8am-5pm(PST)
- 🌐 www.oneisall.com



Guide video



@Oneisall Official

GPSR- Informacje o produkcji



Nazwa: Apex CE Specialists GmbH
Adres : Grafenberger Allee 277-287,40237 Dusseldorf,Niemcy
Osoba kontaktowa: Wells Yan
Tel: +353212066339
E-mail: Info@apex-ce.de



Nazwa: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Adres: 6f East Union Street, Manchester, Anglia, M16 9AE
Kontakt: Wells
Tel: +441616371080
E-Mail: Info@apex-ce.com
GPSR - informacje o producencie:
Nazwa firmy: chuzhouguanyidianzishangwuyouxiangongsi
Adres producenta: CN, 239200, anhui, chuzhoushi, laianxian, xinanzhengingliuxilu,
taixinxiangzhangyuanldongldanyu- an2403shi
Numer telefonu:+86 130 4980 3796
E-mail: oneisallofficial@hotmail.com



Made in China

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.

Regularnie sprawdzaj stan urządzeń i akcesoriów, takich jak suszarki, trymery, szczotki i odkurzacze do sierści. W przypadku widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, przetarcia lub problemy mechaniczne, zaprzestań użytkowania, aby uniknąć zagrożeń dla zwierząt i użytkownika.

Elementy mechaniczne i elektryczne należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć ich przegrzania lub uszkodzenia. Zagrożenie dla zwierząt:

Narzędzia i urządzenia do pielęgnacji (np. trymery, furminatory, szczotki) należy dopasować do wielkości, rodzaju sierści i wrażliwości skóry zwierzęcia, aby zapobiec podrażnieniom lub urazom.

Upewnij się, że zwierzę jest spokojne i odpowiednio unieruchomione przed rozpoczęciem pielęgnacji. Nadmierny stres u zwierzęcia może prowadzić do nieprzewidzianych reakcji.

W przypadku suszarek lub urządzeń z funkcją pary nie kieruj gorącego powietrza bezpośrednio na skórę zwierzęcia przez dłuższy czas, aby zapobiec poparzeniom.

Zagrożenie dla dzieci:

Produkty do pielęgnacji zwierząt, szczególnie te z elementami ostrymi (np. trymery, nożyczki) lub elektronicznymi (np. suszarki, odkurzacze), nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzeń bez nadzoru dorosłych.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz innych elementów elektrycznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.

Urządzeń elektrycznych (np. suszarek, odkurzaczy) nie należy używać w wilgotnych miejscach ani w pobliżu wody, chyba że są one oznaczone jako wodoodporne.

W przypadku urządzeń na baterie stosuj wyłącznie baterie zalecane przez producenta i regularnie je wymieniaj zgodnie z instrukcją.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio skonfigurowane do rodzaju sierści i potrzeb zwierzęcia.

Upewnij się, że wszystkie elementy (np. ostrza w trymerach, głowice w szczotkach) są prawidłowo zamocowane i w dobrym stanie technicznym.

Podczas używania suszarek, odkurzaczy lub innych urządzeń elektrycznych trzymaj je z dala od oczu, uszu i nosa zwierzęcia, aby uniknąć podrażnień.

Konserwacja i przechowywanie:

Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, wolnym od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.

Regularnie czyść urządzenia po każdym użyciu zgodnie z zaleceniami producenta, aby utrzymać ich skuteczność i bezpieczeństwo.

W przypadku wymiennych części (np. ostrzy, filtrów) stosuj wyłącznie elementy oryginalne lub zalecane przez producenta. Bezpieczeństwo baterii:

W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zgodnych z zaleceniami producenta.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas, aby zapobiec wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

Obserwuj reakcje zwierzęcia podczas pielęgnacji – jeśli zwierzę wykazuje oznaki stresu lub dyskomfortu, przerwij zabieg.

Regularnie kontroluj stan skóry i sierści zwierzęcia. W przypadku podrażnień, zranień lub innych niepokojących objawów skonsultuj się z weterynarzem.

Uszkodzenia i serwis:

Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.

Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Waga netto (kg)	43g
Pojemność (mAh)	2000
Moc (kWh)	7.4WH