



01 Parametry



02 Porty połączeniowe

Wzór otworów :




Panel tylny posiada gwintowane bolce M4 ze standardowym wzorem VESA 75 × 75 mm, co pozwala na montaż na uchwytych MOZA VESA, dołączonej podstawie na biurko oraz większości standardowych uchwytów monitorów.

03 Instrukcja obsługi

Podłącz do komputera


1. Podłącz zasilacz prądu stałego do urządzenia i podłącz go do źródła zasilania.
2. Użyj dołączonego kabla USB, aby podłączyć urządzenie do komputera.
3. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia podświetlenie wyświetlacza i przycisków włączy się, a urządzenie zostanie oznaczone jako podłączone w oprogramowaniu MOZA Cockpit.



Montaż podstawki na biurko

Jeśli używasz podstawki na biurko, zmontuj ją zgodnie z instrukcją, korzystając z dołączonego zestawu akcesoriów.

Wszystkie dostarczone śruby mają wymiar M4 × 8mm.



04 Przegląd oprogramowania MOZA Cockpit

Strona główna

Strona główna wyświetla status działania wszystkich podłączonych urządzeń, w tym jednostki bazej, drążka lotu, przepustnicy, pedałów steru, paneli instrumentów i innych, a także umożliwia szybkie uruchamianie gier.

05 Ustawienia panelu MGX1000

Tryb przekazywania przycisków

Wybierz tryb przekazywania przycisków odpowiedni dla wybranego modelu samolotu. Powiąż przyciski przez system sterowania gry lub pozwól oprogramowaniu MOZA Cockpit na bezpośrednie przesyłanie sygnałów przycisków do gry.

Ustawienia oświetlenia

Możesz dostosować efekty podświetlenia panelu MGX1000 oraz wybrać spośród kilku trybów sterowania oświetleniem:

- Tryb urządzenia: Jasność reaguje na analogowy sygnał osi z innych urządzeń
- Tryb telemetrii: Jasność dostosowuje się dynamicznie na podstawie danych oświetlenia z gry
- Tryb ręczny: Jasność jest ręcznie regulowana w oprogramowaniu MOZA Cockpit

Ustawienia ekranu

MGX1000 korzysta z technologii DisplayLink plug-and-play. Po podłączeniu przez USB 3.0 do komputera, urządzenie jest rozpoznawane jako wyświetlacz. Ustawienia ekranu można zmienić na stronie „Wyświetlacz” w ustawieniach Windows.

Proszę postępować zgodnie z przewodnikiem konfiguracji wyświetlanym w oprogramowaniu, aby wyświetlić obraz gry na panelu.

06 Środki ostrożności

- Nie narażaj urządzenia na kontakt z cieczami ani wilgocią, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Unikaj używania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Zalecana temperatura w pomieszczeniu: 5°C ~ 35°C.
- Dla Twojego bezpieczeństwa i zdrowia monitoruj czas gry i rób przerwy w razie potrzeby.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 6 lat; małe części mogą stanowić zagrożenie zadławienia!
- Dzieci poniżej 13 lat powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.
- Bezwzględnie zabrania się samodzielnego demontażu urządzenia, co spowoduje utratę gwarancji.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, naprawa lub wymiana części mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane serwisy.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie źródeł ciepła.
- Odłącz przewód zasilający, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast zaprzestań korzystania i skontaktuj się z przedstawicielami MOZA lub autoryzowanym serwisem.
- Śledź naszą oficjalną stronę internetową i media społecznościowe, aby być na bieżąco z aktualizacjami produktu.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Kontrolery i kierownice należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do gier wideo. Nie używaj urządzeń w celach innych niż zalecane przez producenta.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wciskania przycisków lub obracania kierownicy, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmów.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Podczas intensywnego użytkowania regularnie rób przerwy, aby zapobiec zmęczeniu dłoni, nadgarstków i ramion.
- Upewnij się, że kontroler lub kierownica są stabilnie umieszczone, aby zapobiec przesuwaniu lub przewróceniu się podczas użytkowania.
- Kierownice do gier wyposażone w system force feedback (sprężenie zwrotne) mogą generować nagłe ruchy – trzymaj je zawsze obiema rękami podczas grania.

Ryzyko związane z zasilaniem i połączeniem:

- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani kabli USB. Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Upewnij się, że porty USB i gniazda zasilania są czyste i wolne od zabrudzeń, aby zapewnić prawidłowe połączenie.
- W przypadku urządzeń bezprzewodowych regularnie ładuj baterie lub wymieniaj je na nowe, aby zapewnić nieprzerwane działanie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie lub sterowniki dostarczone przez producenta, jeśli są wymagane.
- Kierownice do gier zamocuj na stabilnej powierzchni, takiej jak biurko, aby zapewnić komfort i precyzję podczas użytkowania.

- Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

Bezpieczne korzystanie:

- Dostosuj ustawienia urządzenia w grach (np. czułość kierownicy, wibracje kontrolera) do własnych preferencji, aby zapewnić komfort i uniknąć przeciążenia dłoni lub ramion.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pedałów, joysticków, przycisków i innych elementów, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- W przypadku kierownic upewnij się, że mechanizmy force feedback nie są ustawione zbyt mocno.

Dodatkowe środki ostrożności

- Czyszczenie i konserwacja: Regularnie usuwaj kurz z urządzeń za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj używania ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Przechowywanie: Po zakończeniu użytkowania odłącz kontroler lub kierownicę od konsoli, lub komputera i przechowuj je w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
- Zarządzanie kablami: W przypadku urządzeń przewodowych upewnij się, że kable są uporządkowane, aby zapobiec ich plątaniu lub uszkodzeniu.

Oświadczenie zgodności

Kontrolery i kierownice do gier zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykręte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Gudsen Technology EU GmbH
Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf, Germany
Email: support@gudsen.com

Producent:

Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd Chongwen
Park Building 3 Room 1903, 1904 Nanshan
Shenzhen, Chiny
support@mozaracing.com