

Insta360

Quick Release Cold Shoe

快拆冷靴


Instructions for Use

使用说明


EN · CN · JA · DE · PL

How to Use

1. Press the Insta360 Vertical-Horizontal Mount against the camera until it clicks. Then, gently pull the mount away from the camera to ensure it is securely installed.



2. Press the Quick Release Cold Shoe against the side or bottom of the Vertical-Horizontal Mount. The buttons on the Cold Shoe should pop out, and you should hear a click. Gently pull the Cold Shoe away from the mount to ensure it is securely installed.



3. Once installed, you can mount external mics or lights onto the Quick Release Cold Shoe for horizontal and vertical shooting.



Horizontal Shooting



Vertical Shooting

4. To uninstall the Quick Release Cold Shoe, press and hold the two buttons and remove it.



Notes:

- The Quick Release Cold Shoe contains magnets. For your safety, keep it away from pacemakers and other devices to

avoid interference.

- When installing the Quick Release Cold Shoe and the Vertical-Horizontal Mount, avoid drops to prevent damage.
- Ensure accessories are securely attached to the Quick Release Cold Shoe and avoid intense movements to prevent them from falling off.
- During motionless shooting scenes, the weight of each attached accessory should be under 100g (3.5oz).

Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that Arashi Vision Inc. (hereinafter referred to as 'Insta360') accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product and associated accessories. Before every use, make


sure that your accessories are functioning properly. If there's any damage or irregularity, stop using them immediately. Within the scope of state laws and regulations, Insta360 reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

After-Sales Service


The warranty period of the attached product is 3 months from the original retail purchase. Warranty service may vary according to the applicable laws of your state or jurisdiction. For detailed warranty policies, please visit [***https://insta360.com/support***](https://insta360.com/support)

如何使用


1. 将影石 Insta360 横竖拍快拆支架对准相机底部的金属槽，用力按压，直至听到清脆的“咔哒”声。用手拉动横竖拍快拆支架与相机，确保它们之间没有晃动或脱落。




2. 将快拆冷靴对准横竖拍快拆支架侧面或底部的金属槽，用力按压，直至听到清脆的“咔哒”声，快拆冷靴两侧按键均已弹出。用手拉动快拆冷靴，确保安装稳固，无晃动或脱落。



3. 通过快拆冷靴，相机横竖拍时可以外接麦克风、补光灯等设备。



4. 拆卸时，按住快拆冷靴两侧的按钮，即可取下快拆冷靴。



注意：

- 快拆冷靴含磁铁，请远离心脏起搏器等易受干扰设备。
- 安装快拆冷靴和横竖拍快拆支架时，需谨防跌落，以免损坏配件与相机。
- 使用快拆冷靴外接其它设备时，需确保已连接稳固，并避免剧

烈运动场景，否则外接设备有脱落风险。

- 静止拍摄场景下，快拆冷靴外接的设备重量请勿超过 100 克。

免责声明


请仔细阅读本声明，一旦使用本产品，即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用前，请仔细检查产品，若出现破损、变形，请勿使用。使用本产品，就意味着您认可并同意，您将对使用本产品的行为和可能产生的后果负全部责任。您承诺仅会出于正当合法的目的使用本产品。您理解并同意，对于直接或间接因使用本产品而造成的滥用、不利影响、损害、伤害、惩罚或者其他法律后果，影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石 Insta360”）将不承担任何责任。用户应遵循包括但不限于本文提及的使用注意事项。在国家法律法规范围内，本承诺解释权、修改权归影石 Insta360 所有。

售后服务


自您最初零售购入之日起，本产品的保修期为 3 个月。详细的售后服务流程和保修条款，请访问 <https://insta360.com/support>

使用方法


1. Insta360 垂直水平マウントをカチッと音がするまでカメラに押し付けます。その後で、マウントをカメラから静かに引っ張り、確実に装着されていることを確認します。




2. クイックリリースアクセサリシューを垂直水平マウントの側面または底面に押し当てます。アクセサリシューのボタンが飛び出します。この時、カチッという音がします。アクセサリシューをマウントから静かに引っ張り、確実に装着されていることを確認します。



3. 一度取り付ければ、クイックリリースアクセサリシューに外部マイクやライトを取り付けて、水平・垂直撮影ができます。



4. クイックリリースアクセサリシューを取り外すには、2つのボタンを押したまま外します。



注意:

- ・クイックリリースアクセサリシューは磁石を内蔵します。
ペースメーカーなどの機器の動作に影響を与えないようにす

るため、これらの機器に近づけないようにします。

- クイックリリースアクセサリースキューと垂直水平マウントを取り付ける際は、落として破損しないようご注意ください。
- アクセサリーがクイックリリースアクセサリースキューにしっかりと取り付けられていることを確認し、脱落しないよう激しい動きは避けてください。
- 動きのない撮影シーンでの各アクセサリーの重量は、それぞれ 100g を超えないようにします。

免責事項

本免責事項をよくお読みください。本製品を使用することにより、お客様は本免責事項の条項を承諾したことになります。本製品を使用することにより、製品使用時のお客様の行為およびその結果について、お客様が単独で責任を負うことを認め、同意したことになります。お客様はこの製品を適切かつ合法的な目的にのみ使用することに同意するものとします。本製品および関連アクセサリーの使用により直接的または間接的に生じた、あらゆる誤用、影響、損害、傷害、罰則、またはその他の法的責任について、お客様はArashi Vision Inc. (以下「Insta360」とします) が一切の責任を負わないことを理解


し、同意するものとします。使用する前に必ず、アクセサリが正しく機能していることを確認してください。損傷や異常がある場合は直ちに使用を中止してください。国の法律および規制の範囲内で、Insta360 は本免責事項の最終的な説明及び改訂の権利を留保します。

アフターサービス


本製品の保証期間は購入から 3 ヶ月です。保証サービスはお客様の国または司法管轄区域によって異なります。保証規定の詳細につきましては、下記をご覧ください [**https://insta360.com/support**](https://insta360.com/support)

Anleitung

1. Drücke die Insta360 Vertikal-Horizontal-Halterung gegen die Kamera, bis sie einrastet. Ziehe die Halterung dann vorsichtig von der Kamera weg, um sicherzustellen, dass sie richtig angebracht wurde.



2. Drücke den Schnellspann-Zubehörschuh gegen die Seite oder Unterseite der Vertikal-Horizontal-Halterung. Die Knöpfe des Zubehörschuhs sollten hervorspringen und du solltest ein Klicken hören. Ziehe den Zubehörschuh schließlich vorsichtig von der Halterung weg, um sicherzustellen, dass er richtig angebracht wurde.



3. Sobald du den Schnellspann-Zubehörschuh angebracht hast, kannst du sowohl für horizontale als auch vertikale Aufnahmen externe Mikrofone oder Lampen daran befestigen.



Horizontale Aufnahme



Vertikale Aufnahme

4. Halte zum Abnehmen des Schnellspann-Zubehörschuhs die beiden Knöpfe gedrückt.



Anmerkungen:

- Der Schnellspann-Zubehörschuh enthält Magnete. Zu deiner eigenen Sicherheit solltest du ihn von Schrittmachern und

anderen Geräten fernhalten, um Störungen zu vermeiden.

- Lass bei der Montage des Schnellspann-Zubehörschuhs und der Vertikal-Horizontal-Halterung nichts fallen, um Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Zubehör sicher am Schnellspann-Zubehörschuh befestigt ist und vermeide ruckartige Bewegungen, damit nichts herunterfällt.
- Bei stationären Aufnahmen sollte das Gewicht jedes angebrachten Zubehörteils unter 100 g betragen.

Disclaimer

Bitte lies diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Mit der Nutzung dieses Produkts erkennst du die Bedingungen dieses Disclaimers an und akzeptierst sie. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennst du hiermit an und erklärst dich damit einverstanden, dass du allein für dein eigenes Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und für alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich bist. Du bestätigst, dass du dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und rechtmäßige Zwecke einsetzt. Du nimmst zur Kenntnis und erklärst dich damit einverstanden, dass Arashi Vision Inc. (im Folgenden als


"Insta360" bezeichnet) keine Haftung für jeglichen Missbrauch, Folgen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Verantwortung übernimmt, die direkt oder indirekt durch die Verwendung dieses Produkts und des dazugehörigen Zubehörs entstehen. Vergewissere dich vor jedem Einsatz, dass deine Zubehörteile richtig funktionieren. Wenn etwas beschädigt ist oder Unregelmäßigkeiten aufweist, solltest du den Gebrauch sofort einstellen. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich Insta360 das Recht auf abschließende Erläuterungen und Überarbeitung der Vereinbarung vor.

Kundendienst


Die Garantiezeit für das beigefügte Produkt beträgt 3 Monate ab dem ursprünglichen Kauf im Einzelhandel. Die Garantieleistungen können je nach den geltenden Gesetzen deines Landes oder deiner Gerichtsbarkeit variieren. Ausführliche Informationen zur Garantie findest du unter ***<https://insta360.com/support>***.

Jak używać

1. Przyciśnij uchwyt pionowo-poziomy Insta360 do kamery, aż usłyszysz kliknięcie. Następnie delikatnie pociągnij uchwyt od kamery, aby upewnić się, że jest bezpiecznie zamontowany.



2. Przyciśnij szybkozłączkę na zimne buty do boku lub dołu uchwytu pionowo-poziowego. Przyciski na zimnym bucie powinny wyskoczyć, a Ty powinieneś usłyszeć kliknięcie. Delikatnie pociągnij zimny but od uchwytu, aby upewnić się, że jest bezpiecznie zamontowany.



3. Po zamontowaniu możesz zamontować zewnętrzne mikrofony lub światła na szybkozłączce na zimne buty do zdjęć poziomych i pionowych.



Zdjęcia poziome



Zdjęcia pionowe

4. Aby odinstalować szybkozłączkę na zimne buty, naciśnij i przytrzymaj dwa przyciski i ją zdejmij.



Notatki:

- Szybkozłączka na zimne buty zawiera magnesy. Dla Twojego bezpieczeństwa trzymaj ją z daleka od rozruszników serca i

innych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń.

- Podczas instalacji szybkozłączki na zimne buty i uchwytu pionowo-poziomego unikaj upuszczenia, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Upewnij się, że akcesoria są bezpiecznie przymocowane do szybkozłączki na zimne buty i unikaj intensywnych ruchów, aby zapobiec ich odpadnięciu.
- Podczas scen fotografowania bez ruchu waga każdego dołączonego akcesorium powinna być mniejsza niż 100 g (3,5 oz).

Zastrzeżenia

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi zastrzeżeniami. Użytkowanie tego produktu oznacza potwierdzenie i zaakceptowanie zapisów niniejszych zastrzeżeń. Użytkując ten produkt, potwierdzają Państwo swoją wyłączną odpowiedzialność za swoje działania w ramach użytkowania niniejszego produktu i za wynikające z nich konsekwencje. Wyrażają Państwo zgodę na użytkowanie tego produktu zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zapisami prawa. Dodatkowo rozumieją Państwo i zgadzają się na to, że firma

Arashi Vision Inc. (dalej nazywana jako 'Insta360') nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, związane z nim konsekwencje, szkody, uszkodzenia ciała, kary lub jakąkolwiek odpowiedzialność prawną wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania niniejszego produktu i powiązanych z nim akcesoriów. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wykorzystywane akcesoria funkcjonują we właściwy sposób. Jeżeli stwierdzono ich uszkodzenie lub nieregularne działanie, należy niezwłocznie zaprzestać ich użytkowania. Firma Insta360 rezerwuje sobie prawo do ostatecznych objaśnień odnośnie zobowiązań w ramach lokalnych norm prawnych.

Serwis posprzedażowy

Okres gwarancji dołączonego produktu wynosi 3 miesiące od oryginalnego zakupu detalicznego. Usługi gwarancyjne mogą różnić się w zależności od obowiązujących praw twojego stanu lub jurysdykcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat polityki gwarancyjnej, odwiedź **<https://insta360.com/support>**

Arashi Vision Inc.

Add: 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Web: www.insta360.com

Tel: 400-833-4360

+1 800 6920 360

Email: service@insta360.com

Insta360 GmbH



CARTA

Gartenfelder Straße 29-37, Gebäude 31/31.12

1.OG, 13599 Berlin, Germany

+4930221520255

service@insta360.com



V1.0

PB.ABG001101