


Inteligentny projektor



Skrócona instrukcja obsługi


Uwaga



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

1. Projektor nie jest odporny na kurz ani wodę.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy narażać projektora na działanie deszczu i mgły.
3. Należy używać oryginalnego zasilacza. Projektor powinien pracować przy napięciu zgodnym z podanymi parametrami znamionowymi.
4. Gdy projektor działa, nie patrz bezpośrednio w obiektyw, ponieważ silne światło może oślepić i spowodować lekki ból. Dzieci powinny korzystać z projektora pod nadzorem dorosłych.
5. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych projektora. Przegrzanie skraca żywotność projektora i stwarza zagrożenie.
6. Regularnie czyść otwory wentylacyjne projektora, ponieważ kurz może spowodować nieprawidłowe chłodzenie.
7. Nie używaj projektora w środowisku tłustym, wilgotnym, zakurzonego lub zadymionym. Olej lub chemikalia spowodują awarię.
8. Podczas codziennego użytkowania obchodź się z urządzeniem ostrożnie.
9. Wyłącz zasilanie, jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas.
10. Osobom niebędącym profesjonalistami zabrania się demontażu projektora w celu testowania i konserwacji.


Opis konstrukcji

Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny.
Może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma
Hotack zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.






Sterowanie zdalne i funkcje pilota




Sklep z aplikacjami

W Sklepie z aplikacjami aplikacje można zainstalować jednym kliknięciem i korzystać z nich bezpośrednio po instalacji. Nasza firma oferuje także aplikacje na rynku, umożliwiając użytkownikom ich łatwe i wygodne pobieranie oraz użytkowanie.




Ustawienia

Przejdź do konfiguracji Sieci, Bluetooth, Języka, Innych ustawień, Projektacji, Dźwięku, Daty i godziny



Ustawienia sieci

Ustawienia - Ustawienia sieci - Ustawienia WIFI, WIFI „WŁĄCZONE”, wybierz docelowy identyfikator WIFI i wprowadź hasło, aby połączyć się z Internetem.




Ustawienia BT

Ustawienia - ustawienia BT, BT „WŁ.”, kliknij Odśwież urządzenia i wybierz docelowe urządzenie do parowania.




Ustawienia języka

Ustawienia - Ustawienia języka, wejdź, aby ustawić język oraz wybrać metodę wprowadzania.




Inne ustawienia

Ustawienia - Inne ustawienia, wejdź, aby uzyskać dostęp do ustawień aplikacji, przywracania ustawień fabrycznych oraz opinii dewelopera.




Ustawienia projekcji

Ustawienia - Ustawienia projektora, wejdź, aby ustawić tryb projekcji i korekcję trapezową.




Ustawienia dźwięku

Ustawienia - Ustawienia dźwięku, wejdź, aby dostosować głośność.




Ustawienia daty i czasu

Ustawienia - Ustawienia daty i czasu, wejdź, aby ustawić strefę czasową, format czasu, format daty, datę i czas.



Sygnal **HDMI**™

Po podłączeniu projektora do innego urządzenia wyjściowego, wejdź do HDMI lub Audio/Video.




Ekran bezprzewodowy

Upewnij się, że urządzenia z systemem Android (telefon, tablet itp.) są połączone z tą samą lokalną siecią bezprzewodową LAN co te urządzenia

Operacje na urządzeniach:

Ekran główny → Aplikacje → ScreenCast → Uruchom usługę Screen-Cast → Włącz odbicie ekranu na telefonie → Połącz .



Zastrzeżenia

Niniejsza instrukcja zawiera ogólne wytyczne. Zdjęcia i funkcje przedstawione w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od rzeczywistego produktu.

Nasza firma nieustannie pracuje nad ulepszaniem wydajności produktu i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w funkcjach oraz interfejsie opisanym w niniejszej instrukcji bez uprzedzenia.

Proszę przechowywać urządzenie w należyty sposób. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z niewłaściwej obsługi oprogramowania lub sprzętu, napraw lub innych przyczyn. Nie ponosimy odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich.

Instrukcja została starannie sprawdzona przez profesjonalnych inżynierów. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku nieuniknionych pominięć.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Prosimy zwracać uwagę na ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji projektora. Należy uważnie przeczytać te informacje, aby uniknąć problemów. Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa wydłuży żywotność projektora.
- Prosimy o kontakt z wykwalifikowanym personelem w celu instalacji i napraw; nie należy używać uszkodzonych przewodów, akcesoriów ani innych peryferiów.
- Projektor powinien być przechowywany z dala od materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (np. dużych stacji radarowych, elektrowni, stacji transformatorowych) itp. Silne oświetlenie otoczenia (unikaj bezpośredniego światła słonecznego) itp.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych projektora.
- Używaj oryginalnego zasilacza.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte, aby zapobiec przegrzaniu projektora.
- Podczas pracy projektora nie patrz bezpośrednio w obiektyw, silne światło może oślepić i spowodować lekki ból oczu.
- Nie zginać ani nie ciągnąć przewodu zasilającego.
- Nie umieszczać przewodu zasilającego pod projektorem ani pod żadnymi ciężkimi przedmiotami.
- Nie przykrywać przewodu zasilającego miękkimi materiałami.
- Nie nagrzewać przewodu zasilającego.
- Unikaj dotykania zasilacza mokrymi rękami.



Uwaga:

Dziękujemy za zakup!

Potrzebujesz pomocy?

Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z nazwą produktu do naszego Zespołu Wsparcia Marki (support@magcubic.com), aby otrzymać lepszą obsługę, szybką odpowiedź i dalszą pomoc.

(E N - H Y 3 2 0 2 0 2 4 1 1 2 7)

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Upewnij się, że projektor jest podłączony do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia. Użycie nieodpowiednich adapterów lub kabli może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne powinny być ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu. Uchwyt lub stojak muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas przenoszenia projektorów lub ekranów należy unikać wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić obiektyw, matrycę projektora lub mechanizm rozkładania ekranu.

Ryzyko przegrzewania:

- Upewnij się, że projektor jest używany w miejscu z odpowiednią wentylacją. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół projektora w celu prawidłowego chłodzenia.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Projektory emitują intensywną wiązkę światła, która może być niebezpieczna dla wzroku, szczególnie dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie patrzą bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne, zwłaszcza większe modele, mogą być niestabilne. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu stojaków lub próbę składania i rozkładania ekranów, ponieważ może to prowadzić do ich przewrócenia i urazów.
- Akcesoria do projektorów, takie jak piloty, adaptery czy złączki, zawierają małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj te elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas korzystania z projektora lub ekranu upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się dzieci lub uszkodzeniu urządzeń.
- Projektory i ekrany nie są zabawkami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru na obsługę urządzeń, które wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i ostrożności.

- Upewnij się, że projektor stoi na stabilnej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu strąceniu.

Kompatybilność:

- Upewnij się, że urządzenia takie jak komputery, laptopy czy odtwarzacze są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez projektor (np. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Dopasuj rozdzielczość i proporcje obrazu projektora do ekranu projekcyjnego (np. 16:9 lub 4:3), aby uniknąć zniekształceń.

Zagrożenie dla środowiska:

- Zużyte projektory, ekrany oraz akcesoria powinny być odpowiednio utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Korzystaj z projektora w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Ustaw projektor w zalecanej odległości od ekranu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi produktu.
- Dostosuj jasność, kontrast i ostrość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych i wielkości projekcji.
- Używaj ekranów zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Upewnij się, że projektor ma odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Unikaj zakrywania tych otworów, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie korzystaj z projektora przez długi czas bez przerwy. W przypadku intensywnego użytkowania zrób przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść obiektyw projektora oraz powierzchnię ekranu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.
- Przechowuj projektory i ekrany w suchym, chłodnym miejscu. Chroń je przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas przenoszenia korzystaj z dedykowanych pokrowców lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz projektor i ekran dostosowane do swoich potrzeb, takich jak prezentacje biznesowe, kino domowe czy gry. Zwróć uwagę na parametry, takie jak jasność (lumeny) i rozdzielczość.
- Jeśli projektor obsługuje funkcje smart, takie jak aplikacje streamingowe, upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z tymi funkcjami.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, trudności w wyświetlaniu obrazu czy problemy z zasilaniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać projektora ani ekranu. Tylko autoryzowany serwis zapewni zgodność z warunkami gwarancji.
- Sprawdzaj stan kabli, złącz oraz lampy projektora. W razie zużycia wymieniaj je na oryginalne części producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SHENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Projektor Magcubic HY320 Mini jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/magcubic>

Adres producenta: Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, 13A10 0000 Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz), 5Ghz (5150-5350Mhz -5470-5725Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69

60329 Frankfurt nad Menem, Niemcy

E-CrossStu@web.de