


Kierownica gamingowa

Moza Racing CS V2P

Instrukcja Obsługi

01 Instrukcja szybkiego zwalniania




1. Dopasuj 6 stalowych łożysk kulkowych na żeńskiej głowicy szybkozamykacza kierownicy do 6 rowków na męskiej głowicy szybkozamykacza podstawy.
2. Wciśnij szybkozamykacz w kierunku kierownicy.
3. Szybkozamykacz automatycznie powróci do pozycji wyjściowej i zablokuje się, jeśli tak się nie stanie, można spróbować lekko obrócić kierownicę lub zdjąć ją, a następnie ponownie zamontować.
4. Jeśli chcesz zdjąć koło, naciśnij czarną część obiema rękami i wyciągnij koło w tym samym czasie.

02 Konfiguracja kierownicy

Kierownicę CS można szybko i łatwo skonfigurować w oprogramowaniu MOZA Pit House.




- Tryb joysticka: przyciski lub klawisze krzyżowe
 - Tryby przełącznika wskaźnika obrotów: do wyboru trzy tryby: obroty, wyłączony i stały
 - Tryb wyświetlania wskaźników: tryb 1 i tryb 2. Szczegółowe objaśnienia pojawią się po kliknięciu każdej opcji.
 - Ustawienie podpowiedzi prędkości obrotowej: dostępne są cztery tryby w zależności od zależności czasowej między prędkością obrotową a lampką wskaźnika zmiany biegów: zaawansowany, standardowy, ekstremalny i niestandardowy.
 - Regulacja jasności: regulacja jasności wskaźnika zmiany biegów.
 - Dostosowywanie kolorów przycisków: Dostosuj kolory przycisków za pomocą określonych kombinacji przycisków.
- Szczegółowe instrukcje można znaleźć w dołączonym przewodniku po kombinacjach przycisków.
- Kombinacje przycisków: kliknij zakładkę kombinacji przycisków w prawym górnym rogu strony kierownicy, aby wyświetlić listę numerów przycisków i kombinacji przycisków programowania.
 - Regulacja koloru wskaźnika: przeciągnij wybrany blok koloru na wskaźnik, aby zmienić jego kolor.
 - Kalibracja łopatki zmiany biegów: w przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu łopatki zmiany biegów kliknij tutaj, aby ją skalibrować.

(Szczegółowe ustawienia i funkcje kierownicy można znaleźć na oficjalnej stronie MOZA Racing).



03 Zainstaluj blokadę wysokości dla łożatki magnetycznej

Umieść kierownicę na płaskiej powierzchni skierowanej w dół, użyj klucza sześciokątneho, aby odkręcić śrubę z boku dźwigni spustowej łożatki zmiany biegów, a następnie użyj klucza, aby podnieść zatrzask z boku łożatki magnetycznej i pociągnij dźwignię spustową łożatki na zewnątrz, aby uzyskać najlepszą przestrzeń do demontażu i montażu łożatek; użyj klucza sześciokątneho, aby odkręcić śruby na łożatkach zmiany biegów, załóż blok podwyższający i dokręć długimi śrubami, a na koniec włóż zatrzask z powrotem na miejsce i zaciśnij śruby. Blok podwyższający może pomóc skrócić odległość między magnetycznymi łożatkami zmiany biegów a dłońmi o 8 mm.



04 Funkcje kombinacji przycisków

Użyj kombinacji przycisków, aby dostosować maksymalny kąt skrętu kierownicy, przełączać tryby joysticka, konfigurować interfejsy interfejsu użytkownika deski rozdzielczej, ustawiać parametry podstawowe i nie tylko. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie ustawień kierownicy.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Kontrolery i kierownice należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do gier wideo. Nie używaj urządzeń w celach innych niż zalecane przez producenta.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wciskania przycisków lub obracania kierownicy, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmów.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Podczas intensywnego użytkowania regularnie rób przerwy, aby zapobiec zmęczeniu dłoni, nadgarstków i ramion.
- Upewnij się, że kontroler lub kierownica są stabilnie umieszczone, aby zapobiec przesuwaniu lub przewróceniu się podczas użytkowania.
- Kierownice do gier wyposażone w system force feedback (sprężenie zwrotne) mogą generować nagłe ruchy – trzymaj je zawsze obiema rękami podczas grania.

Ryzyko związane z zasilaniem i połączeniem:

- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani kabli USB. Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Upewnij się, że porty USB i gniazda zasilania są czyste i wolne od zabrudzeń, aby zapewnić prawidłowe połączenie.
- W przypadku urządzeń bezprzewodowych regularnie ładuj baterie lub wymieniaj je na nowe, aby zapewnić nieprzerwane działanie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie lub sterowniki dostarczone przez producenta, jeśli są wymagane.
- Kierownice do gier zamocuj na stabilnej powierzchni, takiej jak biurko, aby zapewnić komfort i precyzję podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

Bezpieczne korzystanie:

- Dostosuj ustawienia urządzenia w grach (np. czułość kierownicy, wibracje kontrolera) do własnych preferencji, aby zapewnić komfort i uniknąć przeciążenia dłoni lub ramion.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pedałów, joysticków, przycisków i innych elementów, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- W przypadku kierownic upewnij się, że mechanizmy force feedback nie są ustawione zbyt mocno.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Czyszczenie i konserwacja:** Regularnie usuwaj kurz z urządzeń za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj używania ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- **Przechowywanie:** Po zakończeniu użytkowania odłącz kontroler lub kierownicę od konsoli, lub komputera i przechowuj je w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
- **Zarządzanie kablami:** W przypadku urządzeń przewodowych upewnij się, że kable są uporządkowane, aby zapobiec ich plątaniu lub uszkodzeniu.

Oświadczenie zgodności

Kontrolery i kierownice do gier zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkownika.

Przedstawiciel UE

Gudsen Technology EU GmbH

Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf

support@gudsen.com

Producent: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Adres producenta: Room 1903, 1904, Building 3, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P. R. China.

support@mozaracing.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl