


dji NEO 2


Fly More Combo

Instrukcja szybkiego uruchomienia




1

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do filmów instruktażowych, aplikacji DJI Fly i instrukcji obsługi.




2



Naciśnij, aby zdjąć osłonę gimbała.



3





Lewe złącze



4

Włączanie/wyłączanie zasilania: Naciśnij, a następnie przytrzymaj.



5


Uruchom aplikację DJI Fly i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktywację.






Metoda sterowania 1: Sterowanie RC

Start






Lądowanie






Metoda sterowania 2: Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej

Wyłącz pilot zdalnego sterowania. Naciśnij opcję „Przewodnik po połączeniach” w prawym dolnym rogu aplikacji DJI Fly, wybierz model drona, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć łączenie.





 Metoda sterowania 3:
 Sterowanie dłonią


1




OFF



2



Start: Naciśnij przycisk startu




Przełączanie trybów fotografowania:
Naciśnij przycisk wyboru





Tryb

i Więcej szczegółowych instrukcji można znaleźć w przewodniku dla początkujących w aplikacji DJI Fly.

Użyj gestów, aby dostosować pozycję drona podczas trybów Spotlight i ActiveTrack.



DJI Neo 2





DJI Neo 2

1. Ekran
2. Gimbal i kamera
3. Wskaźnik stanu
4. Diody LED poziomu naładowania akumulatora
5. Przycisk zasilania
6. Zatrząsk akumulatora
7. Inteligentny akumulator lotniczy
8. Transceiver cyfrowy do DJI Neo 2
9. Port USB-C
10. Przycisk wyboru
11. Przycisk startu


DJI RC-N3

1. Przycisk programowalny
2. Przycisk Wstrzymanie lotu/Powrót do punktu startu
3. Przelącnik trybu lotu
4. Port USB-C
5. Przycisk zasilania
6. Przelącnik foto/video
7. Pokrętko gimbała
8. Przycisk Migawka/Nagrywanie

DJI RC-N3



Hub ładujący





WSPARCIE DJI

Niniejsza treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

DJI i DJI NEO są znakami towarowymi firmy DJI.

Copyright © 2025 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.