

Projektor Magcubic HY450C



Skrócona instrukcja obsługi



Uwaga

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.


1. Projektor nie jest odporny na kurz ani wodę.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy narażać projektora na działanie deszczu i mgły.
3. Należy używać oryginalnego zasilacza. Projektor powinien pracować przy zasilaniu o określonej mocy znamionowej.
4. Gdy projektor pracuje, nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw, ponieważ silne światło może oślepić i spowodować lekki ból. Dzieci powinny korzystać z projektora pod nadzorem osób dorosłych.
5. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych projektora. Przegrzanie skróci żywotność projektora i spowoduje zagrożenie.
6. Należy regularnie czyścić otwory wentylacyjne projektora, ponieważ kurz może spowodować nieprawidłowe działanie układu chłodzenia.
7. Nie należy używać projektora w środowisku tłustym, wilgotnym, zakurzonym lub zadymionym; olej lub chemikalia mogą spowodować nieprawidłowe działanie.
8. Podczas codziennego użytkowania należy obchodzić się z urządzeniem ostrożnie.
9. Należy odłączyć zasilanie, jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas.
10. Osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji zabrania się demontażu projektora w celu przeprowadzenia testów lub konserwacji.

Wygląd produktu

Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Treść instrukcji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.




Pilot BT Air



Kalibracja urządzenia Flying Squirrel Micro-Drift

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth z pilotem naciśnij jednocześnie przyciski „OK” i „HOME” na pilocie i przytrzymaj je przez 2 sekundy. W tym momencie dioda kontrolna pozostanie zapalona. Następnie połóż pilota płasko na biurku. Po 5 sekundach bez ruchu dioda zgaśnie, a urządzenie Flying Squirrel zostanie pomyślnie skalibrowane.


Parowanie pilota Bluetooth



Uwaga: proces parowania pilota Bluetooth.
Naciśnij przycisk „Wprowadzanie głosowe”, aby wyświetlić instrukcję parowania.


Wi-Fi

Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, i wpisz hasło.




Sklep z aplikacjami

W App Store aplikacje można zainstalować jednym kliknięciem i korzystać z nich od razu po instalacji. Nasza firma również wprowadza aplikacje na rynek, umożliwiając użytkownikom łatwe i wygodne ich pobieranie oraz korzystanie z nich.




Ustawienia

Przejdź do: Ustawienia wyświetlania, Ustawienia sieciowe, Bluetooth, Zarządzanie aplikacjami, Język, Data i godzina, Inne ustawienia, Informacje o systemie.




Ustawienia projekcji

Ustawienia – Ustawienia projektora; wejdź, aby skonfigurować tryb projekcji, tryb instalacji, skalowanie cyfrowe oraz ręczną korektę trapezową.



Ustawienia sieciowe

Ustawienia – Ustawienia sieciowe – Ustawienia Wi-Fi, włącz Wi-Fi, wybierz odpowiednią sieć Wi-Fi i wprowadź hasło, aby połączyć się z Internetem.




Ustawienia BT

Ustawienia – Ustawienia BT, BT „WŁ.”, kliknij „Odśwież urządzenia” i wybierz urządzenie, z którym chcesz się sparować.




Ustawienia językowe

Ustawienia – Ustawienia języka: wejdź, aby skonfigurować język i wybrać metodę wprowadzania tekstu.




Ustawianie daty i godziny

Ustawienia – Ustawienia daty i godziny: przejdź do opcji Data, Godzina i wybierz format 24-godzinny.




Inne ustawienia

Ustawienia – Inne ustawienia; naciśnij, aby przejść do trybu zasilania, wyłączenia po upływie określonego czasu oraz przywrócenia ustawień fabrycznych.




Wygaszacz ekranu

Ustawienia – Inne ustawienia – Wygaszacz ekranu, Ustawienie czasu wygaszacza ekranu (Projektor przejdzie w tryb wygaszacza ekranu po upływie ustawionego czasu, jeśli nie będzie wykonywano żadnych czynności ani nie będzie odtwarzany żaden materiał). Gdy projektor przejdzie w tryb wygaszacza ekranu, można go wyłączyć, naciskając dowolny przycisk.




Informacje o systemie

Ustawienia – Informacje o systemie: wersja interfejsu użytkownika, rozdzielczość, ilość pamięci operacyjnej i miejsce na dysku.



HDMI™ Sygnał


Po podłączeniu projektora do innego urządzenia wyjściowego wybierz opcję „HDMI Audio/Video”.



Ekran bezprzewodowy

Upewnij się, że urządzenia z systemem Android (telefon, tablet itp.) znajdują się w tej samej lokalnej sieci Wi-Fi co te urządzenia Czynności na urządzeniach:

Ekran główny > Moje aplikacje > ScreenCast > Otwórz usługę ScreenCast — Włącz połączenie z funkcją lustrzanego odbicia ekranu telefonu



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

* Prosimy o zwrócenie uwagi na ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji projektora. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami, aby uniknąć problemów. Przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa wydłuży żywotność projektora.

* W sprawie instalacji i napraw należy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem; nie należy używać uszkodzonych przewodów, akcesoriów ani innych urządzeń peryferyjnych.

* Projektor należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych, wybuchowych, silnych zakłóceń elektromagnetycznych (duże stacje radarowe, elektrownie, podstacje) itp. Silne światło otoczenia (unikać bezpośredniego światła słonecznego) itp.

* Nie zakrywać otworów wentylacyjnych projektora.

* Proszę używać oryginalnego zasilacza.

* Zapewnić odpowiednią wentylację i upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte, aby uniknąć przegrzania projektora

* Podczas pracy projektora nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw, ponieważ silne światło może oślepić i spowodować lekki ból.

* Nie należy zginać ani przeciągać przewodu zasilającego.

* Nie należy umieszczać przewodu zasilającego pod projektorem ani żadnymi ciężkimi przedmiotami.

* Nie należy zakrywać przewodu zasilającego innymi miękkimi materiałami.

* Nie należy podgrzewać przewodu zasilającego.

* Należy unikać dotykania zasilacza mokrymi rękami.

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Upewnij się, że projektor jest podłączony do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia. Użycie nieodpowiednich adapterów lub kabli może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przeñośne ekrany projekcyjne powinny być ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu. Uchwyt lub stojak muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas przenoszenia projektorów lub ekranów należy unikać wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić obiektyw, matrycę projektora lub mechanizm rozkładania ekranu.

Ryzyko przegrzewania:

- Upewnij się, że projektor jest używany w miejscu z odpowiednią wentylacją. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół projektora w celu prawidłowego chłodzenia.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Projektory emitują intensywną wiązkę światła, która może być niebezpieczna dla wzroku, szczególnie dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie patrzą bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia.
- Przeñośne ekrany projekcyjne, zwłaszcza większe modele, mogą być niestabilne. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu stojaków lub prób składania i rozkładania ekranów, ponieważ może to prowadzić do ich przewrócenia i urazów.
- Akcesoria do projektorów, takie jak piloty, adaptery czy złączki, zawierają małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj te elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas korzystania z projektora lub ekranu upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się dzieci lub uszkodzeniu urządzeń.
- Projektory i ekrany nie są zabawkami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru na obsługę urządzeń, które wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i ostrożności.
- Upewnij się, że projektor stoi na stabilnej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu strąceniu.

Kompatybilność:

- Upewnij się, że urządzenia takie jak komputery, laptopy czy odtwarzacze są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez projektor (np. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Dopasuj rozdzielczość i proporcje obrazu projektora do ekranu projekcyjnego (np. 16:9 lub 4:3), aby uniknąć zniekształceń.

Zagrożenie dla środowiska:

- Zużyte projektory, ekrany oraz akcesoria powinny być odpowiednio utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Korzystaj z projektora w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Ustaw projektor w zalecanej odległości od ekranu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi produktu.
- Dostosuj jasność, kontrast i ostrość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych i wielkości projekcji.
- Używaj ekranów zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Upewnij się, że projektor ma odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Unikaj zakrywania tych otworów, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie korzystaj z projektora przez długi czas bez przerwy. W przypadku intensywnego użytkowania zrób przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść obiektyw projektora oraz powierzchnię ekranu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.
- Przechowuj projektory i ekrany w suchym, chłodnym miejscu. Chroń je przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas przenoszenia korzystaj z dedykowanych pokrowców lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz projektor i ekran dostosowane do swoich potrzeb, takich jak prezentacje biznesowe, kino domowe czy gry. Zwróć uwagę na parametry, takie jak jasność (lumeny) i rozdzielczość.
- Jeśli projektor obsługuje funkcję smart, takie jak aplikacje streamingowe, upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z tymi funkcjami.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, trudności w wyświetlaniu obrazu czy problemy z zasilaniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać projektora ani ekranu. Tylko autoryzowany serwis zapewni zgodność z warunkami gwarancji.
- Sprawdź stan kabli, złącz oraz lampy projektora. W razie zużycia wymieniaj je na oryginalne części producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO.,LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Projektor Magcubic HY450C jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.in-npro.pl/magcubic>

Adres producenta:Office: 13A10, Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, Longhua District, Shenzhen

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Dane producenta: "HENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO.,LTD
Office: 13A10, Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, Longhua District,
Shenzhen

Producent odpowiedzialny w EU:
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main
E-CrossStu@web.de