


DJI AIR 3S

Skrócona instrukcja uruchomienia

(DJI RC-N3)





<https://s.dji.com/guide86>


1

↓ DJI Fly






<https://m.dji.net/djifly>





2




3



4





5







6

Włączanie/wyłączanie: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.



7





WSPARCIE DJI

ZASUBSKRYBUJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI



小红书



DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.
Copyright © 2024 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.



YCBZSS00286903