



dji AVATA 360


Instrukcja szybkiego uruchomienia





1



2




 Podczas ustawiania drona upewnij się, że gimbal jest zablokowany, a podpórki skierowane w dół.




3


Włączanie/wyłączanie zasilania:
Naciśnij, a następnie przytrzymaj.




4

 Przed połączeniem upewnij się, że urządzenia DJI używane z dronem oraz aplikacja DJI Fly są zaktualizowane do najnowszych wersji.

Na ekranie głównym w aplikacji DJI Fly dotknij Instrukcja łączenia w prawym dolnym rogu, wybierz model drona, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć łączenie i aktywację.



DJI RC 2 (opcjonalnie)




1. Gimbal i kamera
2. Wskaźnik stanu
3. Inteligentny akumulator
4. Przycisk zasilania
5. Diody LED poziomu naładowania akumulatora
6. Zatrzask akumulatora
7. Port USB-C
8. Gniazdo na kartę microSD

Pobierz aplikację DJI Assistant 2 i DJI Fly oraz zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.



Hub ładujący (opcjonalny)



Treść niniejsza może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
DJI i DJI AVATA są znakami towarowymi firmy DJI.
Copyright © 2026 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.