


dji NEO 2


Motion Fly More Combo

Instrukcja szybkiego uruchomienia



1


Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do filmów instruktażowych, aplikacji DJI Fly i instrukcji obsługi.



<https://s.dji.com/guide121>

2


Naciśnij, aby zdjąć osłonę gimbała.




3

Włączanie/wyłączanie zasilania: Naciśnij, a następnie przytrzymaj.

DJI Neo 2



DJI Goggles N3




DJI RC Motion 3
(kontroler ruchu)



4

Podłącz gogle do urządzenia mobilnego za pomocą odpowiedniego kabla danych. Uruchom aplikację DJI Fly na urządzeniu mobilnym i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować urządzenia DJI. Jeśli nie możesz połączyć się z urządzeniem mobilnym, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w goglach.






5


Wybierz jedną z poniższych metod sterowania.



Metoda sterowania 1: Immersyjne sterowanie ruchem



Możesz nosić jednocześnie okulary i gogle.



Wybierz język

简体中文

繁体中文

日本語

English


한국어

français

Deutsch

Espanol

italiano





- Przełącz przycisk 5D, aby przełączać się między opcjami.
- Naciśnij przycisk 5D, aby potwierdzić.
- Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić.




Metoda sterowania 2: Aplikacja mobilna

Wyłącz gogle. Naciśnij opcję „Przewodnik po połączeniach” w prawym dolnym rogu aplikacji DJI Fly, wybierz model drona, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć łączenie.






Metoda sterowania 3: Sterowanie dłonią




OFF



1



2




Start: Naciśnij przycisk startu

Przełączanie trybów fotografowania:
Naciśnij przycisk wyboru





i Więcej szczegółowych instrukcji można znaleźć w przewodniku dla początkujących w aplikacji DJI Fly.

Użyj gestów, aby dostosować pozycję drona podczas trybów Spotlight i ActiveTrack.




DJI Neo 2




DJI Neo 2

1. Ekran
2. Gimbal i kamera
3. Wskaźnik stanu
4. Diody LED poziomu naładowania akumulatora
5. Przycisk zasilania
6. Zatrząsek akumulatora
7. Inteligentny akumulator lotniczy
8. Transceiver cyfrowy do DJI Neo 2
9. Port USB-C
10. Przycisk wyboru
11. Przycisk startu

DJI Goggles N3



DJI RC Motion 3




DJI Goggles N3

1. Przycisk wstecz
2. Przycisk 5D
3. Port USB-C
4. Gniazdo kart microSD

DJI RC Motion 3

1. Przycisk blokady
2. Manipulator
3. Przycisk migawki/nagrywania
4. Akcelerator
5. Przycisk zasilania

Hub ładujący





WSPARCIE DJI

Niniejsza treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

DJI i DJI NEO są znakami towarowymi firmy DJI.

Copyright © 2025 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.