


Projektor Magcubic



HY350Max

Skrócona instrukcja obsługi



Uwaga

Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia i zachować ją do późniejszego wykorzystania.


1. Projektor nie jest odporny na kurz ani wodę.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, nie narażaj projektora na działanie deszczu ani mgły.
3. Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza. Projektor powinien być zasilany prądem o określonych parametrach technicznych.
4. Podczas pracy projektora nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw, gdyż silne światło może oślepić i spowodować ból oczu.
Dzieci powinny ko-rzystać z projektora tylko pod nadzorem osób dorosłych.
5. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych projektora.
6. Przegrzewanie skraca żywotność projektora i może stanowić zagrożenie.
7. Regularnie czyść otwory wentylacyjne projektora, gdyż nagromadzony kurz może powodować awarie układu chłodzenia.
8. Nie używaj projektora w środowisku tłustym, wilgotnym, zapylonym ani zadymionym.
9. Oleje lub substancje chemiczne mogą prowadzić do uszkodzeń sprzętu.
10. Obsługuj projektor ostrożnie podczas codziennej eksploatacji.
11. Odłącz zasilanie, jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas.
12. Demontaż projektora w celu testów lub konserwacji jest zabroniony dla osób bez odpowiednich kwalifikacji.

Opis konstrukcji

Ta instrukcja służy wyłącznie jako materiał informacyjny. Może być zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia. Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.



Pilot – komponenty i funkcje



Uwaga: Podczas odtwarzania wideo naciśnięcie przycisku "☰" otwiera ustawienia wyświetlania, w których można dostosować tryb obrazu, kontrast, odcień, nasycenie oraz ostrość.


Sklep z aplikacjami

W sklepie z aplikacjami można zainstalować aplikacje jednym kliknięciem i korzystać z nich natychmiast po instalacji. Nasza firma oferuje również aplikacje dostępne na rynku, które umożliwiają użytkownikom łatwe i wygodne pobieranie oraz korzystanie z nich.



Ustawienia

Przejdź do ustawień projekcji, sieci, Bluetooth, zarządzania aplikacjami, języka, daty i czasu, zaawansowanych ustawień oraz informacji o systemie.




Ustawienia projekcji

Ustawienia – Ustawienia projektora, przejdź do konfiguracji trybu projekcji. Ustawienia wyświetlania, Tryb instalacji, Skalowanie cyfrowe, Automatyczne


Korekcja czterech narożników, Automatyczne ustawianie ostrości, Ręczna korekcja trapezoidalna

Resetowanie korekcji trapezoidalnej.




Ustawienia sieci

Ustawienia – Ustawienia sieci – Ustawienia WIFI, WIFI “WŁ.”, wybierz docelowy identyfikator WIFI i wprowadź hasło, aby połączyć się z internetem.




Ustawienia BT

Ustawienia – Ustawienia BT, BT “WŁ.”, kliknij Odśwież urządzenia i wybierz docelowe urządzenie do sparowania.




Ustawienia języka

Ustawienia – Ustawienia języka, przejdź do konfiguracji języka i wybierz metodę wprowadzania.




Ustawienia daty i godziny

Ustawienia – Ustawienia daty i godziny: ustaw datę, godzinę oraz wybierz for-mat 24-godzinny.




Inne ustawienia

Ustawienia – Inne ustawienia: skonfiguruj dźwięk przycisków, wygaszacz ekranu, automatyczne wyłączanie oraz przywracanie ustawień fabrycznych.




Wygaszacz ekranu

Ustawienia – Inne ustawienia – Wygaszacz ekranu: ustaw czas aktywacji wygaszacza (projektor przejdzie w tryb wygaszacza po upływie ustawionego czasu bezczynności lub braku odtwarzania). Aby wyjść z trybu wygaszacza ekranu, naciśnij dowolny klawisz.



Informacje systemowe

Ustawienia – Informacje systemowe: sprawdź wersję UI, rozdzielczość, pamięć operacyjną, dostępne miejsce na dysku oraz lokalną aktualizację.



HDMI™ Sygnał

Po podłączeniu projektora do innego urządzenia wyjściowego wybierz sygnał HDMI lub Audio/Video.




Ekran bezprzewodowy

Upewnij się, że urządzenia z systemem Android (telefon, tablet itp.) znajdują się w tej samej lokalnej sieci bezprzewodowej (LAN), co projektor.

Działania na urządzeniach:

Ekran główny → Moje aplikacje → ScreenCast → Włącz usługę ScreenCast
Włącz funkcję udostępniania obrazu na telefonie → Nawiąż połączenie.



Instrukcje bezpieczeństwa

- Proszę zwrócić szczególną uwagę na ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji projektora. Przeczytanie tych informacji jest niezbędne, aby uniknąć problemów. Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa przyczyni się do wydłużenia żywotności projektora.
- W celu instalacji i napraw prosimy korzystać wyłącznie z usług wykwalifikowanego personelu oraz nie używać uszkodzonych przewodów, akcesoriów ani innych urządzeń peryferyjnych.
- Projektor należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych (np. duże stacje radarowe, elektrownie, podstacje).
- Unikać silnego światła otoczenia, w szczególności bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie zakrywać wylotów wentylacyjnych projektora.
- Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i upewnij się, że wyloty wentylacyjne nie są zakryte, aby zapobiec przegrzaniu projektora.
- Podczas pracy projektora nie patrz bezpośrednio w soczewkę, ponieważ intensywne światło może oślepić i powodować nieprzyjemny ból oczu.
- Nie zgniataj ani nie ciągnij kabla zasilającego.
- Nie umieszczaj kabla zasilającego pod projektorem ani pod ciężkimi przedmiotami.
- Nie przykrywaj przewodu zasilającego żadnymi miękkimi materiałami.
- Nie nagrzewaj przewodu zasilającego.
- Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami.

Zastrzeżenia

Niniejsza instrukcja zawiera ogólne wskazówki. Zdjęcia i funkcje przedstawione w tej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nasza firma nieustannie pracuje nad ulepszaniem wydajności produktu i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w funkcjach oraz interfejsie opisanym w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Prosimy o odpowiednie przechowywanie urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z niewłaściwej obsługi oprogramowania lub sprzętu, napraw lub innych przyczyn. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z roszczeń osób trzecich.

Niniejsza instrukcja została starannie sprawdzona przez profesjonalnego inżyniera. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych, niezamierzonych pomyłek.



Uwaga:

Nie patrz bezpośrednio w obiektyw podczas projekcji,
aby zapobiec
uszkodzeniu oczu przez intensywne światło.
Dzieci powinny korzystać z projektora tylko pod
nadzorem osób dorosłych.

Dziękujemy za zakup! W razie potrzeby służymy
pomocą.

Aby uzyskać lepszą obsługę, szybką odpowiedź oraz
dalszą pomoc, prosimy o przesłanie e-maila
z nazwą produktu do naszego Zespołu
Wsparcia Marki: support@magcubic.com.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Upewnij się, że projektor jest podłączony do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia. Użycie nieodpowiednich adapterów lub kabli może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne powinny być ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu. Uchwyt lub stojak muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas przenoszenia projektorów lub ekranów należy unikać wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić obiektyw, matrycę projektora lub mechanizm rozkładania ekranu.

Ryzyko przegrzewania:

- Upewnij się, że projektor jest używany w miejscu z odpowiednią wentylacją. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół projektora w celu prawidłowego chłodzenia.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Projektory emitują intensywną wiązkę światła, która może być niebezpieczna dla wzroku, szczególnie dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie patrzą bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne, zwłaszcza większe modele, mogą być niestabilne. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu stojaków lub prób składania i rozkładania ekranów, ponieważ może to prowadzić do ich przewrócenia i urazów.
- Aksesoria do projektorów, takie jak piloty, adaptery czy złączki, zawierają małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj te elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas korzystania z projektora lub ekranu upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się dzieci lub uszkodzeniu urządzeń.
- Projektory i ekrany nie są zabawkami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru na obsługę urządzeń, które wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i ostrożności.
- Upewnij się, że projektor stoi na stabilnej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu strąceniu.

Kompatybilność:

- Upewnij się, że urządzenia takie jak komputery, laptopy czy odtwarzacze są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez projektor (np. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Dopasuj rozdzielczość i proporcje obrazu projektora do ekranu projekcyjnego (np. 16:9 lub 4:3), aby uniknąć zniekształceń.

Zagrożenie dla środowiska:

- Zużyte projektory, ekrany oraz akcesoria powinny być odpowiednio utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Korzystaj z projektora w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Ustaw projektor w zalecanej odległości od ekranu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi produktu.
- Dostosuj jasność, kontrast i ostrość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych i wielkości projekcji.
- Używaj ekranów zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Upewnij się, że projektor ma odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Unikaj zakrywania tych otworów, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie korzystaj z projektora przez długi czas bez przerwy. W przypadku intensywnego użytkowania zrób przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść obiektyw projektora oraz powierzchnię ekranu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.
- Przechowuj projektory i ekrany w suchym, chłodnym miejscu. Chroń je przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas przenoszenia korzystaj z dedykowanych pokrowców lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz projektor i ekran dostosowane do swoich potrzeb, takich jak prezentacje biznesowe, kino domowe czy gry. Zwróć uwagę na parametry, takie jak jasność (lumeny) i rozdzielczość.
- Jeśli projektor obsługuje funkcje smart, takie jak aplikacje streamingowe, upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z tymi funkcjami.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, trudności w wyświetlaniu obrazu czy problemy z zasilaniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać projektora ani ekranu. Tylko autoryzowany serwis zapewni zgodność z warunkami gwarancji.
- Sprawdź stan kabli, złącz oraz lampy projektora. W razie zużycia wymieniaj je na oryginalne części producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

"SHENZHEN XINYIHUI TECHNOLOGY CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Projektor Magcubic HY350MAX jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/magcubic>

Adres producenta: 31/F, Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, Longhua District, 518109, Shenzhen

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Dane producenta: SHENZHEN XINYIHUI TECHNOLOGY CO., LTD
Office: 31/F, Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, Longhua District, 518109, Shenzhen

Producent odpowiedzialny w EU:
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main
E-CrossStu@web.de