NEEWER

Professional Photo Gear

TP-AAM521

Small Aluminum Alloy Desktop Tripod

Instruction Manual

Copyright

© 2020 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, in whole or in part, without the prior written permission of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	Version number	Description	Issued by
2020.08.21	1.0	Small Aluminum Alloy Desktop Tripod Manual	NEEWER

English 01

Français 04

Deutsch 07

日本語 10

Italiano 13

Español 16

Nederlands 19

Polski 22

Svenska 25

中文 28

EN

Product Illustration

1/ Standard 1/4" Hole
2/ Rubber Foot
3/ Quick-release mounting plate
4/ Ball Head
5/ Release
6/ Removable screw-in column
7/ Support Mount

8/ Rubber foot pad
9/ Adjustable leg extension lock
10/ Quick-release lever
11/ Ball Head + padded lock
12/ Center Column Lock Screw
13/ Leg spread angle lock

How to Mount

1/ Mount the camera or QR plate, which is sold separately, to the tripod and align the nut to the desired mounting angle. Please lock your camera onto the tripod by tightening the mounting screw and lock nut.

2/ Press the leg angle adjuster downwards to reverse the 3 leg legs.

3/ Removable Panhe Magnetic: The tripod can become the panhe magnetic tripod by removable parts. Our company is not responsible for any damage or accidents caused by customer misuse.

4/ As shown in above picture, the leg is set to the most stable position. Loosen or tighten the screw if you want to adjust the length of the tripod legs. Do not screw down the screw tightly.

How to Store

1/ Pull the leg fully extended, then rotate the fold joint from clockwise to secure. Fold the tripod legs and secure them by locking the leg.

Please press the fast pad before folding the tripod legs to release the legs and avoid accident, and avoid leaving clamped while retracting the leg.

Notice

1. When you receive the product, make sure that all the necessary parts are available in the package.
2. Before you buy a camera with the tripod, check that all the bolts are tightened to avoid accidental damage.
3. Don't exceed the maximum specified load capacity.
4. Avoid using at temperatures under -40°F or over 212°F.
5. Better not use it in seawater.Please dry and clean the tripod after used in salt, sandy and dusty environment.
6. Please don't carry your camera together with the tripod when moving around.
7. Keep the tripod away from electronics.
8. Please confirm the size fits with real products.

FR

Illustration du produit

1/ Trous standard 1/4"
2/ Rotule à friction
3/ Plaque de montage à dégagement rapide
4/ Rotule
5/ Plateau
6/ Colonne centrale amovible
7/ Support de montage

8/ Coussin de pied en caoutchouc
9/ Dispositif de réglage/rétractation de la jambe
10/ Levier de déverrouillage
11/ Rotule + serrage de la rotule
12/ Vis de blocage de la colonne centrale
13/ Ouverture de l'angle d'ouverture des jambes

Comment monter

1/ Montez la caméra ou la plaque QR, qui se vend séparément, sur le trépied et ajustez l'angle de montage souhaité. Veuillez bien serrer caméra sur le trépied en serrant la vis de montage et en resserrant le contre-écrou.

2/ Appuyez sur le dispositif de réglage de l'angle des jambes vers le bas pour inverser les jambes en trois niveaux.

3/ Tête magnétique Panhe amovible : Grâce à des pièces amovibles, le trépied peut devenir un trépied magnétique Panhe. Notre société décline toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents causés par une mauvaise manipulation de la part du client.

4/ Comme le montre l'image ci-dessus, la patte est fixée sur la position la plus stable. Desserrez ou serrez la vis si vous souhaitez ajuster la longueur des pieds du trépied. Vous ne devez pas trop serrer la vis.

Comment monter

1/ Tirez les pieds complètement étendus, puis faites pivoter le noyau pour bien le fixer. Repliez les pieds du trépied et fixez-les par le pied. Veuillez appuyer sur le noyau pieds avec le doigt et ouvrez-le pour vous assurer que les pieds sont bien en place. Évitez de serrer les pieds lorsque vous les ouvrez ou les fermez pour éviter tout accident.

Avis

1. Lorsque vous recevez le produit, assurez-vous que toutes les pièces nécessaires sont présentes dans l'emballage.
2. Avant de placer votre appareil photo sur le trépied, vérifiez que tous les écrous sont bien serrés pour éviter tout dommage.
3. Ne dépassez pas la capacité de charge maximale spécifiée.
4. Évitez d'utiliser à des températures inférieures à -40 °F ou supérieures à 212 °F.
5. Mieux vaut ne pas l'utiliser dans l'eau de mer. Veuillez sécher et nettoyer le trépied après utilisation dans un environnement salin, sablonneux ou poussiéreux.
6. Veuillez ne pas transporter votre appareil photo avec le trépied lorsque vous bougez.
7. Gardez le trépied à l'écart des appareils électroniques.
8. Veuillez confirmer la taille avec les produits réels.

DE

Produktübersicht

1/ Standard 1/4" Stativ
2/ Reibkopf
3/ Schnellwechsel-Montageplatte
4/ Kugelkopf
5/ Sockel
6/ Abnehmbare Mittelsäule
7/ Stativhalterung

8/ Stativfußpolster
9/ Stativbeinverlängerung
10/ Schnellspanner
11/ Kugelkopf + Sicherheitsverriegelung
12/ Verriegelungsschraube der Mittelsäule
13/ Beinspreizwinkelsperre

Montieren

1/ Montieren Sie die Kamera auf den Schnellwechselplatte, die separat erhältlich ist, und richten Sie die Mutter auf den gewünschten Montagewinkel aus. Achten Sie darauf, dass Sie die Kamera durch Festziehen der Montageschraube und der Kontermutter auf dem Stativ befestigen.

2/ Drücken Sie den Beinverstellknopf nach unten, um die Beine 3-fach umzukehren.

3/ Abnehmbare Panhe Magnetstativ: Durch austauschbare Teile kann das Stativ zum Magnetstativ werden. Ich bin nicht für Schäden oder Unfälle haftbar, die durch unsachgemäßen Gebrauch durch den Kunden verursacht werden.

4/ Wie im obigen Bild gezeigt, ist die Beinposition auf die stabilste Position eingestellt. Lösen oder ziehen Sie die Schraube an, wenn Sie die Länge der Stativbeine anpassen möchten. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

Montieren

1/ Ziehen Sie die Beine vollständig heraus, drehen Sie dann den Kern, um ihn gut zu befestigen. Falten Sie die Stativbeine zusammen und befestigen Sie sie mit dem Bein. Drücken Sie auf den Kern, um ihn zu lösen, und achten Sie darauf, dass Sie ihn nicht eingeklemmt lassen, während Sie das Bein zusammenfalten.

Hinweis

1. Wenn Sie Ihr Produkt erhalten, vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Teile in der Verpackung vorhanden sind.
2. Bevor Sie Ihre Kamera auf das Stativ montieren, vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen fest angezogen sind, um unnötige Beschädigungen zu vermeiden.
3. Überschreiten Sie nicht die maximal angegebene Traglast.
4. Vermeiden Sie die Verwendung bei Temperaturen unter -40 °F oder über 212 °F.
5. Verwenden Sie es nicht im Meerwasser. Bitte trocknen und reinigen Sie das Stativ, nachdem Sie es in Salz-, sandiger oder staubiger Umgebung verwendet haben.
6. Bitte tragen Sie Ihre Kamera nicht zusammen mit dem Stativ, während Sie sich bewegen.
7. Halten Sie das Stativ von elektronischen Geräten fern.
8. Bitte bestätigen Sie die Größe mit echten Produkten.

JP

製品イラスト

1/ 標準1/4インチネジ穴
2/ ゴムフット
3/ クイックリリースプレート
4/ ボールヘッド
5/ リリース
6/ センターコラム取り外し可能
7/ マウントホルダー

8/ ラバーフットパッド
9/ 脚伸縮ロック
10/ クイックリリースレバー
11/ ボールヘッド＋ロック機構
12/ センターコラムロックネジ
13/ 脚開角度ロック

取り付け方法

1/ カメラまたはQRプレート（別売）をネジ穴に取り付け、ナットを締めて固定します。取り付け後、カメラがしっかりとロックされていることを確認してください。

2/ 脚角度アジャスターを下に押し、脚を3段階で反転させます。

3/ 取り外し可能なパノラマ磁気三脚：交換可能なパーツにより、三脚を磁気パノラマ三脚に変えることができます。当社は、お客様の誤った使用方法によって発生した損害や事故について一切責任を負いません。

4/ 上の画像に示すように、脚は最も安定した位置に設定されています。三脚の脚の長さを調整したい場合は、ネジを緩めるか締めてください。ネジを締めすぎないでください。

取り付け方法

1/ 脚を完全に伸ばし、ねじを締めて固定します。折りたたむ際は、脚を固定してください。

ロックを解除するためにクイックリリースレバーを押してください。

ご注意

1. 製品をご使用前に、必要な部品がすべてそろっているかご確認ください。
2. カメラを三脚に取り付ける前に、ネジがしっかりと締められていることを確認してください。
3. 最大積載重量を超えないようにしてください。
4. 極端な温度（-40°F未満または212°F超）での使用は避けてください。
5. 海水での使用は避けてください。塩分、砂、ほこりの多い環境で使用した場合は、三脚を乾燥させ、清掃してください。
6. 撮影中に三脚を持って移動しないでください。
7. 三脚を電子機器から遠ざけてください。
8. 実際の商品とサンプルをご確認ください。

IT

Illustrazione del prodotto

1/ Foro standard da 1/4"
2/ Cuffia a frizione
3/ Piastra di montaggio a sgancio rapido
4/ Testa a sfera
5/ Sgancio rapido
6/ Colonna centrale rimovibile
7/ Supporto di supporto

8/ Piedino in gomma
9/ Braccio/dispositivo della zavorra
10/ Leva a sgancio rapido
11/ Testa a sfera + blocco imbottito
12/ Vite di bloccaggio della colonna centrale
13/ Angolazione del diffusore

Come montare

1/ Montare la fotocamera o la piastra QR, quella venduta separatamente, sul treppiede e allineare il dado all'angolazione di montaggio desiderata. Bloccare la fotocamera mediante la vite di montaggio e il controdado.

2/ Premere il meccanismo dell'angolazione delle gambe verso il basso per invertire le gambe del treppiede.

3/ Treppiede magnetico Panhe rimovibile: Il treppiede può diventare un treppiede magnetico Panhe grazie a parti rimovibili. Non siamo responsabili per danni o incidenti causati da un uso improprio da parte del cliente.

4/ Come mostrato nell'immagine qui sopra, la posizione più stabile è impostata per le gambe del treppiede. Allentare o stringere la vite se si desidera regolare la lunghezza delle gambe del treppiede. Non stringere troppo la vite.

Come montare

1/ Tirare le gambe completamente estese, quindi ruotare il nucleo per fissarle bene. Ripiegare le gambe del treppiede e fissarle con il piede. Premere il pedale per il rilascio delle gambe del treppiede e per evitare incidenti, e non lasciare le gambe serrate durante la chiusura.

Avviso

1. Quando viene spedito prodotto, assicurarsi che tutte le parti necessarie siano disponibili nella confezione.
2. Prima di posizionare la fotocamera sul treppiede, verificare che tutti i bulloni siano serrati per evitare qualsiasi accidentale.
3. Non superare la capacità di carico massima specificata.
4. Evitare l'uso a temperature inferiori a -40 °F o superiori a 212°F.
5. È meglio non usarlo in acqua di mare. Asciugare e pulire il treppiede dopo averlo utilizzato in ambienti salini, sabbiosi o polverosi.
6. Si prega di non trasportare la fotocamera insieme al treppiede durante il taglio della pelle.
7. Tenere il treppiede lontano da dispositivi elettronici.
8. Si prega di confermare le dimensioni con prodotti reali.

ES

Ilustración del producto

1/ Orificio estándar de 1/4"
2/ Rosca de fricción
3/ Placa de montaje de liberación rápida
4/ Rosca de cabeza esférica
5/ Liberación rápida
6/ Columna central extraíble
7/ Montaje de soporte

8/ Almohadilla de goma para los pies
9/ Dispositivo lastrado de la pierna/retracción
10/ Palanca de liberación rápida
11/ Rosca de cabeza esférica + bloqueo acolchado
12/ Tornillo de bloqueo de la columna central
13/ Ángulo de apertura de extensión de patas

Cómo montar

1/ Monte la cámara en la placa QR, que se vende por separado, en el trípode y alinee la tuerca en el ángulo de montaje deseado. Fijate la cámara mientras sujeta el trípode apretando el tornillo de montaje y el contratuerca.

2/ Presione el ajustador del ángulo de la pierna hacia abajo para invertir las patas de las patas.

3/ Trípode magnético Panhe extraíble: El trípode puede convertirse en un trípode magnético Panhe mediante piezas extraíbles. No somos responsables de ningún daño o accidente causado por el uso indebido del cliente.

4/ Como se muestra en la imagen de arriba, la pata está configurada en la posición más estable. Afloje o apriete el tornillo si desea ajustar la longitud de las patas del trípode. No apriete demasiado el tornillo.

Cómo montar

1/ Tire de las patas completamente extendidas, luego gire el núcleo para asegurarlo bien. Doble las patas del trípode y asegúrelas con la pata. Presione el pedal para soltar las patas del trípode y evitar accidentes, y no deje las patas sujetadas mientras retrae la pata.

Aviso

1. Cuando reciba el producto, asegúrese de que todas las piezas necesarias estén disponibles en el paquete.
2. Antes de montar la cámara en el trípode, verifique que todos los tornillos estén apretados para evitar daños accidentales.
3. No exceda la capacidad de carga máxima especificada.
4. Evite el uso a temperaturas inferiores a -40 °F o superiores a 212 °F.
5. Es mejor no usarlo en agua de mar. Seque y limpie el trípode después de usarlo en un ambiente húmedo, arenoso y polvoriento.
6. Por favor, no lleve su cámara con el trípode cuando esté en el trípode.
7. Mantenga el trípode alejado de dispositivos electrónicos.
8. Confirme el tamaño con productos reales.

NL

Productillustratie

1/ Standaard 1/4"-gat
2/ Rubberen voet
3/ Snelkoppelplaat voor montage
4/ Balhoofd
5/ Sokkel
6/ Verwijderbare middenkolom
7/ Ondersteuning

8/ Rubberen oppervlakte
9/ Been
10/ Snelkoppelhendel
11/ Balhoofd + vastzetvergrendeling
12/ Middenkolom vastschroef
13/ Instelbare spreidingshoek

Hoe te monteren

1/ Monteer de camera of de QR-plaat (apart verkrijgbaar) op het statief en lijn de moer uit met de gewenste montagehoek. Zorg dat de camera goed op het statief vastzit door de montageschroef stevig aan te draaien.

2/ Druk de laarsvoet naar beneden om de benen in drie standen om te keren.

3/ Draagbare magnetische statief: Door verwisselbare onderdelen kan het statief een magnetisch statief worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of ongelukken veroorzaakt door verkeerd gebruik door de klant.

4/ Zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding, is de benenpositie ingesteld op de meest stabiele positie. Draai de schroef los of vast als u de lengte van de statiefbenen wilt aanpassen. Draai de schroef niet te strak vast.

Hoe te monteren

1/ Trek het been volledig uitgestrekt en draai om vergrendelen. Vouw de statiefpoten op en zet ze vast met de poot. Druk op de vergrendeling om de poten van het statief te ontgrendelen. Houd de poten niet vastgeklemd terwijl u ze intrekt.

Kennisgeving

1. Wanneer u de producten ontvangt, zorg er dan voor dat alle benodigde onderdelen in de verpakking aanwezig zijn.
2. Voordat u uw camera op het statief plaatst, moet u controleren of alle bouten goed zijn vastgedraaid om onbedoelde schade te voorkomen.
3. Overschrijd het maximale gespecificeerde belastingsvermogen niet.
4. Gebruik niet bij temperaturen onder -40°F of boven 212°F.
5. Gebruik het beter niet in seewater. Droog en reinig het statief na gebruik in een natte, zanderige of stoffige omgeving.
6. Draag uw camera niet samen met het statief tijdens het draaien.
7. Houd het statief uit de buurt van elektronische apparatuur.
8. Bevestig de maat met echte producten.

ES

Montaje del producto

1/ Orificio estándar de 1/4"
2/ Pedestal de fricción
3/ Placa de montaje de liberación rápida
4/ Cabeza de bola
5/ Liberación rápida
6/ Columna central extraíble
7/ Montaje de soporte

8/ Almohadilla de goma para los pies
9/ Dispositivo de lastre/retracción de la pierna
10/ Palanca de liberación rápida
11/ Cabeza de bola + bloqueo acolchado
12/ Tornillo de bloqueo de la columna central
13/ Ángulo de apertura de extensión de patas

Cómo montar

1/ Monte la cámara o la placa QR, que se vende por separado, en el trípode y alinee la tuerca en el ángulo de montaje deseado. Fijate la cámara mientras sujeta el trípode apretando el tornillo de montaje y el contratuerca.

2/ Presione el ajustador del ángulo de la pierna hacia abajo para invertir las patas de las patas.

3/ Trípode magnético Panhe extraíble: El trípode puede convertirse en un trípode magnético Panhe mediante piezas extraíbles. No somos responsables de ningún daño o accidente causado por el uso indebido del cliente.

4/ Como se muestra en la imagen de arriba, la pata está configurada en la posición más estable. Afloje o apriete el tornillo si desea ajustar la longitud de las patas del trípode. No apriete demasiado el tornillo.

Cómo montar

1/ Tire de las patas completamente extendidas, luego gire el núcleo para asegurarlo bien. Doble las patas del trípode y asegúrelas con la pata. Presione el pedal para soltar las patas del trípode y evitar accidentes, y no deje las patas sujetadas mientras retrae la pata.

Aviso

1. Cuando reciba el producto, asegúrese de que todas las piezas necesarias estén disponibles en el paquete.
2. Antes de montar la cámara en el trípode, verifique que todos los tornillos estén apretados para evitar daños accidentales.
3. No exceda la capacidad de carga máxima especificada.
4. Evite el uso a temperaturas inferiores a -40 °F o superiores a 212 °F.
5. Es mejor no usarlo en agua de mar. Seque y limpie el trípode después de usarlo en un ambiente húmedo, arenoso y polvoriento.
6. Por favor, no lleve su cámara con el trípode cuando esté en el trípode.
7. Mantenga el trípode alejado de dispositivos electrónicos.
8. Confirme el tamaño con productos reales.

PL

Ilustracja produktu

1/ Standardowy otwór 1/4 cala
2/ Podkładka gumowa
3/ Płyta montażowa z szybkim zwalnianiem
4/ Głowica kulowa
5/ Uwolnij
6/ Odłączana kolumna środkowa
7/ Uchwyt montażowy

8/ Gumowa podkładka pod stopy
9/ Zadociążenie/składanie jednej z nóżek
10/ Dźwignia szybkiego zwalniania
11/ Głowica kulowa + blokada uchwytu
12/ Śruba blokująca kolumny środkowej
13/ Mocowanie regulowanej nóżki

Jak zamontować

1/ Zamocuj kamerę na płytce QR, która jest sprzedawana oddzielnie, na statywie i wyreguluj nakrętkę do żądanego kąta montażowego. Trzymaj kamerę mocno na statywie, dokręcając śrubę montażową i kontrnakrętkę.

2/ Naciśnij mocno dźwignię regulacji nóżki, aby odwrócić trzy nóżki statywu.

3/ Przenośny statyw magnetyczny Panhe: Po wymianie części statyw może stać się magnetycznym statywem Panhe. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przez klienta.

4/ Jak pokazano na powyższym obrazku, nogi statywu ustawione są w najbardziej stabilnej pozycji. Poluzuj lub dokręć śrubę, jeśli chcesz wyregulować wysokość nóg statywu. Nie dokręcaj śruby zbyt mocno.

Jak zamontować

1/ Wyciągnij nogi statywu w pełni, a następnie obróć rdzeń w celu zabezpieczenia. Złóż nogi statywu i zabezpiecz je nogą. Naciśnij pedał przed złożeniem nóg statywu, aby uniknąć wypadku, i nie zostawiaj nóg zaciśniętych podczas chowania nogi.

Powiadomienie

1. Po otrzymaniu nowy produktu upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie niezbędne części.
2. Przed umieszczeniem aparatu na statywie sprawdź, czy wszystkie śrubki są dokręcone, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
3. Nie przekraczaj maksymalnej określonej nośności.
4. Unikaj używania w temperaturach poniżej -40°F lub powyżej 212°F.
5. Lepiej nie używać go w wodzie morskiej. Po użyciu w otoczeniu z dużą ilością soli, piasku lub pyłu należy osuszyć i wyczyścić statyw.
6. Podczas poruszania się nie należy nosić aparatu ze statywem.
7. Trzymaj statyw z dala od urządzeń elektronicznych.
8. Przed zakupem sprawdź rozmiar z prawdziwymi produktami.

SV

Produktillustration

1/ Standard 1/4"-hål
2/ Bultfotstöd
3/ Snabbkopplingsplatta för monteringsplatta
4/ Pulhuvud
5/ Frigöring
6/ Avtagbar mittpelare
7/ Fästdelar

8/ Fotpolstrare gummi
9/ Fotplattans fogning/låsning
10/ Snabbkopplingsspak
11/ Pulhuvud + låsning
12/ Låsskruv mittpelarsfästplatta
13/ Benspridningsvinkellås

Hur man monterar

1/ Montera kameran på QR-plattan, (säljs separat), på stativet och rikta in muttern för den vinkeln för fästet som du vill ha. Se till att kameran sitter fast på stativet.

2/ Tryck benet nedåtmot för att vända de tre benen.

3/ Bärbart magnetiskt stativ: Genom att byta ut vissa delar kan stativet bli ett magnetiskt stativ. Vi är inte ansvariga för skador eller olyckor som orsakats av felaktig användning av kunden.

4/ Som visas på bilden ovan är benen inställd på den mest stabila positionen. Lossa eller dra åt skruven om du vill justera benens längd. Dra inte åt skruven för hårt.

Hur man monterar

1/ Dra benet helt utdraget, och vrid sedan kärnan åt höger för att säkra det. Vänd tillbaka benen och fäst dem med benet. Tryck på låsningen för att låsa upp benen och undvik olyckor, och lämna inte benen fastklämda när du fäller ihop benet.

Lägga märke till

1. Har du fått den fel produkten, se till att alla nödvändiga delar finns tillgängliga i förpackningen.
2. Innan du placerar kameran på stativet, kontrollera att alla sprut är åtdragna för att undvika oavsiktliga skador.
3. Överskrid inte den maximala specificerade belastningen.
4. Undvik att använda vid temperaturer under -40°F eller över 212°F.
5. Bättre att inte använda det i havsvatten.Rengör och torka stativet efter att ha använts i saltig, sandig och dammig miljö.
6. Bär inte kameran tillsammans med stativet när du rör dig runt.
7. Håll stativet borta från elektroniska enheter.
8. Vänligen bekräfta storleken med riktiga produkter.

PL

Instrukcja obsługi

1/ Standardowy otwór 1/4 cala
2/ Podkładka gumowa
3/ Płyta montażowa z szybkim zwalnianiem
4/ Kulowy łeb
5/ Uwolnij
6/ Kolumna środkowa do pod stopy
7/ Uchwyt montażowy

8/ Gumowa podkładka pod stopy
9/ Zadociążenie/składanie jednej z nóżek
10/ Dźwignia szybkiego zwalniania
11/ Głowica kulowa + blokada uchwytu
12/ Śruba blokująca kolumny środkowej
13/ Mocowanie regulowanej nóżki

Jak zamontować

1/ Zamocuj kamerę na płytce QR, która jest sprzedawana oddzielnie, na statywie i wyreguluj nakrętkę do żądanego kąta montażowego. Trzymaj kamerę mocno na statywie, dokręcając śrubę montażową i kontrnakrętkę.

2/ Naciśnij mocno dźwignię regulacji nóżki, aby odwrócić trzy nóżki statywu.

3/ Przenośny statyw magnetyczny Panhe: Po wymianie części statyw może stać się magnetycznym statywem Panhe. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przez klienta.

4/ Jak pokazano na powyższym obrazku, nogi statywu ustawione są w najbardziej stabilnej pozycji. Poluzuj lub dokręć śrubę, jeśli chcesz wyregulować wysokość nóg statywu. Nie dokręcaj śruby zbyt mocno.

Jak zamontować

1/ Przy pierwszym użyciu należy upewnić się, że wszystkie niezbędne części znajdują się w opakowaniu.
2/ Przed zamocowaniem aparatu na statywie należy upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń.
3/ Nie przekraczać maksymalnej określonej nośności.
4/ Unikać używania w temperaturach poniżej -40°F lub powyżej 212°F.
5/ Najlepiej nie używać w wodzie morskiej. Po użyciu w środowisku z dużą ilością soli, piasku lub kurzu należy wysuszyć i wyczyścić statyw.
6/ Podczas przenoszenia aparatu ze statywem nie należy nosić.
7/ Trzymać statyw z dala od urządzeń elektronicznych.
8/ Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar z prawdziwymi produktami.

SV

Produktillustration

1/ Standard 1/4"-hål
2/ Bultfotstöd
3/ Snabbkopplingsplatta för monteringsplatta
4/ Pulhuvud
5/ Frigöring
6/ Avtagbar mittpelare
7/ Fästdelar

8/ Fotpolstrare gummi
9/ Fotplattans fogning/låsning
10/ Snabbkopplingsspak
11/ Pulhuvud + låsning
12/ Låsskruv mittpelarsfästplatta
13/ Benspridningsvinkellås

Hur man monterar

1/ Montera kameran på QR-plattan, (säljs separat), på stativet och rikta in muttern för den vinkeln för fästet som du vill ha. Se till att kameran sitter fast på stativet.

2/ Tryck benet nedåtmot för att vända de tre benen.

3/ Bärbart magnetiskt stativ: Genom att byta ut vissa delar kan stativet bli ett magnetiskt stativ. Vi är inte ansvariga för skador eller olyckor som orsakats av felaktig användning av kunden.

4/ Som visas på bilden ovan är benen inställd på den mest stabila positionen. Lossa eller dra åt skruven om du vill justera benens längd. Dra inte åt skruven för hårt.

Hur man monterar

1/ Dra benet helt utdraget, och vrid sedan kärnan åt höger för att säkra det. Vänd tillbaka benen och fäst dem med benet. Tryck på låsningen för att låsa upp benen och undvik olyckor, och lämna inte benen fastklämda när du fäller ihop benet.

Lägga märke till

1. Har du fått den fel produkten, se till att alla nödvändiga delar finns tillgängliga i förpackningen.
2. Innan du placerar kameran på stativet, kontrollera att alla sprut är åtdragna för att undvika oavsiktliga skador.
3. Överskrid inte den maximala specificerade belastningen.
4. Undvik att använda vid temperaturer under -40°F eller över 212°F.
5. Bättre att inte använda det i havsvatten.Rengör och torka stativet efter att ha använts i saltig, sandig och dammig miljö.
6. Bär inte kameran tillsammans med stativet när du rör dig runt.
7. Håll stativet borta från elektroniska enheter.
8. Vänligen bekräfta storleken med riktiga produkter.

ZH

产品图解

1/ 标准1/4"螺孔
2/ 气压支架
3/ 快拆底板
4/ 球形云台
5/ 释放
6/ 中心柱螺母
7/ 安装座

8/ 橡胶脚垫
9/ 伸缩脚架锁紧钮
10/ 快拆杆
11/ 球形云台锁紧钮
12/ 中心柱锁紧
13/ 脚架角度锁

如何安装

1/ 将相机或者快拆板（单独出售）上的螺丝与相应的拧紧型号安装到相机底座，并拧到所需的角度。将相机上的螺丝拧紧。

2/ 压下脚支架按钮将脚架翻转，将支架固定向前推。

3/ 可拆卸磁性潘赫三脚架：此款三脚架可通过更换部件变为磁性潘赫三脚架。对于因客户滥用而造成的损失或事故，我们概不负责。

4/ 上图所示，脚架已设置为最稳定的位置。如果您想调整三脚架脚管的长度，请松开或拧紧螺丝。请勿过度拧紧螺丝。

如何安装

1/ 将脚架完全拉出，然后旋转折叠接头使其固定。折叠三脚架并通过锁定脚架来固定。

安装和拆卸通信脚架时，确保支架固定到位，避免发生意外，并且不要在收起脚架时将支架卡住。

注意

1. 如您收到本产品时，请确保包装中包含所有必要的部件。
2. 将相机安装到三脚架上之前，请检查所有螺丝都已紧固，以免造成不必要的损坏。
3. 不要超过规定的最大负载能力。
4. 避免在 -40°F 或 212°F 以上的温度下使用。
5. 最好不要在海水中使用。在盐、沙尘多或尘环境中使用后请擦干并清洁三脚架。
6. 在移动时请勿将相机与三脚架一起携带。
7. 使三脚架远离电子设备。
8. 请以实物确认尺寸。

ZH

常见问题

1/ 标准1/4"螺孔
2/ 橡胶脚垫
3/ 快拆板
4/ 球形云台
5/ 释放
6/ 中心柱螺母
7/ 安装座

8/ 橡胶脚垫
9/ 伸缩脚架锁紧钮
10/ 快拆杆
11/ 球形云台锁紧钮
12/ 中心柱锁紧
13/ 脚架角度锁

如何安装

1/ 将相机或者快拆板（单独出售