
CYCPLUS

INTELIGENTNY WENTYLATOR FITNESS



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	[01]	Procedura korzystania z aplikacji	[07]
Przed użyciem	[01]	Czyszczenie i konserwacja	[09]
Opakowanie zawiera	[02]	Specyfikacja produktu	[11]
Wprowadzenie produktu	[03]	Informacje producenta	[12]
Montaż podstawy podnoszącej	[04]	Montaż podstawy podnoszącej	[12]
Instalacja podstawy naziemnej	[06]	Ostrzeżenie	[13]

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem, pożar, obrażenia ciała lub inne szkody.

- Nie należy używać tego produktu, jeśli lewa lub prawa osłona powietrza lub kratka wylotu powietrza są luźne lub odłączone.
- Nie wkładaj palców ani obcych przedmiotów do osłony powietrza, kratki wylotu powietrza ani obracającego się wirnika.
- Trzymaj włosy, tkaniny i inne przedmioty z dala od wentylatora, aby nie zostały wciągnięte i nie spowodowały zagrożenia.
- Nie należy używać produktu w miejscach, w których w pobliżu znajdują się przedmioty niestabilne lub podatne na przechylanie.
- Nie należy używać tego produktu w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze lub wilgotności, np. w łazienkach.
- Nie używaj tego produktu, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wtyczka zasilania jest luźna.
- Nie należy nadmiernie skręcać, zginać ani zniekształcać przewodu zasilającego prądem zmiennym, aby uniknąć odsłonięcia lub uszkodzenia rdzenia.
- Nie należy używać nieodpowiednich gniazdek zasilania prądem zmiennym.
- Nie należy używać przewodu zasilającego prądu zmiennego dołączonego do tego produktu w żadnych innych urządzeniach.
- Nie rozmontowuj i nie naprawiaj tego produktu samodzielnie.
- Nie należy pozwalać dzieciom i osobom dorosłym, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją, na obsługę tego produktu.

Przed użyciem

Instalacja

1. Należy upewnić się, że produkt został zainstalowany prawidłowo, zgodnie z instrukcją, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, obrażeń ciała lub innych uszkodzeń.
2. Nie podłączaj zasilania, dopóki wentylator nie zostanie całkowicie zmontowany.

Transport

3. Podczas przenoszenia upewnij się, że jednostka główna jest wyłączona i odłącz przewód zasilający.
4. Mocno trzymaj kolumnę wentylatora lub jego podstawę, aby uniknąć upadku i obrażeń.

Podczas użytkowania

5. Nie opieraj się o wentylator ani nie przechylaj go, gdy jest włączony.
6. Jeśli produkt emituje nietypowe dźwięki, zapachy, wysokie temperatury lub prędkość wentylatora jest nierównomierna, należy natychmiast zaprzestać jego używania.

Przewód zasilający

7. Przed pracami konserwacyjnymi lub przenoszeniem wentylatora należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
8. Odłączając przewód zasilający, ciągnij za wtyczkę, nie ciągnij za sam przewód.
9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub części zamienne dostępne u producenta lub w jego serwisie.


Opakowanie zawiera:




Jednostka główna wentylatora




Podnosząca się kolumna



Podstawa podnosząca



Baza naziemna



Przewód zasilający



Zasilacz prądu stałego



Podkładka/śruba L



Śruby M5 *2




Śruby zapasowe M5 *2



Śruby zapasowe M3 *2



Śrubokręt




Pilot zdalnego sterowania



Paski *2




Smycz



Instrukcja obsługi

Wprowdzenie do produktu


Dane szczegółowe



Montaż podstawy podnoszącej


a. Zainstaluj bazę


1. Wyjmij kolumnę, śrubę L i uszczelkę z opakowania;
2. Włóż grubszy koniec kolumny do wgłębienia w podnoszącej podstawie, włóż podkładkę od wewnętrznej strony podstawy i dokręć śrubę L zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować kolumnę i podstawę.



b. Zainstaluj wentylator


3. Umieść podstawę i kolumnę pionowo na podłożu, następnie wyciągnij wewnętrzną kolumnę kolumny podnoszącej i wyrównaj otwory na śruby w obudowie wentylatora z otworami na śruby w kolumnie wewnętrznej.
4. Włóż rowek łącznika podstawy wentylatora do górnej części kolumny wewnętrznej.
5. Zablokuj dwie śruby M5 od tyłu.





c. Podłącz zasilanie

6. Podłącz końcówkę DC zasilacza do interfejsu znajdującego się na spodzie wentylatora.
7. Podłącz przewód zasilający do zasilacza, a następnie do gniazdka elektrycznego, aby zasilić wentylator.




d. Dostosuj wysokość korpusu wentylatora

8. Obróć uchwyt kolumny na górze przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować kolumnę, a następnie w razie potrzeby dostosuj wysokość korpusu wentylatora w górę i w dół.
9. Obróć uchwyt kolumny u góry zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować wysokość korpusu wentylatora. Upewnij się, że uchwyt jest dobrze dokręcony, aby zapobiec upadkowi korpusu i jego uszkodzeniu.

Instalacja podstawy naziemnej


a. Zainstaluj podstawę i podłącz zasilanie

1. Podłącz końcówkę DC zasilacza do interfejsu znajdującego się na spodzie wentylatora.
2. Włóż korpus wentylatora do wygiętego wgłębienia w podstawie, upewniając się, że rowek nie jest rozróżniony między przodem a tyłem i że można go umieścić w dowolnym kierunku.
3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza, a następnie do gniazdka elektrycznego, aby zasilić wentylator.




b. Dostosuj kierunek przepływu powietrza

4. Naciśnij górną część obudowy wentylatora, aby obrócić i wyregulować kierunek przepływu powietrza. Zalecany zakres regulacji wynosi od 0° do 60°.



Wprowadzenie do funkcji

Ekran i przyciski



Funkcje przycisków

Działanie	Przyciski	Funkcje
Kliknij	−	Przełącz na tryb ręczny i zmniejsz prędkość.
	⇌	Przełączaj tryby pracy.
	+	Przełącz na tryb ręczny i zwiększ prędkość.
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	⇌	Włącz/wyłącz.
	− & +	Ponownie sparuj czujnik lub pilota w trybie ręcznym.

Tryby pracy

Tryb prędkości: Podłącz się do czujników prędkości i trenażerów rowerowych, aby automatycznie dostosować prędkość wiatru do prędkości jazdy, symulując realistyczne wrażenia z jazdy na rowerze.

Tryb pomiaru tętna: Podłącz monitory tętna i zegarki sportowe, aby automatycznie dostosowywać prędkość wiatru na podstawie tętna, zwiększając komfort chłodzenia.

Tryb mocy: Podłącz się do mierników mocy i trenażerów rowerowych, aby automatycznie dostosować prędkość wiatru do Twojej mocy podczas ćwiczeń, zapewniając bardziej responsywny przepływ powietrza.

Tryb ręczny: Podłącz się do pilota, aby ręcznie regulować prędkość wiatru bez użycia czujników, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych scenariuszy ćwiczeń.

Tryb inteligentny: połącz się z wieloma urządzeniami i czujnikami (prędkości, tętna, mocy), aby automatycznie dostosowywać prędkość wiatru na podstawie różnych danych wejściowych, zapewniając optymalną automatyzację.

Funkcje lampki kontrolnej


Icon	Light Effect	Status
	Zielony, ciągły	Urządzenie ANT+ podłączone i działające normalnie
	Zielony, miga	Wyszukiwanie i parowanie urządzeń ANT+
	Zielony, powoli miga	Utracono sparowany sygnał, oczekiwanie na połączenie
	Czerwony, ciągły	W tym trybie nie jest podłączony żaden czujnik
	Biały, ciągły	Wyświetlanie poziomu prędkości za pomocą świateł słupkowych w trybie ręcznym


Podłączanie czujników

1. Upewnij się, że czujnik, który chcesz podłączyć, jest włączony i znajduje się w trybie parowania.
2. Naciśnij przycisk funkcyjny [], aby przełączać się między różnymi trybami pracy. Zostanie podłączony odpowiedni czujnik dla danego trybu.
3. Podczas pierwszego parowania wentylator automatycznie połączy się z czujnikiem o najsilniejszym sygnale. Następnie automatycznie połączy się z ostatnio używanym czujnikiem.
4. Możesz również połączyć się ze smartfonem i dopasować czujniki do każdego trybu w aplikacji CYCPLUS. Szczegóły znajdziesz w [Procedurze korzystania z aplikacji].
5. Aby zmienić czujnik, naciśnij i przytrzymaj przyciski [-] i [+], aby wyczyścić sparowane czujniki w bieżącym trybie i ponownie wyszukać sparowane.
6. W trybie czujnika wentylator wyłączy się po 3 minutach, jeśli wykryje, że wszystkie podłączone czujniki są odłączone lub nie podają żadnych danych wejściowych.


Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

1. Najpierw otwórz pokrywę baterii, usuń folię izolacyjną, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby sparować pilota wentylatora.
2. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić pilota i przejść do trybu parowania, co będzie sygnalizowane migającym niebieskim światłem. Trzymaj pilota blisko wentylatora.
3. W trybie ręcznym wentylatora [] naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski [-] i [+] na wentylatorze, aby rozpocząć wyszukiwanie i parowanie z pilotem zdalnego sterowania.
4. Po sparowaniu kontrolka pilota będzie świecić przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie.
5. Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania są takie same jak przycisków wentylatora. Zapoznaj się z opisem [Funkcji przycisków] na poprzedniej stronie. Po każdym kliknięciu przycisku pilota zdalnego sterowania wskaźnik zamiga raz na zielono.
6. Po przejściu pilota w tryb uśpienia kliknij dowolny przycisk i poczekaj na wybudzenie oraz automatyczne połączenie, zanim zaczniesz sterować wentylatorem.






7. W zestawie znajdują się dwa silikonowe paski. Aby ułatwić korzystanie z pilota, zapoznaj się z ilustracją.
8. Wybierz silikonowy pasek o odpowiedniej długości. Jeśli pasek jest za długi, zapoznaj się z ilustracją, aby poznać metodę wiązania krzyżowego.



9. Jeśli pasek silikonowy nie jest odpowiedni lub konieczne jest używanie pilota w ręku, należy przymocować smycz do końca pilota, aby zapobiec jego zgubieniu.
10. Pilot zdalnego sterowania jest zasilany baterią CR2032. Jeśli kontrolka świeci na czerwono, poziom naładowania baterii spadł poniżej 20%. Należy jak najszybciej wymienić baterię.



Procedura korzystania z aplikacji

*Ze względu na aktualizacje aplikacji, rzeczywisty sposób działania może nieznacznie różnić się od opisu. Szczegółowe informacje można znaleźć w samej aplikacji.

Zainstaluj aplikację / Podłącz urządzenie


1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację CYCPLUS lub wyszukaj „CYCPLUS” w sklepie z aplikacjami i zainstaluj ją.

CYCPLUS APP

Apple Store

Google Play


2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, otwórz aplikację i wybierz „F1” z listy produktów.
3. Wyszukaj i podłącz urządzenie.



1. Kliknij przycisk przełącznika w prawym górnym rogu [ON], aby włączyć tryb ręczny.


2. Dostosuj prędkość wiatru, przeciągając suwak w lewo lub prawo, lub wprowadź wartość ręcznie, klikając ikonę po prawej stronie [ ].

Funkcje lampki kontrolnej




1. Kliknij przycisk przełącznika w prawym górnym rogu [ON], aby przełączyć się na tryb prędkości i przejść do wyboru połączenia czujnika.
2. Wybierz czujnik docelowy i podłącz go lub ponownie wybierz połączenie czujnika w prawym dolnym rogu.
3. Dostosuj współczynnik wzmocnienia, przeciągając suwak w lewo lub prawo, lub wprowadź wartość ręcznie, klikając ikonę po prawej stronie [✎].
4. Współczynnik wzmocnienia to iloczyn rzeczywistej prędkości wiatru i prędkości cyklicznej. Im wyższa wartość, tym większa rzeczywista prędkość wiatru.

Ustawienia trybu tętna




1. Kliknij przycisk przełącznika w prawym górnym rogu [ON], aby przełączyć się na tryb pomiaru tętna i przejść do wyboru połączenia z czujnikiem.
2. Wybierz czujnik docelowy i podłącz go lub ponownie wybierz połączenie czujnika w prawym dolnym rogu.
3. Wprowadź zakres tętna, klikając ikonę po prawej stronie [✎]. Zakres ten odpowiada minimalnej i maksymalnej prędkości wiatru, a prędkość wiatru będzie się zmieniać w zależności od rzeczywistego tętna.

Ustawienia trybu zasilania



1. Kliknij przycisk przełącznika w prawym górnym rogu [ON], aby przełączyć się na tryb pomiaru tętna i przejść do wyboru połączenia z czujnikiem.
2. Wybierz czujnik docelowy i podłącz go lub ponownie wybierz połączenie czujnika w prawym dolnym rogu.
3. Wprowadź zakres tętna, klikając ikonę po prawej stronie [✎]. Zakres ten odpowiada minimalnej i maksymalnej prędkości wiatru, a prędkość wiatru będzie się zmieniać w zależności od rzeczywistego tętna.

Ustawienia trybu inteligentnego




1. Kliknij przycisk przełącznika w prawym górnym rogu [ON], aby przełączyć się na tryb inteligentny. Prędkość wiatru będzie inteligentnie zmieniać się na podstawie danych z wielu czujników z innych trybów, bez konieczności ręcznego ustawiania.

Czyszczenie i konserwacja


Ponieważ wentylatory są podatne na gromadzenie się kurzu z powietrza podczas użytkowania, nagromadzony brud może z czasem wpłynąć na wydajność i efektywność urządzenia. Zalecamy czyszczenie wnętrza wentylatora co 3-6 miesięcy. Częstotliwość konserwacji zależy od czasu użytkowania i jakości powietrza w pomieszczeniu.
Gdy pokrywa wentylatora zgromadzi się w dużej ilości kurzu, zalecamy natychmiastowe czyszczenie urządzenia. Dodatkowo, jeśli wentylator będzie przechowywany przez dłuższy czas, zaleca się również przeprowadzenie czyszczenia i konserwacji.
Przed czyszczeniem i konserwacją należy zastosować środki ochronne, takie jak maska, rękawice i okulary przeciwpyłowe. Należy odłączyć zasilanie i nie używać urządzenia przy włączonym zasilaniu.

a. Zdejmij osłonę powietrza w celu czyszczenia

1 Odkręć dwie śruby M3 znajdujące się u dołu obudowy wentylatora i odłóż je w bezpieczne miejsce.
2 Obróć osłonę powietrza w kierunku wskazanym przez ikonę [🔓] znajdującą się na dole obudowy, aby ją odblokować, a następnie zdejmij osłony powietrza po obu stronach wentylatora.





3. Wyczyść otwory w siatce osłony powietrza miękką szczotką lub ręcznikiem, aby usunąć kurz, lub spłucz czystą wodą. Po umyciu dokładnie osusz.
4. Użyj miękkiej szczotki do czyszczenia łopatek wentylatora wzdłuż kratki. Wyczyść obie strony i kratkę wylotu powietrza w dół. Nie używaj żadnych płynów do czyszczenia wirnika ani wnętrza wentylatora.



b. Złóż ponownie osłonę powietrza

5. Nie ma potrzeby rozróżniania lewej i prawej strony osłon wentylacyjnych. Po wyczyszczeniu należy ponownie złożyć osłony i obrócić je w kierunku wskazanym przez ikony, aż wskaźnik przesunie się do ikony [🔒]. Usłyszysz dźwięk kliknięcia, oznaczający zablokowanie osłony.
6 Aby zakończyć czyszczenie i konserwację, dokręć dwie śruby M3 znajdujące się u dołu obudowy wentylatora.
7 Po czyszczeniu wewnątrz wentylatora może pozostać trochę kurzu. Podłącz zasilanie i ustaw na maksymalną prędkość, uruchom wentylator na kilka minut, aby wydmuchać kurz, a następnie uruchom. Podczas czyszczenia nie kieruj strumienia powietrza w stronę ludzi ani zwierząt, aby uniknąć dostania się kurzu do oczu.





Specyfikacja produktu

Model	F1	**FCC ID**	2A4HX-F1
Wymiary	Z podnoszoną podstawą: 440 x 440 x (950-1450) mm		
	Z podstawą gruntową: 268 x 215 x 370 mm		
Waga netto	5.5 kg	Maks.objętość powietrza	About 670 m^3/h
Wejście adaptera	100 - 240 V (50/60 Hz)	Maks.prędkość wiatru	About 50 km/h
Wejście wentylatora	36 V ⎓ 2.5-3 A	Protokół połączenia czujnika	ANT+
Moc znamionowa	68 W	Protokół połączenia mobilnego	BLE
Maksymalna prędkość	1280 obr./min	Temperatura pracy	0 - 40 °C

Producent

Producent: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.
Adres: Tianchen Road nr 88, Chengdu, prowincja Syczuan, Chiny
Gwarancja: Bezpłatna naprawa lub wymiana w ciągu 2 lat w przypadku uszkodzeń niespowodowanych przez czynnik ludzki.
Kontakt: steven@cycplus.com

⚠ OSTRZEŻENIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA: Produkt zawiera baterię guzikową lub pastylkową.
Połknięcie może spowodować ŚMIERĆ lub poważne obrażenia.
Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne już w ciągu 2 godzin.
TRZYMAJ nowe i używane baterie POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
Jeśli podejrzewasz, że bateria została połknięta lub umieszczona w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BATERII:

- Wyjmij i natychmiast poddaj recyklingowi lub zutylizuj baterie zgodnie
- z lokalnymi przepisami i trzymaj poza zasięgiem dzieci. NIE wyrzucaj baterii
- do śmieci domowych ani nie spalaj.
- Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Zadzwoń do lokalnego ośrodka kontroli zatruć, aby uzyskać informacje na temat leczenia
- Kompatybilny typ baterii: 1 bateria guzikowa CR2032.
- Nominalne napięcie akumulatora: 3,0 V
- Nie należy ładować baterii, których nie można ponownie naładować.
- Nie rozładowywać na siłę, nie ładować, nie rozmontowywać, nie podgrzewać ani nie spalać.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała wskutek nieszczelności, wycieku lub wybuchu skutkującego oparzeniami chemicznymi.
- Upewnij się, że baterie zostały zainstalowane prawidłowo, zgodnie
- z biegunowością (+ i -).
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych marek i typów, np. baterii alkalicznych, cynkowo-węglowych lub akumulatorów.
- Wyjmij i natychmiast poddaj recyklingowi lub utylizacji baterie z urządzeń, które nie są używane przez dłuższy czas, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zawsze dokładnie zabezpieczaj komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamknie się prawidłowo, przerwij korzystanie z produktu, wyjmij baterie
- i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

* Zastrzeżenie

Aby stale ulepszać funkcjonalność produktu i komfort użytkowania, możemy wprowadzać zmiany w jego konstrukcji, funkcjach lub akcesoriach. Rzeczywisty produkt, który otrzymasz, może różnić się od opisu w niniejszej instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z fizycznym stanem produktu jako ostatecznym punktem odniesienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie!

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt:Wentylatory nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Trzymaj urządzenie poza ich zasięgiem, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia lub kontaktu z ruchomymi częściami, takimi jak wirujące łopatki.Wentylatory stojące i biurkowe powinny być wyposażone w osłony na wirniki, aby zapobiec obrażeniom.

- Wentylatory nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Trzymaj urządzenie poza ich zasięgiem, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia lub kontaktu z ruchomymi częściami, takimi jak wirujące łopatki.
- Wentylatory stojące i biurkowe powinny być wyposażone w osłony na wirniki, aby zapobiec obrażeniom.

Bezpieczeństwo elektryczne:Podłącz wentylator wyłącznie do gniazda elektrycznego zgodnego z jego specyfikacją techniczną. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.Wentylatorów elektrycznych nie należy używać w pobliżu wody ani w miejscach wilgotnych, takich jak łazienki, chyba że producent wyraźnie zaznacza, że urządzenie jest do tego przystosowane.Nigdy nie zanurzaj wentylatora ani jego elementów w wodzie.

- Podłącz wentylator wyłącznie do gniazda elektrycznego zgodnego z jego specyfikacją techniczną. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Wentylatorów elektrycznych nie należy używać w pobliżu wody ani w miejscach wilgotnych, takich jak łazienki, chyba że producent wyraźnie zaznacza, że urządzenie jest do tego przystosowane.
- Nigdy nie zanurzaj wentylatora ani jego elementów w wodzie.

Ryzyko obrażeń:Unikaj wkładania rąk, przedmiotów lub tkanin do osłony wentylatora, nawet gdy urządzenie jest wyłączone, aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom.W przypadku wentylatorów z funkcją automatycznego oscylowania upewnij się, że nic nie blokuje ruchu urządzenia.

- Unikaj wkładania rąk, przedmiotów lub tkanin do osłony wentylatora, nawet gdy urządzenie jest wyłączone, aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom.
- W przypadku wentylatorów z funkcją automatycznego oscylowania upewnij się, że nic nie blokuje ruchu urządzenia.

Ochrona przed przegrzaniem:Nie używaj wentylatora przez długi czas bez przerwy, jeśli producent zaleca limity czasowe pracy.Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia nie są zablokowane, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.

- Nie używaj wentylatora przez długi czas bez przerwy, jeśli producent zaleca limity czasowe pracy.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia nie są zablokowane, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.

Stabilne ustawienie:Ustaw wentylator na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu urządzenia podczas pracy.W przypadku modeli stojących upewnij się, że podstawa jest odpowiednio zamontowana i wyważona.

- Ustaw wentylator na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu urządzenia podczas pracy.
- W przypadku modeli stojących upewnij się, że podstawa jest odpowiednio zamontowana i wyważona.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie urządzenia do pracy:Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak osłony czy podstawy, są poprawnie zamontowane.Sprawdź, czy przewód zasilający jest rozwinięty i nie jest splątany, aby uniknąć uszkodzenia.

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak osłony czy podstawy, są poprawnie zamontowane.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest rozwinięty i nie jest splątany, aby uniknąć uszkodzenia.

Eksploatacja urządzenia:Wybierz odpowiednią prędkość i tryb pracy wentylatora w zależności od potrzeb (np. tryb cichy, oscylacja, regulacja kąta nachylenia — jeśli dostępne).W pomieszczeniach o większym zapyleniu regularnie czyść wirniki i osłony, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza.

- Wybierz odpowiednią prędkość i tryb pracy wentylatora w zależności od potrzeb (np. tryb cichy, oscylacja, regulacja kąta nachylenia — jeśli dostępne).
- W pomieszczeniach o większym zapyleniu regularnie czyść wirniki i osłony, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza.

Czyszczenie i konserwacja:Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i upewnij się, że łopatki przestały się obracać.Do czyszczenia osłon i wirników używaj miękkiej ściereczki lub szczotki, unikając agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię.Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i upewnij się, że łopatki przestały się obracać.
- Do czyszczenia osłon i wirników używaj miękkiej ściereczki lub szczotki, unikając agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.

Przechowywanie:Po zakończeniu sezonu użytkowania przechowuj wentylator w suchym miejscu, chroniąc go przed wilgocią i kurzem.W przypadku modeli składanych lub przenośnych upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zabezpieczone.

- Po zakończeniu sezonu użytkowania przechowuj wentylator w suchym miejscu, chroniąc go przed wilgocią i kurzem.
- W przypadku modeli składanych lub przenośnych upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zabezpieczone.

Dodatkowe środki ostrożności

- Efektywność energetyczna:Wybieraj energooszczędne tryby pracy, jeśli są dostępne, aby zmniejszyć zużycie energii.Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia sieci elektrycznej.
- Wybieraj energooszczędne tryby pracy, jeśli są dostępne, aby zmniejszyć zużycie energii.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia sieci elektrycznej.
- Ochrona środowiska:Zużyte wentylatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych.Stosuj ekologiczne środki czystości podczas czyszczenia urządzenia, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Zużyte wentylatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych.
- Stosuj ekologiczne środki czystości podczas czyszczenia urządzenia, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Wentylator sportowy Cycplus F1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/cycplus

Adres producenta: Tianchen Road Building 2 610000 Chengdu, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

SUALMU GmbH
Am Waldfriedhof 4
76297 Stutensee, Niemcy
EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Portable button cell batteries: Lithium CR2032
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.00298
Pojemność (mAh)	200mAh

CYCPLUS

FR
Cet appareil, ses cordons, et batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Made in China