


Smart Projektor



HY300X

Przewodnik Szybkiej Instalacji


Uwaga



Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

1. Projektor nie jest pyłoszczelny ani wodoodporny.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie wystawiaj projektora na działanie deszczu ani mgły.
3. Proszę korzystać wyłącznie z oryginalnego zasilacza. Projektor powinien pracować przy określonym znamionowym napięciu zasilania.
4. Podczas pracy projektora nie patrz bezpośrednio w obiektyw; silne światło może oślepić i wywołać lekki dyskomfort. Dzieci powinny korzystać z projektora wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
5. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych projektora. Przegrzewanie zmniejsza żywotność projektora i może stanowić zagrożenie.
6. Regularnie czyść otwory wentylacyjne projektora, ponieważ kurz może powodować awarię chłodzenia.
7. Nie używaj projektora w środowisku tłustym, wilgotnym, zakurczonym ani zadymionym. Oleje lub chemikalia mogą powodować awarie.
8. Należy obchodzić się ostrożnie podczas codziennego użytkowania.
9. Jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania.
10. Nieuprawnione osoby nie powinny demontować projektora do celów testowania ani konserwacji.


Opis budowy

Ten podręcznik służy wyłącznie jako odniesienie. Może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.






Elementy i funkcje pilota




Sklep z aplikacjami

W Sklepie z aplikacjami można jednym kliknięciem zainstalować aplikacje i od razu z nich korzystać. Nasza firma oferuje aplikacje na rynku, umożliwiając użytkownikom łatwy i wygodny dostęp oraz korzystanie z nich.




Ustawienia

Przejdź do ustawień projekcji, sieci, Bluetooth, zarządzania aplikacjami, języka, daty i czasu, innych ustawień oraz informacji systemowych.




Ustawienia projekcji

Ustawienia – konfiguracja projektora, wybór trybu projekcji, ustawienia wyświetlania, tryb instalacji, skalowanie cyfrowe, automatyczna korekcja trapezowa, ręczna korekcja trapezowa, reset korekcji trapezowej.




Ustawienia sieci

Ustawienia - Ustawienia sieci - Ustawienia WIFI - WIFI „WŁ.”, wybierz Wprowadź ID sieci WIFI oraz hasło, aby połączyć się z Internetem.




Ustawienia BT

Ustawienia - Ustawienia BT, BT „WŁ.”, kliknij Odśwież urządzenia i wybierz urządzenie do parowania.




Ustawienia języka

Ustawienia - Ustawienia języka, wejdź, aby skonfigurować język i wybrać metodę wprowadzania.




Ustawienia daty i godziny

Ustawienia - Ustawienia daty i godziny, wejdź, aby ustawić datę, godzinę oraz skorzystać z formatu 24-godzinnego.



Inne ustawienia


Ustawienia - Inne ustawienia, wejdź, aby ustawić dźwięki przycisków, wygaszacz ekranu, czasowe wyłączenie oraz przywrócić ustawienia fabryczne.



Wygaszacz ekranu


Ustawienia - Inne ustawienia - Wygaszacz ekranu, ustaw czas wygaszacza (Projektor przejdzie w tryb wygaszacza po upływie ustawionego czasu, gdy nie wykonuje żadnych działań ani odtwarzania).

Gdy projektor przejdzie w tryb wygaszacza ekranu, można go wyłączyć, naciskając dowolny klawisz.




Informacje o systemie

Ustawienia - Informacje o systemie, przejdź, aby sprawdzić wersję UI, rozdzielczość, pamięć operacyjną oraz miejsce na dysku.



HDMI™ Sygnał

Po podłączeniu projektora do innego urządzenia wyjściowego, wybierz HDMI lub Audio/Video.




Bezprzewodowy ekran

Upewnij się, że urządzenia z systemem Android (telefon, tablet itd.) znajdują się w tej samej lokalnej sieci bezprzewodowej LAN co te urządzenia.

Operacje na urządzeniach:

Ekran główny → Moje aplikacje → ScreenCast → Włącz usługę ScreenCast
→ Włącz funkcję mirrorowania telefonu → Połączenie.



Instrukcje bezpieczeństwa

- Proszę zwracać uwagę na ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji projektora. Należy uważnie przeczytać te informacje, aby uniknąć problemów. Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa wydłuży żywotność projektora.
- Proszę zwrócić się do wykwalifikowanego personelu w celu instalacji i serwisu; nie należy używać uszkodzonych przewodów, akcesoriów ani innych urządzeń peryferyjnych.
- Projektor należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz miejsc silnych zakłóceń elektromagnetycznych (np. dużych stacji radarowych, elektrowni, podstacji) itp. Silne oświetlenie otoczenia (unikać bezpośredniego światła słonecznego) itp.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych projektora.
- Należy używać oryginalnego zasilacza.
- Zapewnić odpowiednią wentylację i nie blokować wlotów powietrza, aby zapobiec przegrzaniu projektora.
- Podczas pracy projektora nie patrzeć bezpośrednio w obiektyw; silne światło może oślepić i powodować łagodne dolegliwości bólowe.
- Nie zginać ani nie ciągnąć przewodu zasilającego.
- Nie umieszczać przewodu zasilającego pod projektorem ani pod ciężkimi przedmiotami.
- Nie przykrywać przewodu zasilającego miękkimi materiałami.
- Nie nagrzewać przewodu zasilającego.
- Unikać dotykania zasilacza mokrymi rękami.

Zastrzeżenie

Niniejsza instrukcja zawiera ogólne wytyczne. Zdjęcia oraz funkcje przedstawione w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nasza firma nieustannie pracuje nad ulepszaniem działania produktu i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian funkcji oraz interfejsu opisanego w instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Prosimy o odpowiednie przechowywanie urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty wynikające z niewłaściwej obsługi oprogramowania lub sprzętu, napraw, bądź innych przyczyn. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenia osób trzecich.

Niniejsza instrukcja została starannie zweryfikowana przez profesjonalnego inżyniera , prosimy o wyrozumiałość wobec ewentualnych nieuniknionych pomyłek.



Uwaga:

Prosimy nie patrzeć bezpośrednio w obiektyw podczas projekcji, aby chronić wzrok przed intensywnym światłem. Dzieci powinny korzystać z projektora pod nadzorem osób dorosłych.

Dziękujemy za zakup! Potrzebujesz pomocy?
Aby uzyskać lepszą obsługę, szybką odpowiedź
oraz dalszą pomoc, prosimy o przesłanie
e-maila wraz z nazwą produktu
naszego zespołu wsparcia marki (support@
magcubic.com).

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Upewnij się, że projektor jest podłączony do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia. Użycie nieodpowiednich adapterów lub kabli może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne powinny być ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu. Uchwyt lub stojak muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas przenoszenia projektorów lub ekranów należy unikać wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić obiektyw, matrycę projektora lub mechanizm rozkładania ekranu.

Ryzyko przegrzewania:

- Upewnij się, że projektor jest używany w miejscu z odpowiednią wentylacją. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół projektora w celu prawidłowego chłodzenia.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Projektory emitują intensywną wiązkę światła, która może być niebezpieczna dla wzroku, szczególnie dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie patrzą bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne, zwłaszcza większe modele, mogą być niestabilne. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu stojaków lub próbę składania i rozkładania ekranów, ponieważ może to prowadzić do ich przewrócenia i urazów.
- Akcesoria do projektorów, takie jak piloty, adaptery czy złączki, zawierają małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj te elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas korzystania z projektora lub ekranu upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się dzieci lub uszkodzeniu urządzeń.
- Projektory i ekrany nie są zabawkami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru na obsługę urządzeń, które wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i ostrożności.

- Upewnij się, że projektor stoi na stabilnej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu strąceniu.

Kompatybilność:

- Upewnij się, że urządzenia takie jak komputery, laptopy czy odtwarzacze są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez projektor (np. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Dopasuj rozdzielczość i proporcje obrazu projektora do ekranu projekcyjnego (np. 16:9 lub 4:3), aby uniknąć zniekształceń.

Zagrożenie dla środowiska:

- Zużyte projektory, ekrany oraz akcesoria powinny być odpowiednio utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Korzystaj z projektora w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Ustaw projektor w zalecanej odległości od ekranu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi produktu.
- Dostosuj jasność, kontrast i ostrość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych i wielkości projekcji.
- Używaj ekranów zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Upewnij się, że projektor ma odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Unikaj zakrywania tych otworów, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie korzystaj z projektora przez długi czas bez przerwy. W przypadku intensywnego użytkowania zrób przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść obiektyw projektora oraz powierzchnię ekranu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.
- Przechowuj projektory i ekrany w suchym, chłodnym miejscu. Chroń je przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas przenoszenia korzystaj z dedykowanych pokrowców lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz projektor i ekran dostosowane do swoich potrzeb, takich jak prezentacje biznesowe, kino domowe czy gry. Zwróć uwagę na parametry, takie jak jasność (lumeny) i rozdzielczość.
- Jeśli projektor obsługuje funkcje smart, takie jak aplikacje streamingowe, upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z tymi funkcjami.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, trudności w wyświetlaniu obrazu czy problemy z zasilaniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać projektora ani ekranu. Tylko autoryzowany serwis zapewni zgodność z warunkami gwarancji.
- Sprawdzaj stan kabli, złącz oraz lampy projektora. W razie zużycia wymieniaj je na oryginalne części producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SHENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Projektor Magcubic HY300X-2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/magcubic>

Adres producenta: Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, 13A10 0000 Shenzhen, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz), 5Ghz (5150-5350Mhz - 5470-5725Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69

60329 Frankfurt nad Menem, Niemcy

E-CrossStu@web.de