

DJI OSMO 360 II


Instrukcja szybkiego uruchomienia



WSPARCIE DJI


Niniejsza treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. DJI jest znakiem towarowym firmy DJI. OSMO jest znakiem towarowym firmy DJI OSMO. Copyright © 2026 DJI. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1




<https://s.dji.com/guide140>


Tylko dla wybranych
zestawów¹




2





3



4




Tylko dla wybranych
zestawów ¹



Niewidoczny
w trybie 360° ²

W przypadku nagrywania
jednym obiektywem ³



1. Przycisk migawki/nagrywania
2. Przycisk funkcyjny
3. Port USB-C
4. Przycisk zwalniający pokrywę portu USB-C

5. Przycisk zasilania
6. Przycisk zwalniający pokrywę komory akumulatora
7. Port 1/4"-20 UNC
8. Kontakty
9. Gniazdo kart microSD

