


Projektor Smart



HY310

※Szybki przewodnik instalacji※


Uwaga

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem oraz zachowanie jej do przyszłego wykorzystania.


1. Projektor nie jest pyłoszczelny ani wodoodporny.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie narażaj projektora na działanie deszczu ani mgły.
3. Proszę używać wyłącznie oryginalnego zasilacza. Projektor powinien pracować przy określonym nominalnym zasilaniu.
4. Podczas pracy projektora nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw, ponieważ silne światło może oślepić i spowodować lekkie dolegliwości bólowe. Dzieci powinny korzystać z projektora pod nadzorem osób dorosłych.
5. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych projektora. Przegrzewanie skraca żywotność projektora i może stanowić zagrożenie.
6. Regularnie czyść otwory wentylacyjne projektora, gdyż kurz może powodować awarię układu chłodzenia.
7. Nie używaj projektora w środowisku tłustym, wilgotnym, zakurczonym lub zadymionym. Oleje oraz substancje chemiczne mogą powodować uszkodzenia.
8. Proszę obchodzić się z urządzeniem ostrożnie podczas codziennego użytkowania.
9. Proszę odłączyć zasilanie, jeśli projektor będzie nieużywany przez dłuższy czas.
10. Osobom nieupoważnionym zabrania się demontażu projektora w celu testów i konserwacji.

Opis konstrukcji

Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Hotack zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.




Pilot BT Air



Kalibracja trybu myszy


Po połączeniu pilota zdalnego sterowania z Bluetooth jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski „OK” oraz „HOME” na pilocie przez 2 sekundy. W tym czasie wskaźnik świetlny pozostanie włączony. Następnie połóż pilota płasko na powierzchnię biurka. Po pozostawieniu go nieruchomo na 5 sekund światło zgaśnie, co oznacza pomyślną kalibrację trybu myszy.

Parowanie pilota Bluetooth




Uwaga: interfejs parowania pilota Bluetooth,
Naciśnij przycisk „Wejście głosowe”, aby uruchomić przewodnik parowania.

Wybierz swój język




App Store

W App Store aplikacje można zainstalować za pomocą jednego kliknięcia i korzystać z nich bezpośrednio po instalacji. Nasza firma również oferuje aplikacje na rynku, umożliwiając użytkownikom łatwe i wygodne ich pozyskanie oraz użytkowanie.




Ustawienia

Przejdź do ustawień projekcji, ustawień sieci, Bluetooth, zarządzania aplikacjami, języka, daty i czasu, pozostałych ustawień oraz informacji o systemie.




Ustawienia projekcji

Ustawienia – ustawienia projektora, przejdź do konfiguracji trybu projekcji, Ustawienia wyświetlania, tryb instalacji, skalowanie cyfrowe, automatyczna korekcja trapezu, automatyczne ustawianie ostrości, ręczna korekcja trapezu.




Ustawienia sieciowe

Ustawienia – ustawienia sieciowe – ustawienia WIFI, WIFI „WŁ.”, wybierz docelowy identyfikator WIFI i wprowadź hasło, aby połączyć się z internetem.




Ustawienia BT

Ustawienia – ustawienia BT, BT „Wł.”, kliknij Odśwież urządzenia i wybierz docelowe urządzenie do parowania.




Ustawienia języka

Ustawienia - Ustawienia języka, wejdź, aby skonfigurować język oraz wybrać metodę wprowadzania.




Ustawienia daty i czasu

Ustawienia - Ustawienia daty i czasu, wejdź, aby ustawić datę, czas oraz wybrać format 24-godzinny.




Inne ustawienia

Ustawienia - Inne ustawienia, wejdź, aby skonfigurować dźwięk przycisku, wygaszacz ekranu, automatyczne wyłączanie oraz przywrócić ustawienia fabryczne.




Wygaszacz ekranu

Ustawienia - Inne ustawienia - Wygaszacz ekranu, ustaw czas wygaszacza (projektor przejdzie w tryb wygaszacza po ustawionym czasie bezczynności lub odtwarzania), tryb wygaszacza można wyłączyć, naciskając przycisk zasilania.




Informacje o systemie

Ustawienia - Informacje o systemie, wejdź, aby sprawdzić wersję interfejsu użytkownika, rozdzielczość, pamięć operacyjną oraz przestrzeń dyskową.



HDMI™ Sygnał

Po podłączeniu projektora do innego urządzenia wyjściowego, przejdź do HDMI lub Audio/Video.




Bezprzewodowy ekran

Upewnij się, że urządzenia z systemem Android (telefon, tablet itp.) znajdują się w tej samej lokalnej sieci bezprzewodowej LAN co te urządzenia

Operacje na urządzeniach:

Ekran główny → Moje aplikacje → ScreenCast → Włącz usługę ScreenCast → Włącz odbicie ekranu telefonu → Połączenie.



Instrukcje bezpieczeństwa

- Prosimy zwracać uwagę na ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji projektora. Należy uważnie przeczytać te informacje, aby uniknąć problemów.
- Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zwiększy żywotność projektora.
- Prosimy o konsultację z wykwalifikowanym personelem w zakresie instalacji i napraw oraz nie używanie uszkodzonych przewodów, akcesoriów i innych urządzeń peryferyjnych.
- Projektor należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (np. dużych stacji radarowych, elektrowni, stacji transformatorowych) itp.
- Należy unikać silnego oświetlenia otoczenia, zwłaszcza bezpośredniego światła słonecznego itp.
- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych projektora.
- Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte, aby zapobiec przegrzaniu projektora.
- Podczas pracy projektora nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw, ponieważ silne światło może oślepić i spowodować lekkie uczucie bólu w oczach.
- Nie wolno wyginać ani ciągnąć przewodu zasilającego.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod projektorem ani pod ciężkimi przedmiotami.
- Nie przykrywaj kabla zasilającego żadnymi miękkimi materiałami.
- Nie nagrzewaj kabla zasilającego.
- Unikaj dotykania zasilacza mokrymi rękami.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Niniejsza instrukcja zawiera ogólne wskazówki. Zdjęcia i funkcje przedstawione w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nasza firma nieustannie dąży do ulepszania parametrów produktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany funkcji i interfejsu opisanego w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Proszę przechowywać urządzenie w sposób odpowiedni. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi oprogramowania lub sprzętu, naprawy lub innych przyczyn. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenia osób trzecich.

Niniejszy podręcznik został dokładnie zweryfikowany przez profesjonalnego inżyniera, prosimy o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych, nieuniknionych pomyłek.



Uwaga:

Nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw podczas projekcji, aby zapobiec uszkodzeniu wzroku spowodowanemu silnym światłem. Dzieci powinny korzystać z projektora wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

Dziękujemy za zakup! Czy potrzebują Państwo pomocy?
Prosimy o przesłanie e-maila wraz z nazwą produktu do naszego Zespołu Wsparcia Marki (support@magcubic.com) w celu uzyskania lepszego wsparcia, szybkiej odpowiedzi oraz dalszej pomocy.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Upewnij się, że projektor jest podłączony do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia. Użycie nieodpowiednich adapterów lub kabli może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne powinny być ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu. Uchwyt lub stojak muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas przenoszenia projektorów lub ekranów należy unikać wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić obiektyw, matrycę projektora lub mechanizm rozkładania ekranu.

Ryzyko przegrzewania:

- Upewnij się, że projektor jest używany w miejscu z odpowiednią wentylacją. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół projektora w celu prawidłowego chłodzenia.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Projektory emitują intensywną wiązkę światła, która może być niebezpieczna dla wzroku, szczególnie dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie patrzą bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne, zwłaszcza większe modele, mogą być niestabilne. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu stojaków lub próbę składania i rozkładania ekranów, ponieważ może to prowadzić do ich przewrócenia i urazów.
- Akcesoria do projektorów, takie jak piloty, adaptery czy złączki, zawierają małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj te elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas korzystania z projektora lub ekranu upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się dzieci lub uszkodzeniu urządzeń.
- Projektory i ekrany nie są zabawkami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru na obsługę urządzeń, które wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i ostrożności.

- Upewnij się, że projektor stoi na stabilnej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu strąceniu.

Kompatybilność:

- Upewnij się, że urządzenia takie jak komputery, laptopy czy odtwarzacze są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez projektor (np. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Dopasuj rozdzielczość i proporcje obrazu projektora do ekranu projekcyjnego (np. 16:9 lub 4:3), aby uniknąć zniekształceń.

Zagrożenie dla środowiska:

- Zużyte projektory, ekrany oraz akcesoria powinny być odpowiednio utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Korzystaj z projektora w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Ustaw projektor w zalecanej odległości od ekranu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi produktu.
- Dostosuj jasność, kontrast i ostrość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych i wielkości projekcji.
- Używaj ekranów zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Upewnij się, że projektor ma odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Unikaj zakrywania tych otworów, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie korzystaj z projektora przez długi czas bez przerwy. W przypadku intensywnego użytkowania zrób przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść obiektyw projektora oraz powierzchnię ekranu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.
- Przechowuj projektory i ekrany w suchym, chłodnym miejscu. Chroń je przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas przenoszenia korzystaj z dedykowanych pokrowców lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz projektor i ekran dostosowane do swoich potrzeb, takich jak prezentacje biznesowe, kino domowe czy gry. Zwróć uwagę na parametry, takie jak jasność (lumeny) i rozdzielczość.
- Jeśli projektor obsługuje funkcje smart, takie jak aplikacje streamingowe, upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z tymi funkcjami.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, trudności w wyświetlaniu obrazu czy problemy z zasilaniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać projektora ani ekranu. Tylko autoryzowany serwis zapewni zgodność z warunkami gwarancji.
- Sprawdzaj stan kabli, złącz oraz lampy projektora. W razie zużycia wymieniaj je na oryginalne części producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SHENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Projektor Magcubic HY310 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/magcubic>

Adres producenta: Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, 13A10 0000 Shenzhen, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz), 5Ghz (5150-5350Mhz - 5470-5725Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69

60329 Frankfurt nad Menem, Niemcy

E-CrossStu@web.de