


oneisall®

Zestaw do pielęgnacji zwierząt domowych


Model: X2



Instrukcja obsługi

ON-D73

# Wygląd produktu



Końcówki grzebieniowe  
3-6-9-12-15-18 mm



Pędzelek do czyszczenia



Uniwersalna ładowarka  
sieciowa

# Wysokowydajny akumulator litowy 2000 mAh

|                        |            |                                                                                                     |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maszynka do strzyżenia | Silnik     | Napięcie robocze: 3,7 V                                                                             |
|                        |            | Materiał centrujący: mosiądz odporny na zużycie                                                     |
|                        | Akumulator | Wysokowydajny akumulator przyjazny dla środowiska                                                   |
|                        |            | Czas ładowania: około 3 godziny                                                                     |
|                        |            | Czas pracy przy pełnym naładowaniu: około 240 min                                                   |
|                        |            |                                                                                                     |
| Ładowarka              |            | Wejście: 110V - 240V50/60Hz                                                                         |
|                        |            | Wyjście: DC 5V  1A |

## Opis statusu wskaźnika

### Wskaźnik ładowania

| Pozostała moc akumulatora \ Wskaźnik akumulatora |  | 20%  | 40%  | 60%  | 80%  | 100% |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| < 20%                                            | ✓                                                                                 | Miga | X    | X    | X    | X    |
| < 40%                                            | ✓                                                                                 | ✓    | Miga | X    | X    | X    |
| < 65%                                            | ✓                                                                                 | ✓    | ✓    | Miga | X    | X    |
| < 80%                                            | ✓                                                                                 | ✓    | ✓    | ✓    | Miga | X    |
| < 100%                                           | ✓                                                                                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

### Wskaźnik stanu akumulatora


| Pozostała moc akumulatora \ Wskaźnik akumulatora |  | 20%  | 40%  | 60%  | 80%  | 100% |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <100%                                            | X                                                                                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | Miga |
| < 80%                                            | X                                                                                   | ✓    | ✓    | ✓    | Miga | X    |
| < 60%                                            | X                                                                                   | ✓    | ✓    | Miga | X    | X    |
| < 40%                                            | X                                                                                   | ✓    | Miga | X    | X    | X    |
| < 20%                                            | X                                                                                   | Miga | X    | X    | X    | X    |
| < 5%                                             | Miga                                                                                | X    | X    | X    | X    | X    |

# Regulacja długości strzyżenia


A.Regulacja z wykorzystaniem końcówek grzebieniowych  
(3,6,9,12,15,18 mm).

B.Regulacja długości ostrza- 5 rodzajów regulacji długości od 0,8 mm do 2,0 mm.

- 1.Określ wymaganą długość sierści.
- 2.Wybierz odpowiednią końcówkę grzebieniową.




- 3.Wyreguluj długość ostrza - przesun w prawo lub w lewo, aby wybrać długość od 0.8mm-2.0mm.



Mocowanie końcówki grzebieniowej- tak, jak pokazano na ilustracji obok, przytrzymaj końcówkę i dopasuj ją do głowicy tnącej, a następnie wsun tak, żeby końcówka nie mogła się poluzować lub wypaść.

Zdejmowanie końcówki- chwyć końcówkę oburącz, a następnie zdejmij ją.




## Mocowanie i zdejmowanie ostrza

---

### Zdejmowanie ostrza




- Tak jak na ilustracji, naciśnij kciukiem ruchome ostrze, a następnie wyjmij je.




- Przytrzymaj drugą ręką, aby uniknąć wypadnięcia ostrza.


### Mocowanie ostrza



- Przed zamontowaniem ostrza wyreguluj pierścień regulacyjny do 2,0 mm.



- Skieruj ostrze (B) do otworu maszynki do strzyżenia sierści (A) i włóż głowicę z ostrzem.




- Popchnij ostrze w dół, aż usłyszysz kliknięcie.

# Czyszczenie i konserwacja


## Czyszczenie ostrza



1. Wyczyścić ostrze za pomocą pędzelka.




2. Głowicę z ostrzem można wyjąć w celu wyczyszczenia.



Ruchome ostrze można obrócić do tyłu, a następnie wyczyścić przestrzeń pomiędzy nim, a ostrzem nieruchomym.

## Konserwacja ostrza



Przed lub użytkowaniu maszynki, należy nanieść niewielką ilość olejku na ostrze.


## Środki ostrożności

---



1. Nie należy demontować produktu.

2. Produktu nie należy myć. Należy go chronić przed wilgocią.



3. Produkt może być czyszczony wyłącznie lekko wilgotną ściereczką z niewielką ilością mydła.

4. Produktu nie należy ładować w środowisku o temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C.

※ Produkt może wytwarzać niewielką ilość ciepła podczas użytkowania lub ładowania, co jest zjawiskiem normalnym.

※ Gdy czas żywotności akumulatora dobiegnie końca, należy go zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

## Pytania i odpowiedzi

---

Pytanie: Czy są jakieś zalecenia odnośnie użytkowania maszynki?

Odpowiedź:

1. Przed rozpoczęciem strzyżenia sierści należy umyć i osuszyć sierść zwierzęcia.
2. Gdy sierść jest długa zaleca się jej przycięcie przed rozpoczęciem strzyżenia.
3. Zaleca się, aby przed i po użyciu elektrycznej maszynki do strzyżenia skropić głowicę tnącą niewielką ilością oleju w celu smarowania i konserwacji.

Pytanie: Jakie zastosowanie mają końcówki grzebieniowe?

Odpowiedź: Rozmiar ostrza i końcówki grzebieniowej oznacza długość sierści, która może pozostać na zwierzęciu po strzyżeniu. Na przykład, jeśli użyjesz ostrza o długości 1,0 (mm) i końcówki grzebieniowej o długości 12 mm, pozostawisz na zwierzęciu sierść o długości  $1,0 \text{ mm} + 12 \text{ mm} = 13 \text{ mm}$ .

Jeśli użyjesz ostrza 1,0 (mm) i nie użyjesz końcówki grzebieniowej, sierść zostanie skrócona tylko do 1,0 mm.

Pytanie: Co należy zrobić jeżeli nie można naładować produktu?

Odpowiedź: Brak możliwości naładowania maszynki może być spowodowana końcem żywotności akumulatora. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy ładować go co najmniej raz na trzy miesiące.

✉ [support@oneisall.com](mailto:support@oneisall.com)

🌐 Web: [www.oneisall.com](http://www.oneisall.com)



@Oneisall Official

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**CE** Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Producent:  
NANBANQIU TECHNOLOGY CO.,  
LIMITED  
Kin Tat Street Hang Wai Ind.Centre  
H3 Hongkong  
Chiny  
[support@oneisall.com](mailto:support@oneisall.com)

Podmiot odpowiedzialny w UE:  
Enbaoixin Germany Maternal and Infant  
Supplies GmbH  
Laubenhof 23  
45326 Essen  
Niemcy  
[jasvigor2020@hmail.com](mailto:jasvigor2020@hmail.com)

## Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

## Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

## Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

| Cecha                                      | Wartość                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kategoria baterii                          | Bateria przenośna                           |
| Typ baterii                                | Przenośne baterie litowo-polimerowe (Li-Po) |
| Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb) | without                                     |
| Waga netto (kg)                            | 44g                                         |
| Pojemność (mAh)                            | 2000                                        |
| Moc (kWh)                                  | 7.4WH                                       |