CYCLAMi



CY300

Bicycle Headlight

Instruction Manual

Packing List

① CY300 headlights

② Bracket

③ TYPE-C USB cable



Specification

Brightness	300 lumens
Light Mode	High / Low / DRL / Running
Battery	TYPE-C 3.7V 1A 100min Full 600mA Lithium Battery
Battery Life	Approx. 2.5-30H (Lab Data)
Material	ABS+Acrylic
Waterproof	IPX6
Size	57 x 35 x 25 mm
Weight	≈35g

Mode Control

Power on: Click the ⏻ button to turn on the power, when the indicator light is green, the headlights is active.

Power off: Long press ⏻ button to turn off the power, when the indicator light is gray, the headlights is hibernating.

Independent control: single click control for main light mode, double click control for sub light mode.

1.【Click to contro】Main light mode:

5 Modes: High, Low, DRL, DRL, Light Off.
Click ⏻ to cycle through the 4 light modes.

Click Cycle	High →	Low →	DRL →	OFF

* 'OFF' power saving mode will only turn off the main light, it will not cut off the power.

2.【Double click control】Auxiliary light mode:

2 light modes: ON, Snake.
Double-click ⏻ to cycle through the 2 light modes.

Double-clic Cycle	ON →	Snake →	OFF

* 'OFF' mode will turn off the power to the entire headlight.

Battery Life

Auxiliary light	Main light			
Modes	**High**	**Low**	**DRL**	**OFF**
ON	**2.5h**	**4h**	**7h**	**20h**
Snake	**2.5h**	**4h**	**8h**	**24h**
OFF	**3h**	**4.5h**	**9h**	**/**

Battery alert

Switch ⏻ The battery level is about 75~100% when the button is green, 50~75% when it is orange, 25~50% when it is red, and 1~25% when it is flashing red.

Button	Green	Orange	Red	Red blinking
Power	**100~75%**	**75~50%**	**50~25%**	**25%~1%**

Charging with Type-C ⟺. When charging, ⏻ blinks red, and when full, ⏻ lights green.

Function Description







Cautions

Please do not shine the light directly to the eyes, so as not to cause damage to the eyes, long time lighting lamp will heat up, this is a normal phenomenon.

When the product is used for the first time in the package, please let the taillight charge and discharge once to ensure normal use.

Product damage caused by human damage, misuse will not be covered by the warranty.

CYCLAMI products have 1 year after-sales warranty, more than 1 year maintenance charge for parts and transportation costs, in case of product problems you can contact us by email: cyclami@outlook.com

Manual de instrucciones

Lista de embalaje

① Faros CY300

② Soporte

③ TYPE-C USB cable



Especificación

Luminosidad	300 lumens
Modo Luz	Alto / Bajo / DRL / En marcha
Batería	Batería de litio TYPE-C 3,7V 1A 100min Full 600mA
Duración de la batería	Aprox. 2,5-30H (datos de laboratorio)
Material	ABS+Acrylic
Impermeable	IPX6
Talla	57 x 35 x 25 mm
Peso	≈35g

Control de modo

Encendido: Haga clic en el botón ⏻ para encender la alimentación, cuando el Cuando el indicador luminoso esté verde, los faros estarán encendidos.

Apagado: Mantenga ⏻ pulsado el botón para apagar la alimentación, cuando la luz indicadora es gris, los faros está hibernando.

Control independiente: control con un solo clic para el modo de luz principal, doble clic para el modo de luz secundaria.

1.【Click to contro】Modo de luz principal:

5 Modos: Alto, Bajo, DRL, DRL, Luz apagada.
Haga clic ⏻ para pasar por los 4 modos de luz.

Ciclo Click	Alta →	Bajo →	DRL →	OFF

* El modo de ahorro de energía «OFF» sólo apagará la luz principal, no cortará la alimentación. no cortará la alimentación.

2.【Double click control】Modo de luz auxiliar:

2 modos de luz: ON, Serpiente.
Haz doble clic ⏻ para alternar entre los 2 modos de luz.

Doble clic Ciclo	ON →	Serpiente →	OFF

* El modo 'OFF' apagará la alimentación de todo el faro.

Duración de la batería

Auxiliar luz	Luz principal			
Modes	**Alta**	**Bajo**	**DRL**	**OFF**
ON	**2.5h**	**4h**	**7h**	**20h**
Serpiente	**2.5h**	**4h**	**8h**	**24h**
OFF	**3h**	**4.5h**	**9h**	**/**

Alerta de batería

Interruptor ⏻ El nivel de carga de la batería es de aproximadamente 75~100% cuando el botón está verde, 50~75% cuando está naranja, 25~50% cuando está rojo y 1~25% cuando parpadea en rojo.

Botón	Verde	Naranja	Rojo	Rojo intermitente
Potencia	**100~75%**	**75~50%**	**50~25%**	**25%~1%**

Carga con Type-C ⟺ Cuando ⏻ se está cargando, parpadea en rojo, y cuando está llena, ⏻ se ilumina en verde.

Descripción de la función



Precauciones

Por favor, no brille la luz directamente a los ojos, a fin de no causar para no causar daño a los ojos, la lámpara de iluminación de largo tiempo se calentará, esto es un fenómeno normal. fenómeno normal.

Cuando el producto se utiliza por primera vez en el paquete, por favor deje que la luz trasera se cargue y descargue una vez para garantizar un uso normal.

Los daños al producto causados por daños humanos, mal uso no serán cubiertos por la garantía.

Los productos CYCLAMI tienen 1 año de garantía postventa, más de 1 año de mantenimiento por piezas y gastos de transporte, en caso de problemas con el producto puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico: cyclami@outlook.com

取扱説明書

パッキングリスト

① CY300ヘッドランプ

② サポート

③ TYPE-C USBケーブル



仕様

明るさ	300 lumens
ライトモード	ハイ／ロー／DRL／オン
バッテリー	リチウム電池 TYPE-C 3,7V 1A 100分 フル 600mA
バッテリー持続時間	約2.5～30H（ラボデータ）
材質	ABS+Acrylic
防水	IPX6
サイズ	57 x 35 x 25 mm
重量	≈35g

モード制御

オン：ボタン ⏻ をクリックして電源をオンにし、インジケータライトが緑色に点灯している場合は、ヘッドライトが点灯しています。

オフ： ⏻ ボタンを押し続けると電源が切れます。インジケーターライトがグレーの場合、ヘッドライトは休止状態です。

独立制御：シングルクリックでメインライトモード、ダブルクリックでサブライトモード。

1.【クリックでコントロール】メインライトモード：

5つのモード：ハイ、ロー、DRL、DRL、ライトオフ。
⏻をクリックすると、4つのライトモードが切り替わります。

クリックサイクル	高輝度 →	低輝度 →	DRL →	OFF

* 省エネモード「OFF」はメインライトの消灯のみで、電源供給は遮断しません。

2.【ダブルクリック操作】補助光モード：

2つのライトモード：ON、Snake。
⏻ ダブルクリックで2つのライトモードが切り替わります。

ダブルクリックサイクル	ON →	スネーク →	OFF

* OFF'モードはヘッドランプ全体への電源供給をオフにします。

バッテリー持続時間

補助ライト	メインライト			
モード	高輝度	低輝度	DRL	OFF
ON	2.5h	4h	7h	20h
スネーク	2.5h	4h	8h	24h
OFF	3h	4.5h	9h	/

バッテリー警告

スイッチ⏻充電レベルは、ボタンが緑のときは約75〜100%、オレンジのときは50〜75%、赤のときは25〜50%、赤点滅のときは1〜25%です。

ボタン	グリーン	オレンジ	レッド	赤点滅
パワー	100~75%	75~50%	50~25%	25%~1%

Type-Cで ⬭ 充電 充電中は⏻赤く点滅し、満タンになると⏻緑色に光る。

機能の説明







注意事項

目に損傷を与えないように、直接目に光を当てないでください、長い時間の照明ランプが加熱し、これは正常な現象である。

パッケージのまま初めて使用する場合は、テールライトを一度充放電させ、正常に使用できるようにしてください。

人為的な損傷や誤った使用による製品の損傷は、保証の対象外となります。

CYCLAMI製品には1年間のアフターサービス保証があり、さらに1年間の部品代と輸送費のメンテナンスが付きます。製品に問題がある場合は、電子メール（cyclami@outlook.com）でご連絡ください。