





Elektryczna obroża antyszczekowa

PD 521

Wskazówki


1. Jeśli nie uda mu się to za pierwszym razem, nie poddawaj się i nie zwiększaj stymulacji. Spróbuj popracować nad tym kilka razy.
2. W okresie szkolenia nigdy nie wydawaj komendy, jeśli nie jesteś w stanie jej wyegzekwować. Pies musi nawiązać mentalne połączenie między statycznym wstrząsem a swoim zachowaniem (może to potrwać tydzień lub dłużej w przypadku niektórych psów).
- W sumie obie metody powstrzymywania niepożądanych zachowań i wzmacniania zachowań edukacyjnych można zastosować w prawie każdym scenariuszu szkoleniowym.

PRZED UŻYCIEM



1. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani nie przechowywać w temperaturze powyżej 113°F lub 45°C.
2. Obrożę do tresury psów należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Po otrzymaniu produktu należy ładować nadajnik i odbiornik przez co najmniej 2 godziny. Podczas ładowania obroża nie może odbierać żadnych sygnałów.

PODCZAS UŻYTKOWANIA



1. Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 18 godzin dziennie.
2. Jeśli to możliwe, należy zmieniać położenie obroży na szyi psa co 1-2 godziny.
3. Sprawdź dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi.
4. Gumowa nasadka ładująca musi być ściśle zakryta, gdy pies pływa, w przeciwnym razie odbiornik zostanie uszkodzony, gdy dostanie się do wody z interfejsu. Zaleca się zdjęcie odbiornika.
5. Odbiornik wyłączy się automatycznie po 10 sekundach sygnału dźwiękowego, gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski.

OŚWIADCZENIE

Dziękujemy za zakup produktu naszej marki. Elektryczna obroża antyszczekowa została przetestowana pod kątem spełnienia rygorystycznych standardów jakości.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Obrożę treningowe służą do tresury psów, a nie do karania. Prawdopodobnie i ostrożnie używana obroża może być bezpiecznym i skutecznym narzędziem do tresury.

Buduje komunikację i wzmacnia więź z najlepszym przyjacielem.

Aby uniknąć obrażeń, należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji.

Nie używaj obroży, jeśli Twój pies cierpi na choroby serca, nadciśnienie, zakrzepicę mózgu, alergie skórne itp.

WZMACNIANIE ZACHOWAŃ ZWIĄZANYCH Z NAUKĄ

Jeśli Twój pies zna komendę, ale reaguje niezgodnie z Twoimi wymaganiami, obroża treningowa może poprawić jego umiejętności.

Na przykład, nauczylesz swojego psa przychodzić na zawołanie, ale z czasem reaguje on wolniej. Możesz komunikować się z nim za pomocą zdalnego nadajnika, aby natychmiast reagował na Twoje wezwanie.

1. Ustaw obrożę na początkowy poziom stymulacji i przetestuj ją.
2. Załóż obrożę na szyję psa razem ze zwykłą obrożą.
3. Pozwól mu wędrować po obszarze treningowym. Następnie wydaj komendę i jednocześnie naciśnij przycisk stymulacji.
4. Gdy tylko pies zbliży się do ciebie, przerwij stymulację i pochwal go.
5. Jeśli pies zatrzyma się przed dotarciem do ciebie lub odwróci się, powtórz komendę i kontynuuj stymulację. Ponownie zatrzymaj się w momencie, gdy pies do ciebie podbiegnie i nagródź go, chwalcąc go lub podając mu smakołyk. Powtórz tę czynność 3 lub 4 razy.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

PD 521-1 (dla jednego psa)

- | | |
|---|--------------------------|
| 1x Zdalny nadajnik | 1x Odbiornik |
| 1x Pasek do obroży | 2 x długie punkty styku |
| 1x Kabel USB do ładowania | 2 x krótkie punkty styku |
| 2 x długie silikonowe nakładki przewodzące | 1x lampka testowa |
| 2 x krótkie silikonowe nakładki przewodzące | 1x Instrukcja obsługi |

PD 521-2 (dla dwóch psów)

- | | |
|---|--------------------------|
| 1x zdalny nadajnik | 2 x Odbiornik |
| 2 x Paski do obroży | 4 x długie punkty styku |
| 1x kabel USB do ładowania | 4 x krótkie punkty styku |
| 4 x długie silikonowe nakładki przewodzące | 1x lampka testowa |
| 4 x krótkie silikonowe nakładki przewodzące | 1x Instrukcja obsługi |

PD 521-3 dla trzech psów

- | | |
|---|--------------------------|
| 1x Zdalny nadajnik | 3 x Odbiornik |
| 3 x Paski do obroży | 6 x długie punkty styku |
| 1x kabel USB do ładowania | 6 x krótkie punkty styku |
| 6 x długie silikonowe nakładki przewodzące | 1x lampka testowa |
| 6 x krótkie silikonowe nakładki przewodzące | 1x Instrukcja obsługi |


KONSERWACJA

1. Należy regularnie sprawdzać szczelność nadajnika zdalnego sterowania i eliminować wszelkie uszkodzenia zewnętrzne.
2. Co tydzień należy czyścić nakrętki alkoholem.
3. Należy sprawdzać szyję psa i przeprowadzać cotygodniowe czyszczenie.
4. Akumulator jest ładowalny. Aby utrzymać żywotność akumulatora, należy ładować go co 2 miesiące, jeśli nie jest często używany.

SPECYFIKACJA

Model	PD 521
Zastosowanie	Szkolenie psów
Tryby pracy	Ton, wibracja, wstrząs statyczny
Poziomy wstrząsów/wibracji statycznych	1-16 poziomów
Waga netto	Zdalny nadajnik: 56g Odbiornik: 50g
Kanały	3 kanały
Zasięg zdalny	1000m /1100yds/3300ft
Pojemność akumulatora	Zdalny nadajnik: 300mAh Odbiornik: 650mAh
Czas pracy	Nadajnik zdalny: 180 dni Odbiornik: 25-40 dni
Klasa wodoodporności	Zdalny nadajnik: IPX3 Odbiornik: IPX7

OBŚŁUGA PRZYCISKÓW



- 1 Przycisk kanału sygnału: Naciśnij ten przycisk, aby wybrać kanał 1, 2 lub 3 jako kanał sygnału szkolenia psa przed podłączeniem sygnałów między zdalnym nadajnikiem a odbiornikiem.
- Uwaga:
PD 521-1: Tylko dla 1 psa, 1 odbiornik, można wybrać dowolny kanał jako sygnał szkolenia psa, w przeciwnym razie trzeba ponownie podłączyć sygnały podczas szkolenia psa;

Ładowanie nadajnika zdalnego sterowania

1. Podłącz kabel ładowarki do portu ładowania.
2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdzka.
3. Ikona akumulatora będzie migać podczas ładowania, a po zakończeniu ładowania będzie świecić światłem stałym.

Ładowanie odbiornika




1. Otwórz gumową pokrywę, podłącz odbiornik do ładowarki do standardowego gniazdzka.
 2. Czerwony wskaźnik będzie powoli migać podczas ładowania odbiornika. Po pełnym naładowaniu wskaźnik będzie się świecić na czerwono.
- Włączanie i wyłączanie odbiornika
1. Włączanie: Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, odbiornik wyda krótki dźwięk. „krótki sygnał dźwiękowy, co oznacza, że odbiornik jest włączony.
 2. Wyłącz: Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, odbiornik wyda długi „bip”, a wskaźnik świetlny przestanie migać.

Sprawdzanie zasilania odbiornika

Gdy odbiornik jest włączony, naciśnij przycisk zasilania dwa razy szybko, aby sprawdzić zasilanie:
Odbiornik wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych, co oznacza 100% (80-100%)
Odbiornik wyemituje 4 sygnały dźwiękowe, co oznacza 80% (60-80%)
Odbiornik wyemituje 3 sygnały dźwiękowe, co oznacza 60% (40-60%)
Odbiornik emituje sygnał dźwiękowy 2 razy, co odpowiada 40% (20-40%)
Sygnał dźwiękowy odbiornika 1 raz, reprezentujący 20% (1-20%)

PD 521-2: W przypadku 2 psów i 2 odbiorników można wybrać ten sam kanał sygnału dla 2 odbiorników lub 2 kanały sygnału, pamiętając o kanale sygnału każdego odbiornika;
PD 521-3: Dla 3 psów, 3 odbiorników, można wybrać ten sam kanał sygnału dla 3 odbiorników lub można wybrać 3 kanały sygnału, należy zapamiętać kanał sygnału każdego odbiornika;


- 2 Przycisk zasilania/blokady pilota: Naciśnij, aby włączyć nadajnik.
- 3 Przycisk wstrząsów statycznych: Naciśnij przycisk wstrząsu statycznego, a odbiornik wyemituje sygnał wstrząsu statycznego.
- 4 Przycisk wibracji: Naciśnij przycisk wibracji, a odbiornik wyemituje sygnał wibracyjny.
- 5 Przycisk tonowy: Naciśnij przycisk tonowy, a odbiornik wyemituje sygnał dźwiękowy. Funkcja tonu nie jest regulowana.
- 6 Przycisk +/-: Zmniejsza i zwiększa poziom wibracji i wstrząsów statycznych.
- 7 Port ładowania nadajnika zdalnego sterowania.
- 8 Przycisk zasilania odbiornika
- 9 Wskaźnik świetlny odbiornika
- 10 Punkty styku: Wybierz odpowiednią długość, aby pasowała do różnych grubości sierści psa




Jak wybrać ładowarkę USB
Wybierz ładowarkę USB o poniższych parametrach (urządzenie można ładować za pomocą ładowarki smartfona lub interfejsu USB laptopa/komputera, przedtem sprawdź, czy ładowarka spełnia poniższe parametry):

Wejście: 100-240v ~ 50-60HZ
Wyjście: 5V 1000mA (lub 300mA/500mA)


PRAWIDŁOWE NOSZENIE OBROŻY



- Prawidłowa pozycja noszenia pomaga w zdrowym i skutecznym szkoleniu psów.
1. Odbiornik powinien być umieszczony w dolnej części szyi psa, a nakrętki muszą bezpośrednio dotykać skóry psa.
 2. Jeśli pies ma gęste włosy na szyi, należy użyć dłuższych nakrętek.
 3. Przestrzeń między obrozą odbiornika a szyją psa powinna być utrzymywana na odległość palca, która nie może być zbyt luźna, w przeciwnym razie skuteczność szoku będzie miała duży wpływ.
 4. Dodatkowa część paska może być przycięta lub obsługiwana w inny sposób.



Krok 1: Odwróć osłonę do góry nogami a następnie popchnij koniec aby przeszedł przez klamrę



Krok 2: Głęboko naciśnij osłonę, aby ją zablokować, a następnie przejdź przez kolejną klamrę.

JAK ZMIENIĆ KANAŁ

Nadajnik zdalnego sterowania ma trzy tryby kanałów. Są to TRYB-1, TRYB-2 i TRYB-3.

W trybie 1 nie można zmienić kanału. Jeśli chcesz przełączyć się na inne kanały, musisz najpierw zmienić tryb kanału. Domyślną konfiguracją PD 521-1 jest TRYB-1.

W trybie 2 można zmienić kanał pomiędzy  i  naciskając przycisk . Jeśli chcesz przełączyć na  należy najpierw przejść do trybu 3. Domyślną konfiguracją PD 521-2 jest TRYB-2.

W trybie 3 można zmienić kanał spośród trzech różnych kanałów, naciskając przycisk . Należy jednak uważać, aby przypadkowo nie zmienić kanału. Domyślną konfiguracją PD 521-3 jest TRYB-3.

Poniżej znajduje się szczegółowa tabela dotycząca zmiany kanału i trybu kanału:

Tryb kanału	Krótkie naciśnięcie	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy 
TRYB-1	Brak odpowiedzi	  ← 
TRYB-2	 ↔ 	
TRYB-3	 ↔   ↔ 	

Naciśnij przycisk , aby zmienić kanał.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby zmienić tryb kanału.

Gdy pilot znajduje się w trybie MODE-1, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się , a następnie zwolnij przycisk  żeby przełączyć się na TRYB-2.

Gdy pilot znajduje się w trybie 2, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aż na ekranie LCD pojawi się  a następnie zwolnij przycisk , co spowoduje przełączenie do TRYBU-3.

Gdy pilot znajduje się w trybie TRYB-3, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aż na ekranie LCD wyświetli się  a następnie zwolnij przycisk, co spowoduje przełączenie do TRYBU-1.

1. Test funkcji wstrząsów statycznych

Funkcji wstrząsów statycznych nie można zobaczyć gołym okiem, dlatego należy użyć naszej lampy testowej. Naciśnij przycisk funkcji wstrząsu statycznego, lampa testowa zacznie świecić.

2. Test funkcji vibracji

Naciśnij przycisk funkcji vibracji, odbiornik zacznie się trząść.

3. Test funkcji tonowej

Naciśnij przycisk tonowy, odbiornik wyda sygnał dźwiękowy.

1. Przed użyciem nadajnika i odbiornika z psem należy je sparować. Przy pierwszym użyciu należy postępować zgodnie z instrukcją.

2. Należy pamiętać o wybranym kanale dla psa i nie zmieniać go na inny, w przeciwnym razie odbiornik nie będzie odbierał sygnałów.

3. Gdy nadajnik jest wyłączony, wszystkie funkcje są zablokowane.

ROZMIAR REFERENCYJNY DLA RÓŻNYCH PSÓW

Waga referencyjna dla psów

Duży pies (wysokość ciała powyżej 24 cali, waga powyżej 88 funtów)

Średni pies (wysokość 16-24 cali, waga 24,2-66 funtów)


Mały pies (wysokość 10-16 cali, waga 8,8-22 funtów)

Mini pies (wysokość poniżej 10 cali, waga poniżej 8,8 funta)


Rozmiar (pies)	Szyja (cale)	Klatka piersiowa (cale)	Długość grzbietu (cale)	Rasa
Mini	7.8-8.6	9.8-11.8	17.5	Chihuahua, Yorkshire Terrier
Mały	7.8-9.5	11.4-14.2	9	Chihuahua, Yorkshire Terrier, Poodle, Pomeranian
Średni	9.0-11.0	13.7-16.5	11	Maltese Dog, Shih Tzu
Duży	9.6-12.2	16.2-18.5	12.2	Miniature Schnauzer, Pekingese
Duży	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8	Schnauzer, English Cocker Spaniel
Duży	13.0-14.5	20.5-23.2	15.7	Beagle
Ogromny	17.0-18.9	30.0-33.0	23.6	Husky

PAROWANIE I TESTOWANIE


Jak sparować zdalny nadajnik i odbiornik




Krok 1: Włącz nadajnik zdalnego sterowania.




Krok 2: Naciśnij przycisk , aby wybrać kanał sygnału, którego chcesz użyć.




Krok 3: Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, odbiornik wyda krótki sygnał dźwiękowy, co oznacza, że odbiornik jest włączony.



Krok 4: Przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez 2 sekundy, gdy wskaźnik będzie migał.






Krok 5: Naciśnij jeden z przycisków funkcyjnych, takich jak sygnał dźwiękowy, vibracja lub wstrząs statyczny na pilocie zdalnego sterowania, aby go sparować.



Krok 6: Jeśli nie naciśniesz przycisku funkcyjnego w ciągu 10 sekund, sparuj je ponownie. Jeśli posiadasz kilka odbiorników, możesz wybrać ten sam kanał sygnału lub inny kanał do sparowania.

Testowanie obroży do tresury psów



FAQ

O: W jakim wieku mój pies może używać obroży do tresury psów?

O: NIE stosować u szceniąt młodszych niż 6 miesięcy.

O: Czy mogę używać obroży do tresury psów z więcej niż jednym psem?

O: Tak, możesz po prostu dodać jedną lub dwie obroże odbiornika do systemu, aby kontrolować dwa lub trzy psy, ponieważ trzy kanały dla psów są dostępne z jednym zdalnym nadajnikiem.

O: Jaka jest funkcja podkładek antywstrząsowych?

O: Podkładki antywstrząsowe mogą zapobiegać otarciom skóry, unikać zranienia skóry psa, gdy nie trzeba używać statycznego funkcja szoku, a także może być izolowana od elektryczności.

O: Co powinienem zrobić, jeśli szcya mojego psa stanie się czerwona i podrażniona?

O: Przerwij używanie obroży treningowej dla psa na kilka dni. Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Kontynuuj ściśle monitorować stan skóry psa, nawet jeśli skóra stanie się normalna.

O: Czy do obroży można przypiąć smycz?

O: NIE. Spowoduje to zbyt mocne dociśnięcie nakrętek (punktów kontaktowych) do szyi psa. Użyj oddzielnej obroży umieszczonej nad obrożą odbiornika.

O: Skąd mam wiedzieć, kiedy naładować baterie obroży do tresury psów?

O: W przypadku zdalnego nadajnika: Ikona poziomu naładowania baterii zostanie wyświetlona po lewej stronie ekranu LCD. W przypadku odbiornika: naciśnij szybko dwa razy przycisk zasilania, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.

O: Jak długo mogę pozostawić obrozę z odbiornikiem na moim psie?

O: Sesje treningowe powinny być pozytywne i krótkie. 10-15 minut za każdym razem.

O: Jak długo powinna trwać sesja treningowa dla mojego psa?

O: Sesje treningowe powinny być pozytywne i krótkie. 10-15 minut za każdym razem.

O: Jakie są odpowiednie poziomy vibracji i wstrząsów statycznych dla mojego psa?

O: Spróbuj znaleźć najlepsze poziomy vibracji i wstrząsów statycznych dla swojego psa, zaczynając od najniższego poziomu. Zbyt wysokie poziomy stymulacji wywołują silną reakcję psa.

P: Jaki jest efektywny zasięg obroży ?
Bez przeszkód efektywna odległość między zdalnym nadajnikiem a odbiornikiem obroży może wynosić nawet 1000 metrów. Jednak w rzeczywistości lista czynników, w tym stacja sygnałowa, pole magnetyczne, przeszkoda, pojemność akumulatora, inne urządzenia bezprzewodowe w pobliżu, ukształtowanie terenu, pokrywa roślinna itp. wpływają na transmisję sygnałów ze zdalnego nadajnika i rzeczywistą efektywną odległość zdalnego nadajnika.

P: Jakież inne lepsze metody szkolenia?
O: Możesz przygotować karmę dla psów, aby osiągnąć lepsze wyniki treningu. Za każdym razem, gdy powstrzymasz niewłaściwe zachowanie psa, możesz powiedzieć mu, co powinien robić, a czego nie.
Po kilku powtórzeniach pies zrozumie, co lubisz, a czego nie.

P: Chcę samodzielnie przetestować funkcję wstrząsu statycznego obroży odbiornika, ale nie działa, czy coś jest nie tak?
O: Jeśli testujesz obrożę z odbiornikiem za pomocą ręki lub nogi, dotknij 2 nakrętek (elektrod) w tym samym czasie, dotknięcie tylko jednej nakrętki (elektrody) nie zadziała.

P: Kiedy mój pies jest już wyszkolony i wykonuje moje polecenia: czy konieczne jest, aby mój pies nadal nosił obrożę z odbiornikiem?
O: Tak, od czasu do czasu może być konieczne wzmocnienie pamięci psa za pomocą obroży z odbiornikiem.

P: Obroża treningowa dla psa nie działa lub mój pies nie reaguje po prawidłowej instalacji obroży treningowej dla psa, jak należy rozwiązać ten problem?
O: 1. Upewnij się, że zarówno nadajnik zdalny, jak i obroża z odbiornikiem mają wystarczającą ilość baterii do działania.
2. Sprawdź, czy obroża odbiornika jest włączona.
3. Sprawdź przycisk kanału sygnału na nadajniku zdalnym, aby upewnić się, że kanały sygnału są prawidłowo skonfigurowane.
4. Spróbuj ponownie sparować nadajnik i odbiornik.
5. Zdejmij obrożę odbiornika i sprawdź, czy wszystkie trzy funkcje działają prawidłowo.
6. Upewnij się, że obroża odbiornika jest prawidłowo założona, a obroża odbiornika nie jest poluzowana.
7. Przytnij sierść psa w miejscach, w których nakrętki (punkty kontaktowe) mogą dotykać szyi.

P: Jaka jest efektywna odległość obroży?
O: Bez przeszkód efektywna odległość może wynosić nawet 1000 metrów między nadajnikiem a odbiornikiem. Jednak w rzeczywistości w rzeczywistości lista czynników, w tym stacja sygnału telekomunikacyjnego, pole magnetyczne, przeszkody, pojemność baterii, inne urządzenia bezprzewodowe w pobliżu, ukształtowanie terenu, roślinność itp. będą miały wpływ na transmisję sygnałów i rzeczywistą efektywną odległość zdalnego nadajnika.



Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Zawsze dobrać produkt odpowiedni do wielkości i wagi zwierzęcia (np. smycz, obrożę lub plecak transportowy).
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak zapiecia, karabińczyki i klamry, działają prawidłowo.
- W trakcie spacerów w miejscach publicznych upewnij się, że smycz jest odpowiednio zabezpieczona, aby zapobiec przypadkowemu uwolnieniu zwierzęcia.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, wolnym od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść akcesoria spacerowe i transportowe za pomocą miękkiej szmatki oraz łagodnych detergentów. Nie stosuj środków chemicznych ani ostrych narzędzi.
- W przypadku akcesoriów LED wymieniaj baterie zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić nieprzerwane działanie oświetlenia.

Bezpieczeństwo baterii:

- Używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Nie porzucaj baterii w produkcie przez dłuższy czas, jeśli nie jest używany, aby uniknąć wycieku.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Regularnie sprawdzaj, czy obroża, smycz lub plecak są wygodne i prawidłowo dopasowane do zwierzęcia. Nieprawidłowe dopasowanie może powodować otarcia lub inne urazy.
- Obserwuj reakcje zwierzęcia na nowe produkty – jeśli zauważysz oznaki dyskomfortu, zaprzestań użytkowania.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy mechanizmów lub elementów elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988 i spełniają odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa materiałów i mechanizmów ruchomych.

Producent: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.
Adres: POKÓJ 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG

Przedstawiciel w UE
Nazwa: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GMBH
Adres: Laubenhof 23 , 45326 Essen
E-mail: jasvigor2020@hmail.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.
Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan smyczy, obroży, plecaków i innych akcesoriów.
- W przypadku widocznych uszkodzeń, takich jak przetarcia, pęknięcia czy odkształcenia, zaprzestań użytkowania produktu, aby uniknąć ryzyka utraty kontroli nad zwierzęciem.
- Nie przeciągaj produktów przeznaczonych do transportu, takich jak plecaki i torby – stosuj się do maksymalnych zalecanych wag i rozmiarów zwierzęcia.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Smycze, obroże oraz uprząże powinny być odpowiednio dopasowane do wielkości i wagi zwierzęcia. Nieprawidłowe dopasowanie może powodować dyskomfort lub obrażenia.
- Produkty transportowe (np. plecaki) należy używać wyłącznie w celu przewozu zwierząt o odpowiedniej wadze i rozmiarze.
- W trakcie spacerów w warunkach słabej widoczności zaleca się korzystanie z akcesoriów z elementami odblaskowymi lub oświetleniem LED, aby zwiększyć widoczność zwierzęcia i jego opiekuna.

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkty przeznaczone dla zwierząt, takie jak smycze czy obroże, nie są zabawkami. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z tych produktów bez nadzoru osoby dorosłej.
- W trakcie spacerów dzieci powinny być instruowane, jak bezpiecznie prowadzić zwierzę na smyczy, aby uniknąć niespodziewanych sytuacji, takich jak wyrwanie się zwierzęcia.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan baterii, a w przypadku wyczerpania wymień na nowe, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj kontaktu produktów elektronicznych z wodą, jeśli nie są oznaczone jako wodoodporne.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usunięcie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65C
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent
Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building
330038 Nanchang
Chiny
rojecservice@126.com

Podmiot odpowiedzialny
Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23 //
45326 Essen
Niemcy
jasvigor2020@hmail.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowe (inne niż pastylkowe)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.01
Pojemność (mAh)	650
Moc (kWh)	0.0011