




EMEET OfficeCore M0 Plus




Instrukcja obsługi

2. Podłączenie

a) Produkt włączy się automatycznie po podłączeniu do komputera za pomocą kabla USB.

b) Po włączeniu produkt połączy się z urządzeniami mobilnymi, takimi jak komputer lub telefon komórkowy, poprzez parowanie Bluetooth.

• Uwaga: Po włączeniu produkt ponownie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem przez Bluetooth (jeśli jest włączony na urządzeniu). Produkt nie może zostać znaleziony, jeśli jego Bluetooth jest wyłączony.



3. Wyświetlanie stanu baterii

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, naciśnij przycisk zasilania, gdy produkt jest włączony.

Bateria	Kolor	Wyświetlanie
0%-5%	Czerwony	● ○ ○ ○ ○
5%-25%	Zielony	● ○ ○ ○ ○
25%-50%	Zielony	● ● ○ ○ ○
50%-75%	Zielony	● ● ● ○ ○
75%-100%	Zielony	● ● ● ● ○
100%	Zielony	● ● ● ● ●

3

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.


Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl



4. Wyświetlanie głośności

10%	☀ ○ ○ ○ ○
20%	● ○ ○ ○ ○
30%	● ☀ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
50%	● ● ☀ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
70%	● ● ● ● ☀ ○
80%	● ● ● ● ● ○
90%	● ● ● ● ● ☀
100%	● ● ● ● ● ●

5. Kabel typu Daisy Chain

Daisy Chain można utworzyć, łącząc porty dwóch produktów za pomocą kabla Daisy Chain.

• Uwaga: Do podłączenia urządzeń należy używać dedykowanego kabla łączuchowego EMEET. Kable łączuchowe należy zakupić osobno.

4

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.


Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Przegląd produktu



Przyciski sterujące

⏻	Naciśnij i przytrzymaj	Włączanie/wyłączanie zasilania
	W stanie włączenia naciśnij	Wyświetlanie poziomu baterii
⏮ / ⏭	Naciśnij	Głośność +/-
📶	Naciśnij	Odebranie/zakończenie połączenia telefonicznego
	Połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj	Zakończenie połączenia telefonicznego
🎙	Naciśnij	Wyciszenie/włączenie mikrofonu
	Naciśnij i przytrzymaj	Wyszukiwanie Bluetooth
	Naciśnij	Bluetooth wyłączony
		Ponowne połączenie Bluetooth

1

Parametry produktu


•Uwaga: W przypadku jakichkolwiek zmian w specyfikacji, informacje na naszej oficjalnej stronie internetowej mają charakter rozstrzygający.

Wejście ładowania	5V ≈ 1A
Moc wyjściowa	3W
Wersja Bluetooth	5.0
Zasięg Bluetooth	10m
Wymiary produktu	116*116*40mm

Pobieranie aplikacji

Odwiedź stronę www.emeet.com, aby pobrać aplikację eMeet Link na komputer PC i uzyskać aktualizacje oprogramowania.

• Uwaga: Urządzenie może działać normalnie, nawet jeśli aplikacja eMeetLink nie została pobrana.



5

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.047
Pojemność (mAh)	2600

Status LED

1. Wskaźniki statusu

Status	LED	
Podłączenie USB	Stały zielony	●
Wyszukiwanie Bluetooth	Miga na niebiesko	☀
Połączenie Bluetooth	Stały niebieski	●
Bluetooth wyłączony	Stały biały	●

2. Wskaźnik głośności

Status	LED	
Wyświetlanie głośności	Świeci się na niebiesko przez 2 s.	● ● ● ● ●
Wskaźnik poziomu baterii	Świeci się na zielono przez 2s.	● ● ● ● ●
Alarm niskiego poziomu baterii	Miga na czerwono przez 2s.	☀ ○ ○ ○ ○
Mikrofon jest wyciszony.	Świeci się na czerwono	● ● ● ● ●
Wyświetlanie numeru dzwoniącego	Miga na niebiesko	☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Wskazówki dotyczące użytkowania

1. Przycisk włączania/wyłączania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć produkt.

2

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HONGKONG EMEET TRADING LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego EMEET OfficeCore M0 Plus jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/emeet>

Adres producenta:Unit 03, 9/F, Austin Plaza, No. 83 Austin Road, Kowloon

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Dane producenta:
HONGKONG EMEET TRADING LIMITED
Web:www.emeet.com
Tel: +86 755 8672 4720
Adres: Unit 03, 9/F, Austin Plaza, No. 83 Austin Road, Kowloon

Osoba odpowiedzialna:
Nazwa firmy: SUCCESS COURIER SL
Adres: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Hiszpania
Email: succeservice2@hotmail.com